

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki mają na celu bezpieczne korzystanie z przenośnego wzmacniacza gitarowego zasilanego bateriami. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z poniższymi informacjami i stosować je podczas całego okresu eksploatacji urządzenia.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, tj. do wzmacniania sygnału gitary i odtwarzania dźwięku przez wbudowany głośnik lub wyjście słuchawkowe.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą, wilgocią, deszczem ani innymi cieczami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach o podwyższonej temperaturze.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani głośnika podczas pracy urządzenia.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazd, otworów ani wnętrza obudowy.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, gniazda, przewody lub elementy sterujące są uszkodzone.

2. Bezpieczne użytkowanie zasilania bateryjnego

- Stosuj wyłącznie baterie zgodne z wymaganiami urządzenia. Zawsze montuj je zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów, producentów lub stopni zużycia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku elektrolitu.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- W przypadku zauważenia wycieku z baterii natychmiast wyłącz urządzenie, usuń baterie w rękawicach ochronnych i unikaj kontaktu skóry oraz oczu z substancją.
- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

3. Podłączanie instrumentu, telefonu i słuchawek

- Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla zmniejsz poziom głośności do minimum.
- Podłączaj wyłącznie kompatybilne przewody i akcesoria w dobrym stanie technicznym.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania wtyczki — chwytaj zawsze za obudowę wtyku.
- Przy korzystaniu z wejścia AUX lub interfejsu smartfonu ustaw umiarkowaną głośność, aby uniknąć nagłych skoków natężenia dźwięku.
- Przed założeniem słuchawek obniż głośność do minimum. Następnie zwiększaj ją stopniowo do bezpiecznego poziomu.
- Nie używaj słuchawek przez długi czas przy wysokiej głośności, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.

4. Ochrona słuchu

- Długotrwała ekspozycja na dźwięk o wysokim poziomie może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Zawsze zaczynaj od niskiego poziomu głośności i zwiększaj go stopniowo.
- Rób regularne przerwy podczas ćwiczeń, szczególnie przy graniu przez głośnik lub słuchawki.

- Jeżeli odczuwasz ból, dyskomfort, szумы uszne lub uczucie zatkania uszu, natychmiast przerwij użytkowanie.

5. Bezpieczne ustawienie urządzenia

- Ustawiaj urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni, z dala od krawędzi stołu lub innych miejsc, z których mogłoby spaść.
- Nie przenoś urządzenia podczas pracy, jeśli przewody są podłączone.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed uderzeniami, naciskiem i wstrząsami.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie przewody.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani preparatów ściernych.
- Nie spryskuj obudowy bezpośrednio środkiem czyszczącym.
- Regularnie sprawdzaj stan baterii, gniazd, przewodów i elementów sterujących.
- Jeżeli zauważysz nieprawidłowe działanie, zapach spalenizny, nadmierne nagrzewanie lub trzaski, natychmiast przerwij użytkowanie.

7. Warunki środowiskowe

- Przechowuj i używaj urządzenia w suchym miejscu, w temperaturze odpowiedniej dla elektroniki użytkowej.
- Unikaj miejsc o dużej wilgotności, zapyleniu lub intensywnych wibracjach.
- Nie pozostawiaj urządzenia w pojeździe w upalne dni ani w warunkach silnego mrozu.

8. Środki ostrożności dla dzieci

- Urządzenie i baterie powinny być używane pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
- Małe elementy, baterie i przewody mogą stanowić ryzyko połknięcia, zaplątania lub porażenia — przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

9. Postępowanie w przypadku awarii lub uszkodzenia

- Natychmiast odłącz urządzenie od wszystkich źródeł sygnału i wyjmij baterie, jeśli to bezpieczne.
- Nie otwieraj obudowy i nie dokonuj samodzielnych napraw.
- W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, przegrzewania, dymu lub nietypowego zapachu zaprzestań użytkowania i przekazuj urządzenie do oceny przez wykwalifikowany serwis.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do odpadów komunalnych.
- Przekazuj zużyte elementy do odpowiednich punktów zbiórki elektroodpadów i baterii zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

11. Najważniejsze zalecenia w skrócie

- Używaj wyłącznie w suchym miejscu.
- Rozpoczynaj pracę od niskiej głośności.
- Chronź słuch i rób przerwy.
- Stosuj odpowiednie baterie i kontroluj ich stan.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia.

Stosowanie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko urazu, uszkodzenia słuchu, zwarcia, wycieku baterii oraz innych zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzenia elektronicznego.

Precauciones de seguridad

Lea cuidadosamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el aparato y después úselo únicamente de acuerdo a lo indicado. En este documento utilizamos distintos símbolos de cara a evitar daños y pérdidas de información para usted y el resto de personas en caso de un uso incorrecto. El significado de estos símbolos es el siguiente.

 PELIGRO	Algo que podría ocasionar daños graves o incluso la muerte	 CUIDADO	Algo que podría ocasionar daños al aparato o incluso a usted mismo
--	--	---	--

Otros símbolos usados

 Acciones necesarias (obligatorias)	 Acciones prohibidas
---	---

PELIGRO

■ **Alimentación (consulte el manual de instrucciones de cada producto concreto para ver la información específica relativa a las fuentes de alimentación que puede usar).**

Productos que usan adaptadores de corriente

-  Utilice siempre el adaptador de corriente especificado para ese producto.
-  No haga nada que pueda sobrepasar las capacidades de las regletas o salidas y/o del resto de aparatos eléctricos.
-  Antes de usar este aparato en otro país o región en la que pueda haber otro voltaje, póngase en contacto con un comercio en el que sean vendidos productos ZOOM y use el adaptador adecuado.

Productos que utilicen fuente de alimentación DC externas

-  Utilice siempre una fuente de alimentación DC especificada para ese producto.
-  Lea cuidadosamente las indicaciones de la fuente de alimentación antes de usarla.

Productos que utilicen pilas

-  Use siempre pilas secas de 1.5 V o pilas especificadas en este manual de instrucciones.
-  Lea cuidadosamente las indicaciones de las pilas antes de usarlas.
-  Cierre el compartimento de las pilas (o tapa de pilas/tarjeta SD) cuando use la unidad.

Productos que utilicen pilas de litio

-  Consulte la sección “Precauciones relativas a un uso seguro de las pilas” que se incluye por separado.

■ Consideraciones relativas a la temperatura (Productos que se recalientan durante un uso continuado)

-  Evite tocar mucho tiempo la unidad cuando esté encendida.
-  Cuando la unidad vaya a estar encendida durante mucho tiempo, colóquela por ejemplo en un trípode.

■ Modificaciones

-  No abra nunca la carcasa ni trate de modificar el producto.

CUIDADO

■ Manejo del producto

-  No deje caer, golpee o aplique una fuerza excesiva sobre la unidad.
-  Evite que cualquier objetos extraño o líquido penetre en la unidad.

■ Entorno

-  Evite usarlo a temperaturas extremas.
-  Evite usarlo cerca de estufas, hornos o fuentes de calor.
-  Evite usarlo con altos niveles de humedad o cerca de salpicaduras.
-  Evite usarlo en lugares con fuertes vibraciones o golpes.
-  Evite usarlo en lugares con exceso de polvo o suciedad.

■ Productos que utilizan baterías integradas

- Riesgo de explosión o fuga de líquido o gas inflamable.
-  No utilizar, almacenar ni introducir en entornos con temperaturas extremadamente altas o presiones extremadamente bajas a causa de una altitud elevada.
-  No intentar quemar, triturar ni recortar pilas usadas.

■ Manejo del adaptador (para aparatos que usen adaptadores)

-  Para desconectar el adaptador de corriente del enchufe, tire del adaptador y no del cable.
-  Desconecte la unidad de la corriente durante las tormentas eléctricas o si no la va a usar durante un periodo prolongado.

■ Manejo de las pilas (para aparatos que usen pilas)

-  Instale las pilas con la polaridad +/- correcta.
-  Use un mismo tipo de pilas.
-  Nunca mezcle pilas nuevas y viejas, ni tampoco use a la vez pilas de distintos fabricantes.
-  Cuando no vaya a usar esta unidad durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las pilas.
-  Apague siempre todos los aparatos antes de conectar ningún tipo de cable.

NOTA: Póngase en contacto con el servicio técnico en caso de fuga del electrolito.

■ Conexión de cables y dispositivos

-  Apague siempre todos los aparatos antes de conectar ningún tipo de cable o dispositivo.
-  Desconecte siempre todos los cables y dispositivos conectados antes de mover esta unidad.

■ Micrófonos (para los productos que los usen)

-  Apague siempre todos los aparatos antes de conectar ningún tipo de micrófono.
-  No aplique una fuerza excesiva sobre los conectores cuando esté conectado un micro.
-  Coloque la tapa de protección (si se incluye) cuando no vaya a conectar un micro durante mucho tiempo.

■ Volumen

-  No use demasiado tiempo el producto a un volumen muy elevado.

Precauciones de uso

■ Interferencias eléctricas

Por motivos de seguridad, este aparato ha sido diseñado para ofrecer la máxima protección contra las radiaciones electromagnéticas emitidas desde dentro de la unidad y ante interferencias exteriores. No obstante, no debe colocar cerca de esta unidad aparatos que sean susceptibles a las interferencias o que emitan ondas electromagnéticas potentes. Si esto ocurre, aleje este aparato con respecto al otro dispositivo todo lo posible. Con cualquier unidad de control digital, incluyendo este aparato, las interferencias electromagnéticas pueden producir errores y dañar o destruir los datos y causar daños inesperados. Actúe siempre con cautela.

■ Limpieza

Use un trapo suave y seco para limpiar los paneles de esta unidad si se ensucian. Si es necesario, humedezca ligeramente el trapo. En caso de suciedad sobre piezas de goma o silicona, utilice un trapo suave y que no suelte pelusa ligeramente humedecido. No utilice nunca limpiadores abrasivos, ceras o disolventes (como el aguarrás o el alcohol de quemar).

■ Temperatura de uso

El uso continuo de esta unidad durante un largo periodo de tiempo puede hacer que se recaliente. Esto es algo normal siempre y cuando ese recalentamiento no sea excesivo y no queme al tacto.

■ Averías

En caso de una avería o rotura, desconecte inmediatamente el adaptador de corriente, apague la unidad y desconecte todos los cables. Póngase en contacto con el comercio en el que adquirió la unidad y facilite la siguiente información: modelo, número de serie y los síntomas concretos de la avería, junto con su nombre, dirección y número de teléfono.

Para países de la UE

 Declaración de Conformidad