

Instrukcje bezpieczeństwa używania szczotki Anti Tangle

Przed rozpoczęciem użytkowania szczotki Anti Tangle, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę urządzenia zgodnie z regulacjami General Product Safety Regulation (EU).

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że szczotka jest prawidłowo zamocowana do odkurzacza zgodnego z modelami Dyson V8, V10, V11 lub V15.
- Nie używaj szczotki do czyszczenia płynów ani mokrych powierzchni, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia i zagrożenie dla użytkownika.
- Regularnie sprawdzaj, czy szczotka i inne części nie są uszkodzone. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem odkurzacza do źródła zasilania upewnij się, że gniazdo jest sprawne i odpowiada napięciowym wymaganiom odkurzacza.
- Nie ciągnij ani nie zginaj przewodu podczas użytkowania urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń elektrycznych.

Bezpieczne czyszczenie i konserwacja

- Zawsze odłączaj odkurzacz od źródła zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją szczotki.
- Szczotkę można łatwo zdemontować, co ułatwia jej czyszczenie. Usuń nagromadzone włosy czy inne zanieczyszczenia, aby zapewnić jej długotrwałą wydajność.
- Używaj tylko miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia szczotki i nigdy nie zanurzaj jej w wodzie.

Przechowywanie

- Przechowuj szczotkę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że szczotka jest przechowywana w pozycji, która eliminuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

Stosowanie się do powyższych zaleceń zapewni bezpieczną i efektywną pracę urządzenia oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń i zagrożeń dla użytkownika.

- (FR) Attention! Pour éviter tout risque d'asphyxie, maintenez ce sac hors de la portée des enfants.
- (NL) Opgelet! Verstikkingsgevaar, gelieve de plastic zak buiten bereik van kinderen te houden.
- (DE) Vorsicht! Plastiktüten können gefährlich sein! Erstickungsgefahr! Bewahren sie die Tüte sicher vor Kindern auf!
- (GB) Warning! Plastic bag can be dangerous, to avoid danger of suffocation keep this bag away from babies and children.
- (ES) Precaucion! Para evitar riesgo de asfixia mantenga esta bolsa fuera del alcance de los niños.
- (P) Precaução! Para evitar risco de asfixia, mantenha o saco fora do alcance das crianças.
- (IT) Precauzione! Per evitare il pericolo di soffocamento, mantenere questo sacchetto fuori portata dei bambini
- (PL) Uwaga! Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, torbę należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci.
- (RO) Atentie! Pentru evitarea pericolului de sufocare, nu lasati geanta de plastic a acestui produs la indemana copiilor indiferent de varsta.