

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania sokowirówki – zgodna z wymogami bezpieczeństwa produktów UE

1. Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wyciskania soku z surowych owoców i warzyw w warunkach domowych.
- Nie stosować do rozdrabniania lodu, mięsa, orzechów, ziaren kawy, mrożonych produktów ani jakichkolwiek twardych, niejadalnych lub przemysłowych materiałów.
- Nie używać urządzenia w celach zawodowych, gastronomicznych ani do ciągłej, wielogodzinnej pracy.

2. Użytkownicy urządzenia

- Urządzenie może być używane przez osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją bezpieczeństwa.
- Dzieci i młodzież mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny używać urządzenia wyłącznie przy zapewnionym nadzorze i po uprzednim przeszkoleniu.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem, przewodami ani opakowaniem (ryzyko uduszenia i zranienia).

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i przechowywać ją na przyszłość.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, na stabilnej, równej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz, w wilgotnym środowisku ani w pobliżu źródeł ciepła (kuchenki, piekarniki, płyty grzewcze).
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy w normalnych warunkach kuchennych (temperatura otoczenia ok. 15–30 °C, brak kondensacji pary wodnej).

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem upewnić się, że napięcie w gniazdku odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podłączać wyłącznie do gniazda z prawidłowo wykonaną instalacją elektryczną oraz sprawnym uziemieniem (jeśli wymagane).
- Nie używać rozgałęźników, przedłużaczy lub adapterów, które są uszkodzone lub niewiadomego pochodzenia.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami – ryzyko porażenia prądem.
- Przewód zasilający prowadzić w taki sposób, aby nie był naciągany, zagięty, przyciśnięty drzwiami ani stanowił ryzyka potknięcia.
- Nie dopuścić do kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami.

- Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu, nie wolno używać urządzenia. Naprawa powinna być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
- Nie zanurzać podstawy urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani w innych płynach.

5. Zasady montażu przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy wszystkie części są czyste, suche i nieuszkodzone (obudowa, pojemnik, pokrywa, popychacz, sitko, pojemnik na miąższ).
- Składać urządzenie wyłącznie przy odłączonej wtyczce z gniazda.
- Sitko, ostrza i elementy tnące traktować ze szczególną ostrożnością – są bardzo ostre. Chwytać je za przeznaczone do tego krawędzie lub uchwyty.
- Pokrywę urządzenia należy zawsze prawidłowo zablokować zgodnie z instrukcją producenta przed włączeniem do sieci i uruchomieniem.
- Nie uruchamiać urządzenia z nieprawidłowo założonymi lub brakującymi elementami (np. bez pokrywy lub bez pojemnika na miąższ).

6. Bezpieczne użytkowanie podczas pracy

- Przed włączeniem upewnić się, że wszystkie elementy są poprawnie zamocowane i zablokowane.
- Nie przekraczać maksymalnej pojemności pojemników na sok i miąższ. W razie ich napełnienia wyłączyć urządzenie i opróżnić pojemniki.
- Podczas pracy nie zbliżać dłoni, palców, sztućców, narzędzi kuchennych ani innych przedmiotów do otworu wsadowego ani do wirującego sitka.
- Do wprowadzania produktów używać wyłącznie dostarczonego popychacza. Nie używać żadnych innych przedmiotów.
- Nie zdejmować pokrywy, nie odblokowywać zabezpieczeń ani nie rozkładać urządzenia, dopóki części wirujące całkowicie się nie zatrzymają oraz wtyczka nie zostanie wyjęta z gniazdka.
- Nie używać na najwyższej prędkości przez dłuższy czas bez przerwy. W przypadku długotrwałej pracy robić przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.
- W przypadku nietypowego hałasu, zapachu spalenizny, dymu, nadmiernych wibracji lub iskrzenia – natychmiast wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazda i nie używać go ponownie przed sprawdzeniem przez serwis.

7. Bezpieczne przygotowanie produktów

- Dokładnie umyć owoce i warzywa przed wyciskaniem soku.
- Usuwać twarde pestki (np. z brzoskwiń, moreli, wiśni), bardzo twarde łupiny oraz niejadalne części, które mogą uszkodzić sitko.
- Bardzo twarde składniki kroić na mniejsze kawałki zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie wkładać do urządzenia kości, metalowych elementów, plastikowych folii, sznurków ani innych ciał obcych.
- Nie przetwarzać gorących produktów – do sokowirówki wkładać jedynie produkty w temperaturze pokojowej lub niższej.

8. Ochrona przed skaleczeniem

- Elementy tnące (sitko, ostrza) są ostre. Podczas montażu, demontażu i czyszczenia zachować szczególną ostrożność.
- Nie sięgać dłońmi do wnętrza urządzenia, gdy sitko mogłoby się jeszcze poruszać.
- Do czyszczenia sitka używać odpowiednich szczotek. Nie czyścić ostrych elementów gołymi rękami.

9. Ochrona przed poparzeniem i przegrzaniem

- Silnik może nagrzewać się podczas pracy – nie dotykać przez dłuższy czas części obudowy w okolicy silnika, jeśli jest wyraźnie gorąca.
- W przypadku automatycznego wyłączenia (zadziałanie zabezpieczenia termicznego) pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia przed kolejnym użyciem.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie stawiać go w ciasnych, niedostatecznie wentylowanych przestrzeniach.

10. Zasady wyłączania i odłączania

- Po każdym użyciu ustawić przełącznik w położeniu „0”/„OFF”.
- Zawsze przed demontażem części, czyszczeniem, przenoszeniem lub gdy urządzenie nie jest używane – wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Nie wyciągać wtyczki, ciągnąc za przewód. Zawsze chwycić za korpus wtyczki.

11. Czyszczenie i konserwacja – środki bezpieczeństwa

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać, aż wszystkie części całkowicie się zatrzymają.
- Podstawy silnika nie zanurzać w wodzie i nie płukać pod bieżącą wodą. Czyścić wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.
- Części zdejmowane można myć ręcznie lub, jeśli jest to wskazane, w zmywarce – zgodnie z oznaczeniami na częściach.
- Nie używać agresywnych środków chemicznych, proszków ściernych, wełny stalowej ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnie lub powłoki.
- Przed ponownym montażem upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche.

12. Przechowywanie

- Przed przechowywaniem odłączyć urządzenie od zasilania, oczyścić i dokładnie wysuszyć wszystkie części.
- Przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Przewód zasilający przechowywać tak, aby nie był zagięty, skręcony ani narażony na uszkodzenia mechaniczne.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

13. Uszkodzenia, awarie i naprawy

- Nie używać urządzenia, jeśli widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia obudowy, części wewnętrznych, pokrywy, sitka, popychacza lub przewodu.
- W przypadku upadku urządzenia lub kontaktu z dużą ilością cieczy (np. zalanie) natychmiast je odłączyć i nie włączać ponownie przed kontrolą techniczną.
- Nie otwierać samodzielnie podstawy silnika ani nie ingerować w elementy elektryczne.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis. Samodzielne próby naprawy mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

14. Ochrona środowiska i koniec okresu eksploatacji

- Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wyrzucać go do odpadów komunalnych.
- Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Opakowania (karton, folie, plastiki) segregować i oddawać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

15. Ważne ostrzeżenia podsumowujące

- Nigdy nie wkładać dłoni ani przedmiotów do otworu wsadowego podczas pracy urządzenia.
- Zawsze używać popychacza i prawidłowo założonej pokrywy.
- Zawsze odłączać urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, montażem, demontażem lub gdy nie jest używane.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub brakująca.



PREZENTACJA

1. Przycisk
2. Taca do odzyskiwania miazgi
3. Podstawa silnika
4. Mechanizm blokujący
5. Wylewka
6. Uchwyt do sit
7. Sito ze stali nierdzewnej
8. Kabel zasilający i wtyczka
9. Przezroczysty lejek
10. Pokrywa
11. Włączanie / wyłączanie i przełącznik prędkości
12. Karafka
13. Szczotka

WSKAZÓWKI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem maszyny należy ostrożnie wyjąć maszynę i wszystkie akcesoria, zwracając uwagę na ostre części.
- Wszystkie akcesoria i miski należy czyścić wodą z mydłem (zwracając uwagę na ostre części) i dokładnie wytrzeć.
- Wyczyść zewnętrzną i wewnętrzną stronę urządzenia wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
- Możliwe nieprzyjemne zapachy przy otwieraniu. Wyczyść urządzenie przed pierwszym użyciem.

- nej przed czyszczeniem, konserwacją i montażem akcesoriów.
- Uważaj, aby gorące części urządzenia nigdy nie miały kontaktu z łatwopalnymi materiałami, takimi jak zasłony, tkaniny itp., podczas jego działania, ponieważ może to spowodować pożar.
- To urządzenie **NIE JEST** przeznaczone do używania z zewnętrznym minutnikiem ani systemem zdalnego sterowania.
- Zawsze postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest przykryte ani na nim nic nie stoi.
- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one przeszkolone i nadzorowane podczas użytkowania, zrozumiały zagrożenia z tym związane.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli zostaje bez nadzoru i przed jego montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub dotykanie części, które są ruchome podczas jego pracy.
- Nie używaj urządzenia, jeśli filtr obrotowy jest uszkodzony.
- To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa i wymaganiami technicznymi.

WAŻNE: Długotrwała praca lub przeciążenie może aktywować zabezpieczenie termiczne silnika. Proszę wyłączyć urządzenie i pozostawić je do ostygnięcia przez około 15 minut, aż się ponownie uruchomi.

CECHY TECHNICZNE

- Zasilanie: 220-240V ~ 50-60Hz
- Moc: 850W
- Norma: Klasa II
- Stosowanie: ciągle 3 minuty
- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
- UWAGA: W przypadku wystąpienia usterki nie należy otwierać obudowy, lecz skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem w celu dokonania naprawy.
- To urządzenie jest zgodne z dyrektywami CE i zostało przetestowane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi dyrektywami europejskimi, takimi jak: Electromagnetic Compatibility (EMC) i Low Voltage Directive (LVD).

WYBÓR WŁAŚCIWEJ PRĘDKOŚCI: WYKORZYSTAJ W PEŁNI MOŻLIWOŚCI SOKOWIRÓWKI

- Pozycja "0": Aby zatrzymać urządzenie.
 - Pozycja "1": niska prędkość, stosowana do miękkich owoców i warzyw (np. ogórek, truskawki, maliny, melon (obrany), arbuz (obrany), pomidor, ...)
 - Pozycja "2": Duża prędkość, do wyciskania soku z wszystkich owoców i warzyw.
 - Wskazówka: Długie warzywa, takie jak marchew, powinny być wprowadzane do lejka najpierw spiczastym końcem.
 - Ten produkt jest wyposażony w urządzenie zabezpieczające i będzie działać tylko wtedy, gdy instalacja jest całkowicie poprawna.
 - CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 - UWAGA: ZAWSZE odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed czyszczeniem.
 - NASZA NAJLEPSZA RADA :
 - Po użyciu sokowirówkę należy bardzo szybko wyczyścić.
 - Pozwoli to na łatwe usuwanie kawałków owoców i warzyw z różnych części sokowirówki, zanim wyschną.
 - Przestrzeganie tej zasady pozwoli Ci zaoszczędzić dużo czasu na sprzątaniu!
1. Odłączyć sokowirówkę od źródła zasilania.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu w odwrotnej kolejności, aby łatwo zdemonstrować sokowirówkę.
 3. Szybko przeprowadź różne zdejmowane części pod wodą, aby usunąć jak najwięcej pozostałości i zapobiec ich wysychaniu.
 4. Za pomocą dołączonej szczotki wyszoruj sitko pod wodą, aby bardzo łatwo usunąć jak najwięcej pozostałości.
 5. Zdejmowane części, które mają kontakt z żywnością (takie jak popychacz, taca na pulpę, uchwyt durszlaka, durszlak ze stali nierdzewnej itp.) można czyścić w gorącej wodzie z gąbką i płynem do mycia naczyń lub myć w zmywarce.
 6. Wyczyść zewnętrzną stronę urządzenia za pomocą lekko wilgotnej gąbki lub szmatki.

UWAGA:

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy!

Nigdy nie używaj produktów ściernych, szorstkich drucianych ani innych ostrych przedmiotów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYBORU OWOCÓW I WARZYW DO BLENDOWANIA :

- ZAWSZE myj owoce i warzywa przed wyciskaniem soku.
- Najbardziej odpowiednie owoce i warzywa to: Ananas, Burak, Seler, Jabłko, Ogórek, Szpinak, Melon, Pomidor, Mandarynka, Winogrono...
- Nie wszystkie owoce i warzywa z cienką skórką muszą być obierane, ale te z grubszą skórką, takie jak pomarańcze, mandarynki, ananasy, melony i surowe buraki (na przykład) MUSZĄ być obierane.
- Pestki cytrusów mogą powodować gorzki smak soku, dlatego najlepiej jest je usunąć.
- Wybór rodzaju jabłek w zależności od smaku i potrzeb: Podczas tłoczenia jabłek stężenie soku jabłkowego zależy od rodzaju wybranego jabłka. Można unikać jabłek z klarownym sokiem (niezbyt smacznym) na rzecz jabłek z dużo większą ilością soku, które dadzą gęstszy sok.
- Liście salaty (takie jak sałata) mogą być również prasowane.

UWAGA :

Owoce zawierające skrobię, takie jak :

- banan,
- papaja,
- awokado,
- figi
- mango

nie nadają się do wyciskania soków, dlatego NIE należy ich używać w sokowirówce.

PORADY I WSKAZÓWKI

1. Przed użyciem sokowirówki włóż do pojemnika na miąższ plastikową torebkę o odpowiedniej wielkości, ułatwi to czyszczenie sokowirówki.
2. Używaj świeżych owoców i warzyw - zawierają one więcej soku niż rozmrożone owoce i warzywa.
3. Zielone warzywa liściaste, takie jak kapusta czy szpinak, mogą być poddawane sokom. Przed włożeniem do lejka zwinąć liście w walec o odpowiedniej wielkości.
4. Wszystkie rodzaje soków powinny być spożywane bezpośrednio po przyrządzeniu, ponieważ pod wpływem tlenu z powietrza szybko tracą składniki odżywcze i witaminy. Może to mieć również wpływ na smak.
5. Pamiętaj, że zebrany miąższ z owoców możesz wykorzystać do ciast, warzyw, lasagne, muffinów itp. Mniam!
6. Świeżo wyciśnięty sok jabłkowy może szybko zbrązowieć, aby tego uniknąć i spowolnić odbarwienie dodaj sok z połowy cytryny.
7. Długie warzywa, takie jak marchew, powinny być wkładane do lejka najpierw spiczastym końcem.
8. Nasza rada, jak nie stracić miazgi:
9. Jeśli Twoje owoce i warzywa mają zbyt dużo miąższu, przepuść je delikatniej przez sokowirówkę i nie wahaj się przepuścić miąższu po raz drugi.

MAGAZYN

- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie chłodne i suche.
- Nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

GWARANCJA

- Ten sprzęt jest gwarantowany na okres 24 miesięcy od daty zakupu, dla nabywcy maszyny.
- Gwarancja obejmuje tylko nabywcę jednostki.
- Przed dostawą wszystkie nasze produkty podlegają rygorystycznej kontroli jakości.
- Gwarancja nie może być przeniesiona na osobę trzecią.
- Dowodem gwarancji jest numer zamówienia.
- Naprawy lub wymiany są uzależnione od decyzji sprzedawcy.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu, czyli każdego użycia, które nie przestrzega ściśle instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. W takim przypadku producent nie może ponosić odpowiedzialności.
- Usługi świadczone w ramach gwarancji nie przedłużają okresu gwarancji ani nie uprawniają do nowej gwarancji!
- W przypadku skorzystania z gwarancji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod następującym adresem: **contact@twinzee.fr**. Można się zarejestrować online na stronie internetowej: **www.twinzee.fr** w celu skorzystania z gwarancji.

RECYKLING



Ten znak wskazuje, że to urządzenie nie powinno być wyrzucane z innymi odpadami. Twoje urządzenie zawiera cenne lub nadające się do recyklingu. Zanieś go do punktu zbiórki w celu przetworzenia.

OSTRZEŻENIE: Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa są częścią urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem użytkowania nowego urządzenia i zachowanie ich do późniejszego odwołania się. Proszę rozpakować urządzenie, zachowując wszystkie opakowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Poinformuj potencjalnych użytkowników o tych instrukcjach.
- **Ryzyko kontuzji:** NIGDY nie pchaj składników do tego urządzenia palcami. Może to prowadzić do kontuzji przy niewłaściwym użyciu. Należy zachować ostrożność podczas manipulacji urządzeniem, opróżniania miski i podczas czyszczenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Trzymaj to urządzenie z dala od dzieci. Zarówno urządzenie, jak i jego przewód elektryczny powinny być poza zasięgiem dzieci, bez względu na stan urządzenia (włączone, wyłączone, chłodzenie).
- **RYZIKO ZAGŁADY:** Nie pozostawiaj opakowań (worków plastikowych, kartonów, styroplanu itp.) i nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniami.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie z opisem w instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub manipulacji urządzeniem.
- Niewłaściwe działanie i użytkowanie mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i obrażenia dla użytkownika.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania.
- Urządzenie nie powinno być używane, jeśli upadło, ma widoczne oznaki uszkodzeń lub przecieka.
- **OSTRZEŻENIE - NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Nigdy nie używaj tego urządzenia na mokrych lub wilgotnych dłoniach.
- **RYZIKO OPARZEŃ:** Nigdy nie dotykaj części tego urządzenia, które mogą się bardzo nagrzewać podczas użytkowania.
- Nigdy nie używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek ani innych pojemników zawierających wodę.
- Nigdy nie używać tego urządzenia w pobliżu rozprysków wody.
- Nigdy nie zanurzać głównej części urządzenia z silnikiem w wodzie lub innym płynie, bez względu na powód.
- Nigdy nie umieszczać urządzenia z silnikiem w zmywarce.
- Urządzenie nie powinno być pozostawiane bez nadzoru, gdy jest podłączone do głównego zasilania.
- Zawsze odłączaj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdź napięcie instalacji elektrycznej: musi ono odpowiadać temu, co jest podane na urządzeniu.
- Podczas używania przedłużacza, zawsze upewnij się, że kabel jest całkowicie rozciągnięty z bębna.
- Używaj tylko zatwierdzonych przez CE przedłużaczy. Moc musi wynosić co najmniej 16A, 250V, 3000W.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, po wystąpieniu awarii lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić przez producenta, serwis posprzedażowy lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Regularnie sprawdzaj kabel zasilający pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- Nigdy nie używaj innego kabla elektrycznego ani złącza niż te dostarczone wraz z urządzeniem.
- Nigdy nie przesuwaj urządzenia, ciągnąc za kabel zasilający, i upewnij się, że kabel nie może być w żaden sposób zakleszczony.
- Upewnij się, że kabel zasilający nigdy nie ma kontaktu z gorącymi częściami tego urządzenia.
- **To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.**
- Nigdy nie instaluj urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Zawsze instaluj to urządzenie w suchym otoczeniu. Nie używaj ani nie zostawiaj tego urządzenia na zewnątrz podczas deszczu.
- Nigdy nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta. Mogą one stanowić zagrożenie dla użytkownika i mogą uszkodzić urządzenie.
- Odłączaj kabel zasilający od sieci elektrycz-

MONTAŻ: JAK PRAWIDŁOWO ZMONTOWAĆ SOKOWIRÓWKĘ

Ten produkt jest wyposażony w urządzenie zabezpieczające i będzie działać tylko wtedy, gdy instalacja jest całkowicie poprawna.

1. Umieść podstawę silnika na płaskiej powierzchni, takiej jak blat kuchenny lub stół, i upewnij się, że urządzenie jest stabilne.
2. Umieścić podstawę durszlaka na podstawie silnika w taki sposób, aby wylewka pasowała do szczeliny z boku podstawy silnika.

Uwaga: NIE NACISKAJ, jeśli wylewka jest w prawidłowej pozycji skierowana w stronę szczeliny, będzie pasować dość łatwo.

3. Umieścić tacę na pulpę w taki sposób, aby mocno przylegała do podstawy urządzenia.
4. Ostrożnie przymocować durszlak ze stali nierdzewnej do podstawy.

Uwaga: Należy uważać, aby nie dotknąć ostrych, agresywnych części w dolnej części durszlaka, aby uniknąć obrażeń.

5. Upewnić się, że podstawa durszlaka jest prawidłowo ustawiona na podstawie, tak aby wałek przekładni był osadzony w podstawie.
6. Upewnij się, że durszlak obraca się równomiernie.
7. Nałóż pokrywę na urządzenie tak, aby zakrywała zarówno tacę na miąższ, jak i sokowirówkę.
8. Upewnij się, że pokrywa ściśle przylega do podstawy.
9. Podnieść mechanizm blokujący do pozycji pionowej i upewnić się, że zatrzasnął się on w pokrywie i zablokował ją na miejscu. Uwaga: Po prawidłowym ustawieniu mechanizm blokujący zatrzaśnie się na swoim miejscu.
10. Umieść pod wylewką dostarczoną szklankę, miskę lub inny odpowiedni pojemnik.
11. Gratulacje! Urządzenie jest gotowe do pracy!

OBŚŁUGA: JAK PRAWIDŁOWO UŻYWAĆ SOKOWIRÓWKI UWAGA:

1. Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru.
2. Delikatnie docisnąć owoce i/lub warzywa popychaczem. Zbyt duże ciśnienie zmniejsza ilość wyciskanego soku i może spowodować uszkodzenie urządzenia.
3. ZAWSZE obserwuj tacę na pulpę i pojemnik na sok i zatrzymaj urządzenie, zanim będą zbyt pełne.
4. ZAWSZE przed podniesieniem pokrywy należy zatrzymać maszynę, ustawiając regulator prędkości w pozycji «0».
5. NIGDY nie uruchamiaj urządzenia na czas dłuższy niż trzy minuty bez przerwy. Jeśli urządzenie pracowało przez trzy minuty, przed ponownym użyciem odczekaj 15 minut, aby ostygło.

UWAGA: Ten produkt jest wyposażony w urządzenie zabezpieczające i będzie działać wtedy i tylko wtedy, gdy instalacja jest całkowicie poprawna.

W celu jak najlepszego wykorzystania urządzenia, bez ryzyka jego uszkodzenia, radzimy obrać i usunąć wszystkie grube skórki z owoców lub warzyw, które będą używane w sokowirówce.

Wskazówka: Jeśli Twoje owoce i warzywa mają zbyt dużo miąższu, przepuść je delikatniej przez sokowirówkę i nie krępuj się przepuścić miąższu ponownie.

Wskazówki dotyczące prędkości i czyszczenia znajdują się w odpowiednich rozdziałach instrukcji obsługi.