

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Ważne: Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i zachować je do późniejszego wglądu. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzenia urządzenia oraz zakłóceń pracy.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Nie należy dopuszczać do użytkowania przez osoby, które nie zapoznały się z zasadami bezpiecznej obsługi.
- Urządzenie nie jest zabawką elektryczną. Dzieci mogą korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych ani samodzielnie demontować elementów obudowy.
- W przypadku zauważenia nietypowego zapachu, dymu, przegrzewania, trzasków lub innych nieprawidłowości należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

2. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie powinno być ustawione poza zasięgiem małych dzieci bez nadzoru.
- Kabel zasilający, przewód mikrofonu oraz przewody słuchawkowe należy prowadzić tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia, owinięcia wokół szyi ani przypadkowego pociągnięcia urządzenia.
- Nie pozwalać dzieciom wkładać elementów do otworów, portów, szczelin wentylacyjnych ani gniazd.
- Małe elementy, opakowanie i elementy mocujące należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Zasilanie i przewód sieciowy

- Przed podłączeniem do sieci elektrycznej upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada wymaganiom urządzenia.
- Używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego i nieuszkodzonego przewodu zasilającego.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami i nie narażać go na kontakt z wodą lub wilgocią.
- Nie ciągnąć za kabel przy odłączaniu z gniazda; należy chwycić za wtyczkę.
- Przewodu nie wolno zgniatać, skręcać, zginać pod ostrym kątem ani prowadzić pod dywanami lub ciężkimi przedmiotami.
- Podczas dłuższych przerw w użytkowaniu, czyszczenia lub przenoszenia urządzenie należy odłączyć od zasilania.

4. Zasilanie bateryjne

- Jeśli urządzenie jest zasilane bateriami, należy stosować wyłącznie typ i rozmiar zalecany przez producenta.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunów.
- Nie wolno mieszać baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów, marek lub poziomów naładowania.
- Nie należy próbować ładować baterii jednorazowych.
- Zużyte lub uszkodzone baterie trzeba usuwać i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia baterie należy wyjąć, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.

5. Ochrona przed przegrzaniem i pożarem

- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych ani nie ustawiać urządzenia w miejscach bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, pieców, grzejników ani w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych przez długi czas.
- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.
- Nie używać urządzenia, jeśli zauważalne jest nadmierne nagrzewanie obudowy, wtyczki lub przewodu.

6. Ochrona przed wilgocią i uszkodzeniem

- Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanien, umywalek, basenów, w bardzo wilgotnych pomieszczeniach ani na mokrych powierzchniach.
- Nie wystawiać urządzenia na deszcz, zachłapanie ani kondensację pary wodnej.
- W przypadku przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia należy natychmiast odłączyć je od zasilania i nie uruchamiać ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

7. Bezpieczne korzystanie z odtwarzacza CD i napędu

- Do urządzenia wkładać wyłącznie nośniki zgodne z zaleceniami producenta.
- Nie dotykać elementów mechanicznych napędu podczas pracy.
- Przed otwarciem pokrywy i wyjęciem nośnika należy zatrzymać odtwarzanie.
- Nie wkładać do szczeliny napędu żadnych innych przedmiotów niż odpowiednie nośniki.
- Uszkodzone, pęknięte lub zdeformowane nośniki mogą powodować zakleszczenie albo uszkodzenie urządzenia; nie należy ich używać.

8. Bezpieczne korzystanie z mikrofonu

- Przewód mikrofonu należy prowadzić tak, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia lub pociągnięcia urządzenia.
- Nie owijać przewodu wokół szyi, rąk ani innych części ciała.
- Nie szarpać za przewód podczas odłączania mikrofonu.
- Po zakończeniu używania odłożyć mikrofon w miejsce niedostępne dla małych dzieci.

9. Bezpieczne korzystanie ze słuchawek

- Przed podłączeniem słuchawek ustawić niski poziom głośności.
- Nie używać zbyt wysokiej głośności przez dłuższy czas, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, bólu lub szumów w uszach należy natychmiast zmniejszyć głośność lub przerwać korzystanie.
- Nie używać słuchawek podczas czynności wymagających pełnej uwagi na otoczenie, jeśli może to być niebezpieczne.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać, aż ostygnie.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosować środków ściernych, rozpuszczalników, preparatów żrących ani sprayów bezpośrednio na urządzenie.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia.

- Regularnie sprawdzać stan przewodów, wtyczek i obudowy.

11. Transport i przechowywanie

- Przed przenoszeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie przenosić urządzenia za przewód lub mikrofon.
- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego działania słońca, źródeł ciepła i wilgoci.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjąć baterie.

12. Postępowanie w przypadku awarii

- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, przewód, wtyczka, gniazda lub elementy sterujące są uszkodzone.
- W razie uszkodzenia mechanicznego, zalania, upadku lub nieprawidłowego działania należy zaprzestać użytkowania.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie otwierać urządzenia samodzielnie, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub dalsze uszkodzenia.

13. Utylizacja

- Zużyte urządzenie, baterie oraz akcesoria należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i baterii.
- Nie wyrzucać urządzenia ani baterii do odpadów zmieszanych, jeśli lokalne przepisy wymagają oddzielnej zbiórki.

Przestrzeganie powyższych zasad pomaga zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie urządzenia w warunkach domowych.

Karcher

RR 5026 (bunt)

Karcher

RR 5026 (bunt)

QTY.: 1 pc.



FR



IT: Raccolta carta



Karcher
Modellbez.: RR 5026
Boombox
Bunt
Art.-Nr.: 866763

Karcher AG
Gewerbestr. 19
75217 Birkenfeld



4 000420 866763

Karcher

RR 5026 (bunt)

QTY.: 1 pc.

Artikel-Nr.: 866763



Karcher

RR 5026 (bunt)

QTY.: 1 pc.

Artikel-Nr.: 866763



Karcher

RR 5026 (bunt)

QTY.: 1 pc.



IT: Raccolta carta



Karcher
Modellbez.: RR 5026
Boombox
Bunt
Art.-Nr.: 866763

Karcher AG
Gewerbestr. 19
75217 Birkenfeld



4 000420 866763