

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Zestaw naczyń i sztućców jest przeznaczony do kontaktu z żywnością oraz do codziennego użytku podczas biwakowania, pikników, podróży i posiłków w domu. Produkt obejmuje elementy z tworzywa PP oraz sztućce ze stali nierdzewnej.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie elementy.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony, pęknięty, odkształcony lub nadmiernie zużyty.
- Nie używaj uszkodzonych naczyń lub sztućców, ponieważ mogą spowodować skaleczenie lub kontakt żywności z uszkodzoną powierzchnią.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie jest używany.
- Dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

3. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Noże i inne elementy sztućców mogą mieć krawędzie mogące spowodować skaleczenie. Zachowaj ostrożność podczas używania, mycia i przenoszenia.
- Nie pozostawiaj noży luzem w torbie, plecaku ani w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Nie używaj produktu, jeśli którykolwiek element ma pęknięcia, odpryski, ostre zadziory lub oznaki korozji.
- Nie narażaj elementów z tworzywa na bezpośredni kontakt z otwartym ogniem, kuchenką, grillem, płytą grzewczą ani innymi silnymi źródłami ciepła.
- Nie używaj naczyń z tworzywa do smażenia, pieczenia ani gotowania.
- Nie podgrzewaj pustych naczyń w kuchenke mikrofalowej.
- Podczas podgrzewania żywności zachowaj ostrożność, ponieważ naczynie i jedzenie mogą być gorące i spowodować oparzenia.
- Unikaj gwałtownych zmian temperatury, które mogą skrócić trwałość produktu.

4. Bezpieczeństwo kontaktu z żywnością

- Używaj wyłącznie z żywnością i napojami.
- Nie stosuj do przechowywania substancji chemicznych, paliw, rozpuszczalników ani innych materiałów nieprzeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Jeżeli produkt zmieni zapach, kolor, kształt lub powierzchnię, należy zaprzestać jego używania.
- Po kontakcie z żywnością łatwo psującą się umyj produkt możliwie jak najszybciej.

5. Użytkowanie w kuchenke mikrofalowej

- W kuchenke mikrofalowej wolno używać wyłącznie elementów z tworzywa PP, jeżeli są przeznaczone do podgrzewania żywności.
- Nie umieszczaj sztućców ze stali nierdzewnej w kuchenke mikrofalowej.
- Podgrzewaj żywność przez możliwie krótki czas i kontroluj temperaturę podczas podgrzewania.
- Po wyjęciu z mikrofalówki używaj ostrożnie, aby uniknąć oparzeń parą lub gorącą zawartością.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Produkt należy czyścić przed pierwszym użyciem oraz po każdym użyciu.
- Można myć w zmywarce, o ile elementy są ułożone stabilnie i nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne.
- Do mycia zaleca się stosowanie łagodnych detergentów.
- Nie używaj silnie żrących środków czyszczących, wybielaczy ani szorstkich czyścików, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię.
- Po umyciu dokładnie osusz wszystkie elementy przed schowaniem, aby ograniczyć ryzyko powstawania plam i pogorszenia stanu powierzchni.

7. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w czystym i suchym miejscu.
- Podczas transportu zabezpiecz sztucze, zwłaszcza noże, aby zapobiec skaleczeniom i uszkodzeniu innych przedmiotów.
- Nie obciążaj nadmiernie torby transportowej ostrymi lub ciężkimi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić zawartość.
- Nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła ani przez długi czas w miejscach silnie nasłonecznionych.

8. Bezpieczna utylizacja

- Zużyty lub uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Przed wyrzuceniem uszkodzonych elementów zabezpiecz ostre części, aby ograniczyć ryzyko skaleczenia.

9. Ważna informacja

Zachowaj niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Regularna kontrola stanu produktu oraz prawidłowe użytkowanie pomagają ograniczyć ryzyko urazów i zapewniają bezpieczny kontakt z żywnością.