

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie poniższe instrukcje, zachować je do późniejszego wglądu oraz stosować się do wszystkich ostrzeżeń. Produkt powinien być używany wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem i z zachowaniem należytej ostrożności.

1. Zasilanie i podłączenie

- Podłącz urządzenie wyłącznie do gniazda sieciowego z prawidłowym uziemieniem.
- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie oraz częstotliwość sieci elektrycznej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego ani uszkodzonej wtyczki.
- Przewód zasilający prowadź tak, aby nie był zgnieciony, przetarty, zagięty ani narażony na nadeptanie.
- W razie dłuższej przerwy w użytkowaniu lub podczas burzy odłącz urządzenie od sieci.

2. Ochrona przed wilgocią, ciepłem i warunkami otoczenia

- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz, wilgoć ani działanie wody.
- Nie stawiaj na urządzeniu naczyń z cieczą ani nie dopuszczaj do rozlania płynów na obudowę.
- Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy ciepłego powietrza oraz inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych obudowy.

3. Wentylacja i ustawienie

- Zachowaj co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby umożliwić prawidłowe chłodzenie.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza.
- Jeśli urządzenie jest instalowane na stojaku, wózku lub w innej konstrukcji pomocniczej, stosuj wyłącznie rozwiązania zalecane przez producenta.

4. Bezpieczne użytkowanie

- Ustawiaj poziom głośności ostrożnie. Urządzenie może generować bardzo wysokie ciśnienie akustyczne, które może spowodować czasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu.
- Podczas korzystania z urządzenia zaleca się unikanie długotrwałego słuchania na wysokim poziomie głośności.
- W przypadku korzystania ze słuchawek zachowaj ostrożność przy regulacji poziomu sygnału, aby uniknąć nagłego, zbyt głośnego dźwięku.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
- Zewnętrzną powierzchnię czyść wyłącznie lekko wilgotną ściereczką.
- Przed ponownym podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.
- Nie używaj środków żrących, aerozoli ani materiałów ściernych.

6. Kiedy niezwłocznie zaprzestać używania

- Przestań używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone.

- Nie używaj urządzenia, jeśli do jego wnętrza dostał się płyn lub obcy przedmiot.
- Zaprzesz użytkowania po narażeniu urządzenia na deszcz, silne zawilgocenie lub po upadku.
- Nie używaj urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo, ma wyraźnie zmienione parametry pracy albo obudowa jest uszkodzona.

7. Serwis i naprawy

- Wewnątrz urządzenia nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika.
- Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
- Przed jakąkolwiek czynnością serwisową odłącz przewód zasilający od urządzenia i od gniazda sieciowego.

8. Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

- Nie modyfikuj wtyczki ani przewodu w sposób naruszający funkcję ochronną urządzenia.
- Nie przyciskaj przewodu zasilającego do ostrych krawędzi ani nie prowadź go w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.
- Upewnij się, że gniazdo zasilania pozostaje łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź stan urządzenia i akcesoriów pod kątem widocznych uszkodzeń.

Stosowanie się do powyższych zaleceń pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia oraz urazów związanych z nadmiernym poziomem dźwięku.



FRAGILE



www.fender.com

California Proposition 65 Warning:
 WARNING: Cancer and
Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

**UK
CA**

Fender Musical Instruments Europe Ltd.
Leo House Birches Industrial Estate
East Grinstead West Sussex,
RH19 1QZ

SHIP FROM :
LENDER EUROPE
17001 BOULEVARD 4
14001 NIK 520
NL 1261 09, MOERBOLK
NL 11010 ANDS

Ship To :
Asteron Logistik Dortmund
D1002 - Kalfhandstrae 4
DE 44145 DORTMUND
DT DEUTSCHLAND

CAN :
LPP : 17000508429
3311006900 - 1=
Qty : 1
Cartons : 294
ASN# : 08493509



SSCC :



(00)357084640689743958

AMAZON (IND) Printed: 27.10.2023 20:46:42 v1.00



PRODUCT# 2311006900



SER# CRIH23000968

FM 10G,230V EUR



7 17669 56842 9

IMPORTANT NOTICE
CHECK THE CONTENTS OF THIS CARTON
THOROUGHLY. IT MAY CONTAIN IMPORTANT
ITEMS WHICH ARE PACKAGED SEPARATELY
AND ARE NECESSARY FOR THE OPERATION
OF THIS UNIT

**OPEN THIS END
THIS END UP**

IMPORTANT

THIS MERCHANDISE HAS BEEN CAREFULLY INSPECTED. RESPONSIBILITY FOR ITS SAFE DELIVERY HAS BEEN ASSUMED BY THE CARRIER. IF LOSS OR DAMAGE OCCURS, YOU AS THE CONSIGNEE MUST HOLD THE CONTAINER FOR INSPECTION AND FILE A CLAIM WITH THE CARRIER.

CONCEALED LOSS OR DAMAGE

IF LOSS OR DAMAGE DOES NOT APPEAR UNTIL MERCHANDISE HAS BEEN UNPACKED, CALL THE CARRIER TO INITIATE A CLAIM AND FOLLOW WITH A WRITTEN REQUEST FOR THE INSPECTION WITHIN 15 DAYS OF THE DELIVERY DATE, THEN FILE A CLAIM WITH THE CARRIER.

VISIBLE LOSS OR DAMAGE

ANY VISIBLE EXTERNAL EVIDENCE OF LOSS OR DAMAGE MUST BE FULLY DESCRIBED AND NOTED ON YOUR FREIGHT BILL OR EXPRESS RECEIPT AND SIGNED BY THE CARRIER'S AGENT. UNPACK AND INSPECT PROMPTLY FOR A FULL ACCOUNTING OF LOSS OR DAMAGE AND FILE CLAIM WITHOUT DELAY.

DO NOT RETURN DAMAGED MERCHANDISE WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION FROM F.M.I.C. DO NOT REFUSE DAMAGED OR SHORT SHIPMENTS.

IF DAMAGE HAS OCCURRED, FILE A CLAIM WITH THE CARRIER.

Fender®

OPEN OTHER END



**Corrugated
Recycles**

Fender®