

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: Aulos Rejestrator Tenor 211A

1. Przeznaczenie produktu

Ten flet prosty tenorowy jest przeznaczony do gry muzycznej w warunkach domowych, szkolnych oraz podczas prób i występów. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy instrumentu i akcesoria są kompletne, czyste i nieuszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli widoczne są pęknięcia, deformacje, ostre krawędzie lub luźne elementy.
- Instrument powinien być użytkowany pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli korzystają z niego dzieci.
- Produkt nie jest zabawką. Należy używać go wyłącznie do celów muzycznych.
- Małe elementy i akcesoria mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci.

3. Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Przed grą prawidłowo połącz wszystkie trzy części instrumentu, upewniając się, że są stabilnie osadzone.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas składania, rozkładania ani regulacji podpórki pod kciuk.
- Podczas gry trzymaj instrument pewnie, aby zapobiec jego upuszczeniu, uszkodzeniu lub przypadkowemu uderzeniu innych osób.
- Nie wkładaj do wnętrza instrumentu żadnych przedmiotów innych niż przeznaczony do czyszczenia wycior.
- Nie używaj uszkodzonego ustnika ani elementów z pęknięciami, ponieważ mogą powodować skaleczenia lub dyskomfort podczas gry.
- W przypadku bólu, zawrotów głowy lub duszności podczas dmuchania przerwij użytkowanie i odpocznij.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść instrument regularnie po użyciu, aby ograniczyć gromadzenie wilgoci i zanieczyszczeń.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie odpowiednich akcesoriów, takich jak dołączony wycior oraz miękka, czysta ściereczka.
- Podczas czyszczenia zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić wnętrza kanału powietrznego ani otworów palcowych.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, wybielaczy ani materiałów ściernych.
- Jeśli używany jest tłuszcz do połączeń, nakładaj go oszczędnie i wyłącznie na przeznaczone do tego miejsca, aby uniknąć zabrudzenia oraz pogorszenia chwytu instrumentu.
- Przed schowaniem upewnij się, że instrument jest suchy.

5. Warunki przechowywania

- Przechowuj instrument w pokrowcu lub etui, w suchym i czystym miejscu.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, mrozem i nagłymi zmianami temperatury.
- Nie pozostawiaj instrumentu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nagrzane samochody lub urządzenia emitujące ciepło.
- Unikaj nadmiernej wilgoci, która może wpływać na komfort użytkowania i stan akcesoriów.
- Przechowuj produkt w miejscu zabezpieczonym przed przypadkowym upadkiem lub zgnieceniem.

6. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie odpowiednio do ich wieku i umiejętności.
- Zakładanie, demontaż, czyszczenie i smarowanie połączeń powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się akcesoriami, opakowaniem ani odłączanymi elementami.

7. Ostrzeżenia dotyczące akcesoriów i opakowania

- Elementy opakowania, takie jak folia lub woreczki, mogą stwarzać ryzyko uduszenia. Należy je niezwłocznie usunąć z zasięgu dzieci.
- Wycior i inne akcesoria należy stosować ostrożnie, zgodnie z ich funkcją, aby uniknąć urazów lub uszkodzenia instrumentu.
- Nie modyfikuj instrumentu ani akcesoriów samodzielnie.

8. Postępowanie w razie uszkodzenia

- W przypadku stwierdzenia pęknięcia, poluzowania części lub innego uszkodzenia natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie podejmuj prowizorycznych napraw przy użyciu klejów, taśm lub nieprzeznaczonych do tego narzędzi.
- Uszkodzony produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci do czasu jego bezpiecznego zabezpieczenia lub utylizacji.

9. Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony produkt oraz jego elementy należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj akcesoriów luzem w miejscach dostępnych dla dzieci i zwierząt.





AULOS®
TENOR E
211A

made in Japan





