

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania robota do mycia okien Tosima W3

Wymagania użytkowania:

- Upewnij się, że linka bezpieczeństwa nie jest uszkodzona i jest mocno przymocowana do stabilnego obiektu podczas korzystania z robota.
- Podczas pracy na wysokości na zewnątrz należy ustawić odpowiednie oznakowania ostrzegające na ziemi, aby zapobiec przypadkowym zranieniom.
- Nie zamaczaj robota, nie używaj go w deszczu ani na wilgotnych i zaparowanych szybach.
- Nie używaj robota na pękniętych lub uszkodzonych szybach.
- Przed użyciem upewnij się, że powierzchnia okna jest większa niż 30x30 cm. Sprawdź, czy szyba nie posiada wąskich ram, fazonanego szkła lub czy nie ma na niej nierówności, wycieków i innych nieprawidłowości.
- Nie zaleca się lub konieczne jest monitorowanie stosowania powyższych sytuacji; niestandardowe środowisko może powodować upadek robota.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Robot należy wyłączyć przed czyszczeniem jego powierzchni, aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego przez przemieszczanie się robota.
- Przechowuj robota i akcesoria poza zasięgiem dzieci, zabrania się dzieciom obsługi tego urządzenia.
- Podczas pracy, dotykanie robota jakkolwiek częścią ciała jest surowo zabronione.
- Urządzenia należy stosować zgodnie z instrukcjami; w przypadku braku możliwości rozwiązania problemów, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Nie reperuj robota samodzielnie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Obsługa i konserwacja baterii:

- Nie używaj adapterów od nieautoryzowanych producentów, nie demontuj ani nie modyfikuj robota, baterii ani adaptera.
- Przestań używać ładowarkę, jeśli jest uszkodzona, i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Trzymaj adapter z dala od źródeł ciepła.
- Jeżeli robot ma być przechowywany przez dłuższy czas, naładuj go w pełni i wyłącz, przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Ładuj co najmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania baterii i skrócenia jej żywotności.

Środowisko pracy:

- Upewnij się, że powierzchnia szkła jest sucha – nie używaj robota, gdy pada deszcz lub szkło jest zamglone.
- Robot nie może być używany, gdy na szybie znajdują się naklejki lub olej, aby uniknąć poślizgu i upadku robota.
- Jeśli na powierzchni szyby znajdują się piasek i kurz, zaleca się uprzednie ich usunięcie, aby zminimalizować rysy na szybie podczas pracy robota.

Ostrzeżenia i przestrogi:

- Nie używaj skoncentrowanych środków czyszczących, aby uniknąć zablokowania otworów spryskiwaczy i pomp. Jeśli przypadkowo się rozleje, natychmiast osusz, aby uniknąć uszkodzenia robota wodą.
- Upewnij się, że nie ma pozostałości po cieczy w zbiorniku wodnym, gdy robot nie jest używany.

TOSIMA

**WINDOW
CLEANING
ROBOT**



W3



☐ **WHITE** ☐ **BLACK**

Made in China

TOSIMA

**WINDOW
CLEANING
ROBOT**



W3

EU**REP****eVatmaster Consulting GmbH**

Bettinastr. 30

60325 Frankfurt am Main, Germany

OST_EU_20220402000048 contact@evatmaster.com

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

TOSIMA

Manufacturer: Tosima manufacturing(shenzhen) Co., Ltd.
Address: Room 213, Building A2, Fuhai Information Port, Fuhai
Street, Baoan District, Shenzhen City, GD, China
www.tosima.cn E-mail: cs@tosima.cn



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON

ou

À DÉPOSER
EN MAGASIN

ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



+



+

