



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: pedał efektowy gitarowy typu wah-wah, model V845

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako analogowy pedał efektowy do instrumentów muzycznych, w szczególności gitar, wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie służy do przetwarzania sygnału audio i powinno być używane wyłącznie z kompatybilnym sprzętem audio oraz odpowiednim zasilaniem.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem sprawdź, czy obudowa, gniazda i przewody nie są uszkodzone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest pęknięte, odkształcone, nadmiernie nagrzewa się lub działa niestabilnie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy, przewody i bateria mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub urazu.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, demontażu ani napraw urządzenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie kompatybilnego źródła zasilania o parametrach odpowiednich dla urządzenia.
- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie, biegunowość i typ wtyku zasilacza są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonych zasilaczy, przewodów ani wtyczek.
- Podczas podłączania i odłączania chwytaj za wtyczkę, nie za przewód.
- Unikaj przeciążania listew zasilających i wspólnych gniazd.
- Odłącz zasilanie przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu.
- Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą, napojami, wilgocią i kondensacją pary.
- Nie dotykaj złączy ani zasilania mokrymi rękami.

4. Bezpieczeństwo baterii

- Jeżeli urządzenie jest zasilane baterią 9 V, stosuj wyłącznie baterię odpowiedniego typu.
- Wkładaj baterię zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Nie mieszaj baterii różnych typów, nowych ze zużytymi ani uszkodzonymi.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie zwarzaj styków i nie rozbieraj baterii.
- W przypadku wycieku baterii unikaj kontaktu substancji z oczami i skórą. W razie kontaktu przemyj miejsce dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Wyjmij baterię, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Zużyte baterie usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami.

5. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Ustaw pedał na stabilnej, równej i suchej powierzchni.

- Nie używaj urządzenia na śliskim, niestabilnym lub pochyłym podłożu.
- Upewnij się, że przewody sygnałowe i zasilające nie przebiegają w sposób stwarzający ryzyko potknięcia.
- Podczas naciskania pedału zachowaj ostrożność, aby uniknąć przycięcia palców lub utraty równowagi.
- Nie stawaj na urządzeniu całym ciężarem ciała i nie używaj go jako podestu.
- Nie siadaj na produkcie i nie narażaj go na uderzenia mechaniczne.

6. Miejsce użytkowania i warunki otoczenia

- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach silnie nasłonecznionych.
- Unikaj miejsc o wysokiej wilgotności, nadmiernym zapyleniu, drganiach lub gwałtownych zmianach temperatury.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.

7. Podłączanie do sprzętu audio

- Przed podłączeniem do wzmacniacza, instrumentu lub innego sprzętu audio zmniejsz poziom głośności, aby uniknąć nagłych głośnych sygnałów.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych przewodów audio 1/4 cala (jack), będących w dobrym stanie technicznym.
- Podłączaj urządzenie zgodnie z oznaczeniem wejścia i wyjścia.
- Nie ciągnij za podłączone przewody i nie wyginaj ich nadmiernie przy gniazdach.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i od pozostałego sprzętu.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, gniazd i komory baterii.

9. Transport i przechowywanie

- Transportuj urządzenie ostrożnie, unikając upadków, wstrząsów i nacisku.
- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.
- Jeżeli produkt był przechowywany w niskiej temperaturze, przed użyciem odczekaj do osiągnięcia temperatury otoczenia, aby ograniczyć ryzyko kondensacji.

10. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka resztkowego

- Istnieje ryzyko potknięcia o przewody połączeniowe.
- Istnieje ryzyko poślizgnięcia lub przesunięcia urządzenia, jeśli jest używane na nieodpowiedniej powierzchni.
- Nieprawidłowe podłączenie zasilania może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zagrożenie porażeniem.
- Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może prowadzić do wycieku, przegrzania lub pęknięcia.

11. Utylizacja

Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii razem z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Informacja dla użytkownika

Zachowaj niniejsze instrukcje do późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania produktu innemu użytkownikowi należy przekazać również te informacje dotyczące bezpieczeństwa.