

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa wyrobu: Mooer BABY TUNER

Rodzaj wyrobu: mikro pedał stroikowy / pedał efektowy do instrumentów

1. Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do strojenia instrumentów muzycznych współpracujących ze złączem audio 1/4 cala, w tym gitar oraz basów. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach typowych dla sprzętu muzycznego.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń obudowy, złączy lub elementów sterujących.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, nadmiernie nagrzwany lub działa w sposób niestabilny.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych lub w suchych warunkach, chyba że całe stanowisko pracy jest odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią.
- Nie dokonywać samodzielnych przeróbek, demontażu ani napraw, jeśli nie posiada się odpowiednich kwalifikacji.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie wymaga zasilania **9 V** prądu stałego. Należy stosować wyłącznie odpowiedni, stabilizowany zasilacz o parametrach zgodnych z wymaganiami urządzenia.
- Nominalny pobór prądu wynosi około **90 mA**. Zasilacz powinien zapewniać co najmniej wymaganą wydajność prądową.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że napięcie i polaryzacja wtyku zasilacza są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Nie podłączać urządzenia do źródeł zasilania o nieznanym parametrach.
- Podczas podłączania i odłączania zasilania ręce muszą być suche.
- Nie ciągnąć za przewód przy odłączaniu zasilacza. Chwytać za wtyk.
- Nie używać uszkodzonych przewodów, wtyków ani zasilaczy.
- W przypadku zwarcia, zapachu spalenizny, dymu lub nadmiernego nagrzewania należy natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać użytkowania.

4. Bezpieczeństwo podczas podłączania do instrumentu i toru audio

- Przed podłączaniem lub odłączaniem kabli zaleca się zmniejszyć głośność wzmacniacza, interfejsu audio lub innego podłączonego sprzętu, aby uniknąć trzasków i nagłych skoków poziomu sygnału.
- Używać wyłącznie sprawnych kabli audio 1/4 cala.
- Układać przewody w sposób zapobiegający potknięciu, zaczepieniu lub przypadkowemu wyrwaniu urządzenia.
- Nie wywierać nadmiernej siły na gniazda wejściowe i wyjściowe.

- W przypadku niestabilnego połączenia należy przerwać użytkowanie i sprawdzić stan przewodów oraz złączy.

5. Warunki użytkowania

- Chronić urządzenie przed deszczem, rozlanymi płynami, wysoką wilgotnością i kondensacją pary wodnej.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, otwartego ognia ani bardzo wysokich temperatur.
- Unikać silnych wstrząsów, upadków oraz nacisku mogącego uszkodzić obudowę, wyświetlacz LED lub elementy elektroniczne.
- Nie zakrywać urządzenia podczas pracy materiałami ograniczającymi odprowadzanie ciepła.
- Używać na stabilnej, równej powierzchni.
- W warunkach bardzo silnego oświetlenia lub ciemności korzystać z wyświetlacza zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając długotrwałego wpatrywania się z bardzo małej odległości.

6. Bezpieczeństwo obsługi nożnej i scenicznej

- Jeśli urządzenie jest używane na podłodze, należy ustawić je w miejscu ograniczającym ryzyko poślizgnięcia lub potknięcia.
- Nie naciskać przełącznika z nadmierną siłą.
- Na scenie lub w sali prób zachować porządek w okablowaniu, aby ograniczyć ryzyko urazów.
- Po zakończeniu użytkowania odłączyć zasilanie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i od wszystkich kabli audio.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Dbać o czystość gniazd i powierzchni styków, nie dopuszczając do gromadzenia się kurzu i zabrudzeń.

8. Ograniczenia użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do użytku z kompatybilnym sprzętem audio i instrumentami muzycznymi.
- Nie używać urządzenia w środowisku przemysłowym, medycznym ani w zastosowaniach krytycznych dla bezpieczeństwa.
- Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych, jeśli istnieje ryzyko przegrzania zasilania lub instalacji elektrycznej.

9. Postępowanie w razie problemów

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć zasilanie i sprawdzić poprawność podłączeń oraz zgodność parametrów zasilacza.
- W przypadku mechanicznego uszkodzenia obudowy, złączy lub wyświetlacza należy zaprzestać użytkowania.
- Jeżeli produkt miał kontakt z cieczą, nie wolno go ponownie podłączać przed całkowitym sprawdzeniem stanu technicznego.

10. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. Informacje do zachowania

Należy zachować niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Przed każdym użyciem zaleca się upewnić, że urządzenie jest prawidłowo podłączone i użytkowane w bezpiecznych warunkach.