

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania gramofonu z funkcją Bluetooth i USB (zgodnie z wymogami ogólnego bezpieczeństwa produktów UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania płyt winylowych oraz do odtwarzania/przesyłania dźwięku do kompatybilnych urządzeń audio (np. głośników, komputerów) z wykorzystaniem wyjść przewodowych, łączności Bluetooth oraz portu USB.
- Urządzenie nadaje się do użytku domowego i w pomieszczeniach o podobnym charakterze (biuro domowe, pokój hotelowy); nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych ani profesjonalnych w środowiskach o podwyższonym ryzyku.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie jest przeznaczone dla dzieci do samodzielnego użytkowania.

2. Grupa użytkowników i nadzór

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 16. roku życia, które zapoznały się z instrukcją i rozumieją zasady bezpiecznej obsługi.
- Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, przewodem zasilającym ani akcesoriami (osłona przeciwkurzowa, adapter 45 obr./min itp.). Ryzyko uduszenia i zranienia.

3. Warunki instalacji

3.1. Miejsce ustawienia

- Ustawiaj gramofon na stabilnej, płaskiej, nieśliskiej i poziomej powierzchni, odpornej na wibracje i obciążenie co najmniej masą urządzenia (ok. 3,5 kg) oraz dodatkowymi obciążeniami.
- Zapewnij odpowiednią wentylację: pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia. Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych ani powierzchni obudowy materiałami ograniczającymi przepływ powietrza.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, promienniki, intensywne światło słoneczne), na sprzęcie nagrzewającym się ani w pobliżu otwartego ognia.
- Chronź urządzenie przed wilgocią, zachlapaniem wodą i wysoką wilgotnością (łazienki, pralnie, zewnętrzne tarasy, obszary basenowe). Nie umieszczaj na urządzeniu pojemników z cieczami (szklanki, wazon, rośliny doniczkowe).
- Nie instaluj urządzenia w miejscach narażonych na silne wstrząsy, drgania, spadanie przedmiotów lub intensywny kurz.

3.2. Odległość od źródeł zakłóceń

- Unikaj ustawiania gramofonu bezpośrednio nad bardzo silnymi głośnikami lub innymi źródłami wibracji akustycznych, aby ograniczyć przeskakowanie igły i uszkodzenia płyt.

- Zachowaj odstęp od silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (nieosłonięte zasilacze, silne anteny, przemysłowe urządzenia elektryczne), aby zminimalizować zakłócenia dźwięku i pracy Bluetooth.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

4.1. Zasilanie

- Używaj wyłącznie oryginalnego przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem.
- Przed podłączeniem upewnij się, że parametry sieci zasilającej (napięcie, częstotliwość) odpowiadają zakresowi podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda z prawidłowym uziemieniem i zabezpieczeniem oraz łatwym dostępem do odłączenia.
- Nie przeciążaj gniazd sieciowych ani listew zasilających wieloma urządzeniami o wysokim poborze mocy.

4.2. Przewód zasilający

- Ułóż przewód zasilający tak, aby nie był narażony na zgniecenie, przycięcie drzwiami, potknięcie ani rozciąganie. Nie prowadź przewodu pod dywanami ani za meblami w sposób uniemożliwiający jego kontrolę.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę – zawsze chwytaj za korpus wtyczki.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub gniazdo urządzenia są uszkodzone, przypalone, popękane lub wykazują ślady przegrzania.

4.3. Ochrona przed porażeniem prądem

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie otwieraj obudowy. Wewnątrz nie znajdują się elementy przeznaczone do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani innych szczelin obudowy.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz lub małe przedmioty, natychmiast odłącz je od zasilania i nie włączaj ponownie przed sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.

5. Bezpieczne użytkowanie gramofonu

5.1. Obchodzenie się z talerzem, ramieniem i wkładką

- Przed położeniem lub zdjęciem płyty upewnij się, że talerz się nie obraca i że ramię jest unieruchomione w pozycji spoczynkowej.
- Ramię i wkładka z igłą są delikatne. Podczas obsługi chwyć ramię wyłącznie za przeznaczony do tego uchwyt. Nie naciskaj bezpośrednio na igłę.
- Nie dotykaj igły palcami i nie przesuwaj ręcznie ramienia po płycie – może to spowodować zarysowanie płyt oraz uszkodzenie igły.
- Używaj odpowiedniej prędkości obrotowej (33 1/3, 45 lub 78 obr./min) zgodnie z oznaczeniem na płycie. Do odtwarzania płyt 78 obr./min stosuj wyłącznie stylus/inny element igły przeznaczony do tej prędkości.

5.2. Osłona przeciwkurzowa

- Podczas odtwarzania można używać osłony przeciwkurzowej, o ile nie powoduje ona kontaktu z przewodami, ramieniem ani innymi przedmiotami.
- Podnosząc lub opuszczając osłonę, wykonuj ruch powoli i bez szarpnięć, aby uniknąć przemieszczenia się gramofonu lub płyty.

5.3. Płyty winylowe

- Umieszczaj płyty delikatnie na talerzu, chwytając je za krawędzie i etykietę środkową. Unikaj dotykania powierzchni odtwarzanej.
- Nie używaj uszkodzonych, pękniętych lub wygiętych płyt. Mogą one spowodować przeskakiwanie igły oraz uszkodzenia mechaniczne ramienia i wkładki.
- Nie kładź na talerzu innych przedmiotów niż płyty winylowe i ewentualnie dołączony adapter 45 obr./min, jeśli jest potrzebny.

5.4. Użytkowanie wejść/wyjść audio i USB

- Podłączaj i odłączaj przewody sygnałowe (RCA, jack 1/8", USB) przy wyłączonym lub wyciszonym urządzeniu, aby uniknąć głośnych trzasków, które mogą uszkodzić głośniki lub słuch użytkownika.
- Nie stosuj przewodów uszkodzonych, z odsłoniętym ekranem lub przerwany opłotem.
- Port USB przeznaczony jest do transmisji danych do komputera. Nie podłączaj do niego urządzeń o innym przeznaczeniu, wymagających zasilania o nieznanych parametrach.

6. Łączność bezprzewodowa (Bluetooth) – bezpieczeństwo i higiena pracy

- Urządzenie wykorzystuje fale radiowe o niskiej mocy w typowym zakresie częstotliwości stosowanym do łączności bezprzewodowej. Używaj go zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.
- Nie używaj funkcji bezprzewodowej w miejscach, gdzie jest ona zabroniona lub ograniczona (np. niektóre obszary szpitali, samoloty – zgodnie z zaleceniami personelu), aby uniknąć możliwych zakłóceń innych urządzeń.
- Jeśli zauważysz zakłócenia pracy innych urządzeń elektronicznych (np. aparatów słuchowych, urządzeń medycznych), przerwij transmisję Bluetooth i skonsultuj dalsze używanie ze specjalistą lub producentem tych urządzeń.

7. Ochrona słuchu

- Długotrwałe słuchanie muzyki przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Podczas korzystania z wyjścia słuchawkowego ustaw najpierw minimalną głośność urządzenia oraz podłączonego sprzętu, a następnie powoli ją zwiększaj.
- Unikaj ustawiania maksymalnego poziomu głośności zarówno na gramofonie, jak i na podłączonym systemie nagłaśniającym/głośnikach.
- Rób regularne przerwy w słuchaniu, szczególnie przy wyższych poziomach głośności.

8. Czyszczenie, konserwacja i serwis

8.1. Przed czyszczeniem

- Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od zasilania i od innych kabli (RCA, USB, słuchawki, wejście AUX).

8.2. Czyszczenie obudowy i elementów zewnętrznych

- Do czyszczenia obudowy i powierzchni drewnianej używaj miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej, niestrzępiącej się ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych (rozpuszczalników, benzyny, alkoholu o wysokim stężeniu, preparatów ściernych), które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Nie rozpylaj bezpośrednio żadnych płynów na urządzenie. Należy najpierw nanieść środek czyszczący na ściereczkę, jeśli jest to konieczne.

8.3. Czyszczenie igły i płyt

- Do czyszczenia igły używaj wyłącznie przeznaczonych do tego szczoteczek i preparatów zgodnie z ich instrukcją.
- Brudna lub uszkodzona igła może niszczyć płyty i pogarszać jakość dźwięku.
- Regularnie czyść płyty odpowiednimi środkami i przechowuj je w okładkach, aby ograniczyć kurz i ładunki elektrostatyczne.

8.4. Serwis i naprawy

- Nie demontuj urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy i kontrolę wewnętrznych elementów powinni wykonywać wykwalifikowani technicy.
- Natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci elektrycznej, jeśli wystąpią następujące objawy:
 - nietypowy zapach, dym lub nieprawidłowe ciepło obudowy,
 - wyraźne uszkodzenie obudowy, przewodu zasilającego lub wtyczki,
 - urządzenie spadło lub było narażone na silny wstrząs,
 - do wnętrza dostała się ciecz lub obcy przedmiot,
 - urządzenie działa niestabilnie, samoczynnie się wyłącza lub nie reaguje na typowe polecenia.

9. Środki ostrożności w razie uszkodzenia, przegrzania lub awarii

- W przypadku podejrzenia przegrzania (bardzo gorąca obudowa, zapach spalenizny) natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, nie dotykaj metalowych części i zapewnij przewietrzenie pomieszczenia.
- Jeśli dojdzie do zwarcia lub iskrzenia, nie dotykaj urządzenia, dopóki nie odłączysz zasilania z bezpiecznego miejsca (np. wyłącznik główny, wyjęcie wtyczki gniazda za pomocą suchej dłoni, trzymając za izolowaną część).
- Nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie ono sprawdzone przez wykwalifikowany serwis, jeśli wystąpiła jakakolwiek poważna nieprawidłowość.

10. Środowisko użytkowania i przechowywania

- Używaj urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze i wilgotności zgodnej z typowymi warunkami domowymi. Unikaj skrajnych temperatur (poniżej 5°C i powyżej 35–40°C) oraz nagłych zmian temperatury, które mogą powodować skraplanie wilgoci.

- Nie wystawiaj urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych – może to odkształcić elementy plastikowe i płytę winylową.
- W czasie dłuższej przerwy w użytkowaniu odłącz urządzenie od zasilania i zabezpiecz je przed kurzem (zamknij osłonę przeciwkurzową, użyj pokrowca) oraz przechowuj w suchym miejscu.

11. Transport i przenoszenie

- Przed przenoszeniem urządzenia zdejmij płyty z talerza, zabezpiecz ramię w pozycji spoczynkowej oraz, jeśli to możliwe, odłącz przewód zasilający i pozostałe kable.
- Przenoś urządzenie obiema rękami, trzymając je od spodu, aby zapobiec upuszczeniu.
- Do wysyłki lub dłuższego transportu używaj odpowiedniego opakowania ochronnego, które zabezpieczy delikatne elementy mechaniczne przed wstrząsami.

12. Zgodność z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa produktów (UE)

- Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Nie należy modyfikować urządzenia ani jego elementów (w tym układów elektrycznych, układu napędowego, ramienia i wkładki), ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz naruszać wymogi bezpieczeństwa określone dla rynku Unii Europejskiej.
- W przypadku zauważenia jakiegokolwiek poważnego zagrożenia stwarzanego przez produkt (np. ryzyko pożaru, porażenia prądem, powtarzające się przegrzewanie) należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z odpowiednim podmiotem odpowiedzialnym za produkt na rynku UE lub z właściwymi krajowymi organami nadzoru.

13. Informacje dotyczące użytkowania wejścia AUX i innych źródeł

- Podłączając zewnętrzne źródła dźwięku (np. odtwarzacze kaset, odtwarzacze CD, komputery) przez wejście AUX 1/8", upewnij się, że ich poziom głośności nie jest ustawiony na maksimum, aby uniknąć przesterowania i zniekształceń.
- Nie łącz wyjść wzmacniaczy wysokiej mocy bezpośrednio z wejściem AUX – używaj wyłącznie sygnałów liniowych (line-level).

14. Postępowanie ze użytym urządzeniem

- Urządzenie oraz jego elementy elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi niesegregowanymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.
- Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

15. Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa

- Zawsze używaj urządzenia w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

- Chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem i nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym okablowaniem lub obudową.
- Nie dopuszczaj dzieci do obsługi gramofonu bez nadzoru osoby dorosłej.
- Dbaj o właściwe obchodzenie się z płytami i igłą, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i zagrożeń związanych z ostrymi krawędziami pękniętych płyt.
- W razie jakichkolwiek objawów nieprawidłowego działania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego serwisu.