

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: MADISON MAD-CD10

Rodzaj urządzenia: odtwarzacz CD, tuner FM, odtwarzanie z USB, pilot zdalnego sterowania

Przeznaczenie: użytkowanie domowe, odtwarzanie dźwięku z płyt CD oraz nośników USB, odbiór radia FM, współpraca z zewnętrznym wzmacniaczem przez wyjścia RCA.

1. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, w warunkach domowych.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie powinno być ustawione na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, nie działa prawidłowo lub przewód zasilający bądź obudowa noszą ślady uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je poza zasięgiem małych dzieci, chyba że są pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

2. Zagrożenia elektryczne

- Urządzenie jest zasilane z sieci elektrycznej. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować porażenie prądem.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że parametry zasilania są zgodne z danymi urządzenia: **110–240 V~, 50/60 Hz.**
- Przewód zasilający musi być całkowicie rozwinięty przed użyciem.
- Wtyczka zasilania musi pozostać łatwo dostępna, aby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci w razie potrzeby.
- Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie wolno zgniatać, skręcać, nadmiernie napinać ani prowadzić przewodu w miejscach, gdzie można go nadepnąć lub uszkodzić.
- Przed zmianą połączeń kablowych, czyszczeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie wolno otwierać obudowy, zdejmować pokryw ani odkręcać śrub. Wewnątrz mogą występować niebezpieczne napięcia.
- Wewnątrz urządzenia nie ma części przeznaczonych do samodzielnej obsługi przez użytkownika.
- Wszelkie naprawy i przeglądy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

3. Ryzyko pożaru i przegrzania

- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Nie ustawiać produktu w zamkniętych wnękach, ciasnych szafkach ani bezpośrednio na innych urządzeniach emitujących ciepło.
- Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników, pieców, nagrzewnic ani innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Nie umieszczać na urządzeniu ani w jego pobliżu otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Podczas długotrwałej pracy obudowa może się nagrzewać. Jest to zjawisko normalne, jednak należy zapewnić dobrą wentylację i nie przykrywać urządzenia.

4. Ochrona przed wilgocią i cieczami

- Urządzenie należy chronić przed deszczem, wilgocią, zachlapaniem i skraplaniem pary wodnej.
- Nie używać produktu w łazience, pralni, przy basenie ani w innych miejscach o podwyższonej wilgotności.
- Nie stawiać na urządzeniu ani obok niego naczyń z cieczą, takich jak szklanki, butelki czy wazony.
- W przypadku zalania należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać używania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

5. Bezpieczne miejsce instalacji

- Nie ustawiać urządzenia w miejscach silnie zapyłonych.
- Unikać lokalizacji narażonych na ciągłe wibracje lub wstrząsy.
- Nie stawiać urządzenia na niestabilnych meblach lub krawędziach półek.
- Produkt należy ustawić tak, aby nie mógł spaść ani zostać przypadkowo strącony.
- Antena i przewody połączeniowe powinny być poprowadzone w sposób ograniczający ryzyko potknięcia się.

6. Bezpieczeństwo użytkowania płyt CD

- Urządzenie obsługuje płyty CD o średnicy 8 cm i 12 cm.
- Nie należy wkładać nośników nieobsługiwanych przez urządzenie.
- Płytę należy umieszczać nadrukowaną stroną do góry.
- Nie wolno wkładać pękniętych, odkształconych ani silnie porysowanych płyt, ponieważ mogą uszkodzić mechanizm.
- Nie wolno wywierać siły na tackę napędu CD podczas otwierania i zamykania.
- Napęd należy obsługiwać delikatnie, aby uniknąć zakleszczenia nośnika lub uszkodzenia mechanizmu.

7. Bezpieczeństwo korzystania z USB

- Do portu USB należy podłączać wyłącznie kompatybilne pamięci USB.
- Zalecane są nośniki sformatowane w systemie **FAT32** o pojemności do **16 GB**.
- Nie należy wkładać uszkodzonych mechanicznie nośników USB.
- Pamięć USB należy odłączać dopiero po zatrzymaniu odtwarzania.
- Nie wkładać do portu USB żadnych przedmiotów innych niż przeznaczony do tego nośnik.

8. Bezpieczeństwo pilota i baterii

- Pilot należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Do pilota należy wkładać wyłącznie baterie typu **AA**, zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Nie wolno mieszać nowych i zużytych baterii ani różnych typów baterii.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy wyjąć baterie z pilota, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać, podgrzewać, wrzucać do ognia ani narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu substancji ze skórą i oczami.

9. Bezpieczeństwo słuchu

- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Zaleca się rozpoczynanie odsłuchu od niskiego poziomu głośności i zwiększanie go stopniowo.
- Nie należy używać bardzo wysokiej głośności przez dłuższy czas.

10. Połączenie z urządzeniami zewnętrznymi

- Do wyjść RCA należy podłączać wyłącznie kompatybilne urządzenia audio.
- Wszelkie połączenia należy wykonywać przy wyłączonym i odłączonym od zasilania urządzeniu.
- Należy stosować przewody w dobrym stanie technicznym.
- Po podłączeniu do zewnętrznego wzmacniacza poziom głośności należy regulować ostrożnie, aby uniknąć nagłego bardzo głośnego dźwięku.

11. Zakłócenia i wyładowania elektrostatyczne

- W pobliżu urządzenia mogą występować zakłócenia powodowane przez inne sprzęty elektroniczne.
- W razie nieprawidłowego działania spowodowanego wyładowaniem elektrostatycznym należy odłączyć urządzenie od sieci na około 5 minut, a następnie podłączyć je ponownie.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko miękką ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, środków żrących, aerozoli ani nadmiernej ilości wody.
- Należy regularnie usuwać kurz z otworów wentylacyjnych, nie dopuszczając do ich zablokowania.

13. Sytuacje wymagające natychmiastowego zaprzestania użytkowania

Należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i zaprzestać użytkowania, jeśli:

- przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
- do wnętrza dostała się ciecz lub ciało obce,
- urządzenie było narażone na zalanie lub silną wilgoć,
- produkt upadł lub obudowa jest uszkodzona,
- z urządzenia wydobywa się nietypowy zapach, dym lub nadmierne ciepło,

- urządzenie nie działa prawidłowo mimo stosowania się do instrukcji obsługi.

14. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów.

15. Podsumowanie bezpiecznego użytkowania

- Używać tylko w suchych pomieszczeniach.
- Nie otwierać obudowy.
- Chronić przed cieciami, ciepłem i ogniem.
- Zapewnić wentylację wokół urządzenia.
- Stosować umiarkowany poziom głośności.
- Odłączać od zasilania przed czyszczeniem i zmianą połączeń.
- W razie usterki korzystać wyłącznie z pomocy wykwalifikowanego personelu.