

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania przenośnego odtwarzacza MP4

1. Przeznaczenie wyrobu

Urządzenie jest przenośnym odtwarzaczem multimedialnym z wbudowaną pamięcią, obsługą kart microSD, łącznością Bluetooth, radiem FM oraz funkcją nagrywania głosu. Produkt jest przeznaczony do odtwarzania muzyki i plików wideo oraz słuchania radia przez osoby dorosłe i młodzież, pod nadzorem dorosłych.

2. Grupa użytkowników i nadzór

- Produkt nie jest zabawką.
- Dzieci poniżej 8 roku życia mogą używać urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Dzieci w wieku 8–14 lat powinny używać urządzenia po zapoznaniu się z instrukcją i pod okazjonalnym nadzorem dorosłych.
- Osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi powinny korzystać z urządzenia wyłącznie po przeszkoleniu i przy zapewnieniu, że rozumieją zasady bezpieczeństwa.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
- Stosuj urządzenie wyłącznie w sposób opisany w niniejszych instrukcjach.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji ani przeróbek sprzętu, przewodów ani akcesoriów.
- Używaj wyłącznie dostarczonych lub równoważnych, zgodnych akcesoriów (np. przewodu USB, słuchawek, kart microSD o odpowiednich parametrach).
- W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia (obudowy, ekranu, złącz, przewodu, akumulatora) natychmiast przerwij użytkowanie.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Urządzenie jest zasilane wbudowanym akumulatorem litowo-polimerowym. Nie wolno otwierać obudowy ani wymieniać akumulatora samodzielnie.
- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą przewodu USB i zasilaczy/portów USB zgodnych z odpowiednimi normami bezpieczeństwa, o napięciu wyjściowym 5 V DC i odpowiedniej wydajności prądowej.
- Nie ładuj urządzenia przy użyciu uszkodzonych przewodów, zasilaczy lub portów USB.
- Nie podłączaj urządzenia do źródeł zasilania o parametrach wykraczających poza specyfikację USB.
- Nie ładuj urządzenia na łatwopalnych powierzchniach (np. na łóżku, pod poduszką, na kocu).
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas ładowania; nie przykrywaj urządzenia.
- Nie dotykaj przewodu USB ani złącz mokrymi dłońmi.
- W przypadku nietypowego nagrzewania się, wydzielania zapachu, dymu lub hałasu natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i zaprzestań użytkowania.

5. Akumulator litowo-polimerowy – szczególne środki ostrożności

- Nie otwieraj, nie zgniataj, nie przekuwaj, nie deformuj i nie wrzucaj urządzenia z akumulatorem do ognia.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury (np. kaloryfer, piekarnik, kominek) ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w zamkniętym samochodzie.
- Nie pozostawiaj urządzenia przez długi czas w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 35°C.
- W przypadku podejrzenia wycieku z akumulatora nie dotykaj cieczy gołymi rękami. W razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyj dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Jeśli urządzenie spadnie z dużej wysokości lub zostanie silnie uderzone, sprawdź je pod kątem uszkodzeń. W razie widocznych deformacji nie używaj go.

6. Bezpieczne korzystanie ze słuchawek

- Długotrwałe słuchanie z wysoką głośnością może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Zawsze rozpoczynaj słuchanie od niskiego poziomu głośności i stopniowo ją zwiększaj do poziomu komfortowego.
- Nie przekraczaj średniego poziomu głośności 80 dB przez dłuższy czas. Ogranicz czas nieprzerwanego słuchania, rób regularne przerwy.
- Jeśli odczuwasz szumy uszne, ból lub dyskomfort w uszach, natychmiast zmniejsz głośność i zrób przerwę; w razie utrzymywania się objawów skontaktuj się ze specjalistą.
- Nie używaj słuchawek w sytuacjach, w których konieczne jest słyszenie dźwięków otoczenia (np. podczas prowadzenia pojazdów, przechodzenia przez jezdnię, obsługi maszyn).
- Utrzymuj słuchawki w czystości; nie udostępniaj ich wielu osobom bez dezynfekcji, aby ograniczyć ryzyko infekcji ucha.

7. Bezpieczeństwo podczas korzystania z Bluetooth

- Używaj funkcji Bluetooth zgodnie z przepisami i ograniczeniami obowiązującymi w danym kraju.
- Nie używaj urządzenia w trybie bezprzewodowym w miejscach, gdzie transmisje radiowe są zabronione (np. niektóre strefy szpitalne, samoloty, stacje paliw), chyba że personel obsługi wyraźnie na to zezwala.
- Podczas parowania urządzenia unikaj łączenia z nieznanymi lub podejrzanymi urządzeniami, aby zmniejszyć ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych.

8. Korzystanie z radia FM i nagrywania

- Podczas korzystania z radia FM i funkcji nagrywania zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących korzystania z fal radiowych oraz nagrywania rozmów lub audycji.
- Nie nagrywaj osób bez ich wiedzy i zgody, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy.

9. Karty pamięci microSD

- Używaj wyłącznie kart microSD o parametrach zgodnych z urządzeniem i o pojemności nieprzekraczającej wartości podanej w specyfikacji produktu.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty microSD wyłącz urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia danych lub karty.

- Nie dotykaj styków metalowych karty; chroń kartę przed wilgocią, kurzem i wyładowaniami elektrostatycznymi.
- Nie zmuszaj karty do wejścia w gniazdo – w razie oporu sprawdź kierunek i ułożenie.

10. Warunki środowiskowe

- Używaj urządzenia w suchym otoczeniu, w zalecanych zakresie temperatur (zwykle od 5°C do 35°C, o ile producent nie określa inaczej).
- Chroń urządzenie przed wodą, wilgocią, kondensacją pary, deszczem i innymi cieczami.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Unikaj silnych wstrząsów, wibracji i upadków; mogą one uszkodzić elementy wewnętrzne.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych pól elektromagnetycznych (np. blisko nadajników radiowych o dużej mocy, urządzeń przemysłowych); może to powodować zakłócenia pracy lub utratę danych.

11. Obsługa i pielęgnacja

- Czyść urządzenie miękką, suchą i niepyłącą ściereczką.
- Nie używaj środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych, które mogą uszkodzić obudowę lub ekran.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia (np. przez gniazda).
- Nie stosuj nadmiernej siły przy używaniu przycisków dotykowych ani łącz.

12. Bezpieczeństwo podczas użytkowania w ruchu

- Nie używaj urządzenia w sposób odwracający uwagę od czynności wymagających koncentracji (prowadzenie pojazdów, jazda na rowerze, hulajnodze, roli itp.).
- W pojazdach zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących korzystania z urządzeń elektronicznych i słuchawek.
- Podczas poruszania się pieszo (zwłaszcza po drogach publicznych, w pobliżu przejazdów kolejowych itp.) zachowaj możliwość słyszenia dźwięków otoczenia.

13. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w czystym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Chroń urządzenie przed kurzem, wilgocią oraz dostępem małych dzieci bez nadzoru.
- Podczas dłuższego nieużywania zaleca się częściowe naładowanie akumulatora (ok. 40–60%) i wyłączenie urządzenia.

14. Ograniczenie ryzyka pożaru i eksplozji

- Nie używaj ani nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, w strefach zagrożonych wybuchem (np. w pobliżu paliw, rozpuszczalników, pyłów palnych).
- Nie wrzucaj urządzenia do ognia i nie spawaj ani nie tnij materiałów w jego pobliżu, gdy urządzenie jest ładowane lub intensywnie używane.

15. Postępowanie w przypadku usterek

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wyłącz je i odłącz od źródeł zasilania.
- Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy, lutowania, wymiany elementów ani otwierania obudowy.
- W przypadku powtarzających się błędów pracy, częstego zawieszania się, przegrzewania lub problemów z ładowaniem należy zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

16. Ochrona danych i prywatności

- Podczas korzystania z funkcji nagrywania upewnij się, że przestrzegasz przepisów prawa oraz prawa do prywatności innych osób.
- W przypadku przekazywania lub zbywania urządzenia zaleca się usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych.

17. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie zawiera akumulator litowo-polimerowy i elementy elektroniczne, które nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i recyklingu.

18. Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa ogólnego

- Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach opisanych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.
- Naruszenie wskazanych zasad (np. narażanie na skrajne temperatury, zalanie, samodzielne modyfikacje, nieprawidłowe ładowanie) może prowadzić do zwiększonego ryzyka porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- W razie wątpliwości co do bezpiecznego użytkowania należy wstrzymać się od dalszej eksploatacji do czasu uzyskania fachowej porady.