

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania zestawu patelni z żeliwa

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i przestrzegaj wszystkich instrukcji przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych, zwłaszcza podczas użytkowania lub bezpośrednio po jego użyciu, gdy produkt jest gorący.
- Nie pozostawiaj patelni bez nadzoru podczas gotowania, aby zapobiec przegrzaniu i ryzyku pożaru.

Przygotowanie i używanie produktu

- Przed pierwszym użyciem należy umyć produkt w ciepłej wodzie z mydłem i dokładnie wysuszyć.
- Sprawdź, czy uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.
- Unikaj używania ostrych narzędzi na powierzchni patelni, aby zapobiec uszkodzeniom powłoki nieprzywierającej.

Bezpieczeństwo podczas gotowania

- Produkt jest kompatybilny z płytami indukcyjnymi, gazowymi, ceramicznymi i elektrycznymi. Upewnij się, że używasz odpowiedniego sprzętu do gotowania.
- Jeśli używasz patelni w piekarniku, upewnij się, że temperatura nie przekracza 400°C.
- Zawsze korzystaj z rękawic kuchennych, aby uniknąć poparzeń podczas przenoszenia gorących patelni.

Czyszczenie i konserwacja

- Po każdorazowym użyciu umyj patelnię w ciepłej wodzie z mydłem i dokładnie osusz przed przechowywaniem.
- Produkt można myć w zmywarce, ale dla dłuższej żywotności zaleca się mycie ręczne.
- Unikaj moczenia uchwytów drewnianych w wodzie przez dłuższy czas, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Przechowywanie

- Upewnij się, że patelnia jest całkowicie sucha przed przechowywaniem.
- Dzięki odłączanym uchwytom produkt można łatwo przechowywać w ciasnych przestrzeniach.

Utylizacja

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Powyższe instrukcje zapewniają użytkownikowi bezpieczne korzystanie z produktu, a także utrzymanie jego długowieczności i funkcjonalności. Prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa.

ES

Avisos y seguridad:

- Evita cambios bruscos de temperatura: incrementa y disminuye el calor gradualmente para evitar daños.
- Recomendamos el uso de utensilios de silicona o madera; no corte dentro de la sartén.
- Lave a mano preferentemente y no use estropajos metálicos.
- Seque completamente, para prevenir oxidación.

EN

Warnings and Safety:

- Avoid sudden temperature changes: increase and decrease heat gradually to prevent damage.
- We recommend using silicone or wooden utensils; do not cut inside the pan.
- Preferably wash by hand and avoid using metal scrubbers.
- Dry completely to prevent rust.

IT

Avvertenze e sicurezza:

- Evita sbalzi di temperatura: aumenta e diminuisci il calore gradualmente per evitare danni.
- Si consiglia l'uso di utensili in silicone o legno; non tagliare all'interno della padella.
- Lava preferibilmente a mano e non utilizzare pagliette metalliche.
- Asciuga completamente per prevenire l'ossidazione.

DE

Hinweise und Sicherheit:

- Vermeiden Sie plötzliche Temperaturschwankungen: Erhöhen und verringern Sie die Hitze schrittweise, um Schäden zu vermeiden.
- Wir empfehlen die Verwendung von Silikon- oder Holzutensilien; schneiden Sie nicht in der Pfanne.
- Spülen Sie vorzugsweise von Hand und verwenden Sie keine Metallschwämme.
- Trocknen Sie die Pfanne vollständig ab, um Rost zu vermeiden.

FR

Avis et sécurité:

- Évitez les changements brusques de température : augmentez et réduisez la chaleur progressivement pour éviter les dommages.
- Nous recommandons l'utilisation d'ustensiles en silicone ou en bois ; ne coupez pas à l'intérieur de la poêle.
- Lavez de préférence à la main et évitez d'utiliser des éponges métalliques.
- Séchez complètement pour prévenir l'oxydation.

NL

Waarschuwingen en Veiligheid:

- Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen: verhoog en verlaag de hitte geleidelijk om schade te voorkomen.
- Wij raden aan om siliconen of houten keukengerei te gebruiken; snijd niet in de pan.
- Was bij voorkeur met de hand en gebruik geen metalen schuursponzen.
- Droog volledig af om roest te voorkomen.