

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do przenoszenia i przewożenia rzeczy osobistych, dokumentów oraz urządzeń elektronicznych, w tym laptopa o przekątnej do 15,6 cala. Może być używany jako plecak lub torba na kółkach. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z jego funkcją.

2. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy produktu są nienaruszone i prawidłowo zamocowane, w szczególności kółka, uchwyt teleskopowy, paski naramienne, zamki i szwy.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, poluzowane elementy lub niesprawny uchwyt.
- Używaj produktu wyłącznie do transportu przedmiotów o masie odpowiedniej do jego konstrukcji. Nadmierne obciążenie może spowodować utratę stabilności, uszkodzenie uchwytu, kółek lub szelek.
- Rozmieszczaj zawartość równomiernie, aby ograniczyć ryzyko przechylenia, przewrócenia lub nadmiernego obciążenia jednej strony.
- Cięższe przedmioty umieszczaj jak najbliżej tylnej ścianki i dna komory głównej, aby poprawić stabilność podczas noszenia i ciągnięcia.

3. Bezpieczeństwo podczas użytkowania jako plecak

- Przed założeniem upewnij się, że uchwyt teleskopowy jest całkowicie schowany, a kółka oraz elementy wysuwane nie utrudniają noszenia.
- Jeżeli paski naramienne są chowane, sprawdź, czy zostały prawidłowo wyjęte i zabezpieczone przed użyciem.
- Dostosuj długość szelek tak, aby produkt przylegał stabilnie do pleców i nie ograniczał swobody ruchów.
- Nie noś nadmiernie ciężkiego bagażu przez dłuższy czas, aby uniknąć przeciążenia pleców, ramion i barków.
- Zachowaj ostrożność podczas obracania się i przechodzenia przez wąskie przestrzenie, ponieważ wymiary produktu mogą zwiększać ryzyko zahaczenia o przedmioty lub osoby.

4. Bezpieczeństwo podczas użytkowania na kółkach

- Przed ciągnięciem produktu upewnij się, że uchwyt teleskopowy został całkowicie wysunięty i zablokowany w stabilnej pozycji.
- Nie szarp uchwytu podczas wysuwania i składania. Wykonuj te czynności płynnie, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu i urazu dłoni.
- Podczas składania uchwytu trzymaj palce z dala od prowadnic i punktów składania, aby zapobiec przytrzaśnięciu.
- Używaj produktu na możliwie równych i stabilnych powierzchniach. Na schodach, stromych podjazdach, nierównym terenie, lodzie lub mokrej nawierzchni zachowaj szczególną ostrożność.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru na pochyłościach, ponieważ może się samoczynnie przemieścić.

- Podczas pokonywania krawężników, progów i szczelin unieś produkt, zamiast ciągnąć go na siłę, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia kółek lub utraty kontroli.
- Nie siadaj na produkcie, nie stawaj na nim i nie używaj go jako podpory, siedziska ani środka transportu.

5. Bezpieczeństwo przewożenia laptopa i urządzeń elektronicznych

- Umieszczaj laptop wyłącznie w przeznaczonej do tego wyściełanej komorze.
- Przed transportem upewnij się, że urządzenia elektroniczne są wyłączone lub odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem.
- Nie wkładaj do wnętrza uszkodzonych akumulatorów, przegrzewających się urządzeń ani akcesoriów z odsłoniętymi przewodami.
- Jeśli korzystasz z kieszeni na powerbank i wyprowadzenia kabla, używaj wyłącznie sprawnych przewodów i urządzeń zgodnych z zaleceniami ich producentów.
- Nie używaj kabla w sposób, który może powodować potknięcie, zaczepienie lub uszkodzenie gniazda urządzenia.
- Nie ładuj urządzeń w warunkach nadmiernej wilgoci, deszczu lub przy widocznych oznakach uszkodzenia przewodu, złącza albo źródła zasilania.

6. Ochrona przed wilgocią i warunkami otoczenia

- Materiał o właściwościach wodoodpornych ogranicza przenikanie wilgoci, ale nie oznacza pełnej wodoszczelności w każdych warunkach.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie i nie wystawiaj go na długotrwały, intensywny deszcz bez dodatkowego zabezpieczenia zawartości.
- Po kontakcie z wilgocią opróżnij produkt i pozostaw go do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Nie susz produktu na grzejniku, suszarką bębnową ani gorącym powietrzem, ponieważ może to uszkodzić materiał, szwy lub elementy z tworzywa.

7. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się uchwytem teleskopowym, kółkami, zamkami, paskami ani opakowaniem.
- Małe elementy, ruchome części oraz paski mogą stwarzać ryzyko urazu, zaplątania lub przytrzaśnięcia.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie jest używany.

8. Obsługa, przechowywanie i konserwacja

- Czyść produkt miękką, lekko wilgotną ściereczką. W razie potrzeby użyj łagodnego środka czyszczącego.
- Nie stosuj wybielaczy, rozpuszczalników, agresywnych detergentów ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzaj stan kółek, zamków, uchwyty teleskopowego, pasków i szwów.
- Usuwać z kółek kurz, włosy i inne zanieczyszczenia, które mogą utrudniać płynny obrót.
- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, otwartego ognia, wysokiej temperatury i długotrwałego działania promieni słonecznych.

- Nie umieszczaj na produkcie ciężkich przedmiotów podczas przechowywania, aby uniknąć odkształceń.

9. Ostrzeżenia

- Ostrzeżenie: ryzyko przytrzaśnięcia palców podczas składania i rozkładania uchwytu teleskopowego oraz przy obsłudze ruchomych elementów.
- Ostrzeżenie: nadmierne obciążenie może doprowadzić do uszkodzenia produktu oraz zwiększa ryzyko urazu użytkownika.
- Ostrzeżenie: ciągnięcie produktu po schodach lub bardzo nierównej nawierzchni może spowodować utratę kontroli nad bagażem.
- Ostrzeżenie: kontakt urządzeń elektronicznych z wilgocią może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub zagrożenia bezpieczeństwa.

10. Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

Jeżeli podczas użytkowania zauważysz uszkodzenie uchwytu, kółek, szelek, zamków, szwów lub innych elementów, natychmiast przerwij używanie produktu do czasu usunięcia problemu. Nie dokonuj prowizorycznych napraw elementów nośnych lub ruchomych, jeśli nie zapewniają one pełnego bezpieczeństwa dalszego użytkowania.











