



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: składana klawiatura/kontroler MIDI USB / MIDI przez Bluetooth z 49 klawiszami

Model: FC 49

Rodzaj produktu: elektroniczny kontroler muzyczny z wbudowanym akumulatorem litowo-polimerowym, komunikacją USB, Bluetooth oraz złączem TRS-MIDI 3,5 mm

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do sterowania i tworzenia muzyki w połączeniu z kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak komputer, laptop, tablet lub smartfon. Używaj produktu wyłącznie w warunkach domowych, studyjnych lub podobnych, zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- Używaj produktu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Nie modyfikuj, nie rozbieraj i nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przewodów, złączy lub akumulatora natychmiast przerwij użytkowanie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci, jeśli nie jest używany pod nadzorem.
- Małe elementy, przewody i złącza mogą stwarzać ryzyko zadławienia, zaplątania lub urazu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Do ładowania używaj wyłącznie kompatybilnego źródła zasilania USB o stabilnych parametrach.
- Nie podłączaj produktu do uszkodzonych portów USB, uszkodzonych kabli ani niestabilnych źródeł zasilania.
- Nie dotykaj złączy mokrymi rękami.
- Nie dopuszczaj do zwarcia portów i styków metalowymi przedmiotami.
- Podczas podłączania i odłączania trzymaj za wtyk, a nie za przewód.
- Odłącz produkt od zasilania podczas dłuższego nieużywania, czyszczenia lub w razie wystąpienia nieprawidłowego działania.

4. Bezpieczeństwo akumulatora litowo-polimerowego

- Produkt zawiera wbudowany akumulator litowo-polimerowy.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia, bezpośredniego nasłonecznienia ani źródeł ciepła.
- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie uderzaj i nie deformuj obudowy urządzenia.

- Nie ładuj produktu bez nadzoru przez długi czas ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach, dym lub wykazuje oznaki puchnięcia, natychmiast odłącz je od zasilania i zaprzestań używania.
- Nie otwieraj obudowy w celu uzyskania dostępu do akumulatora.
- Zużyty lub uszkodzony produkt przekazuj do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

5. Bezpieczeństwo użytkowania i obsługi

- Ustawiaj produkt na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Podczas składania i rozkładania urządzenia zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas naciskania klawiszy, obsługi touchpada X/Y, przycisków sterujących ani złączy.
- Nie siadaj na produkcie, nie opieraj o niego ciężkich przedmiotów i nie używaj go jako podpory.
- Przewody prowadź w sposób zapobiegający potknięciu, szarpnięciu i uszkodzeniu złączy.
- Nie korzystaj z produktu podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani wykonywania czynności wymagających pełnej uwagi.

6. Warunki środowiskowe

- Używaj produktu wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Chronź urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozlanymi płynami, kondensacją pary wodnej oraz nadmiernym zapyleniem.
- Nie pozostawiaj produktu w samochodzie lub innym zamkniętym miejscu narażonym na skrajne temperatury.
- Unikaj użytkowania w pobliżu silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.

7. Bluetooth i kompatybilność

- Podczas korzystania z połączenia Bluetooth przestrzegaj zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu użytkowania, zwłaszcza tam, gdzie transmisja radiowa może być ograniczona.
- Przed podłączeniem sprawdź kompatybilność urządzenia z portem USB, Bluetooth lub złączem TRS-MIDI 3,5 mm.
- Nie wkładaj wtyków na siłę do nieodpowiednich gniazd.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz go od zasilania.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia, portów i elementów sterujących.

9. Ostrzeżenia dla dzieci i osób wrażliwych

- Produkt powinien być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przewody, małe złącza i elementy opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny korzystać z produktu pod odpowiednim nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego

użytkowania.

10. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli produkt nie działa prawidłowo, został upuszczony, zamoczony lub uszkodzony.
- Odłącz przewody i nie próbuj uruchamiać urządzenia ponownie, jeśli występują oznaki przegrzania lub uszkodzenia akumulatora.
- Przechowuj uszkodzony produkt z dala od materiałów łatwopalnych do czasu jego bezpiecznej utylizacji lub przekazania do oceny przez wykwalifikowany serwis.

11. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikaj nacisku na klawisze, panel sterowania i obudowę podczas transportu oraz przechowywania.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go częściowo naładowanego i okresowo doładowuj, aby ograniczyć ryzyko degradacji akumulatora.

12. Utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu ani wbudowanego akumulatora do odpadów zmieszanych.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Pozostałe informacje bezpieczeństwa

Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem, w tym narażanie produktu na wilgoć, przeciążenia mechaniczne, nieodpowiednie zasilanie lub samodzielne modyfikacje, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i mienia.