

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i zachować je do przyszłego wykorzystania. Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń jako przenośne radio z funkcją budzika, odbiorem DAB/DAB+ i FM oraz złączem USB do ładowania kompatybilnych urządzeń.

1. Przeznaczenie produktu

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, jako urządzenia radiowego i budzika do użytku domowego.
- Produkt jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu.
- Nie używać urządzenia w miejscach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienka, pralnia, okolice zlewu lub na zewnątrz budynków.
- Nie stosować urządzenia do celów profesjonalnych, przemysłowych ani medycznych.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Używać wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania i baterii zgodnych z wymaganiami urządzenia.
- Przed włożeniem baterii upewnić się, że ich biegunowość jest prawidłowa.
- Nie mieszać baterii różnych typów, pojemności, marek ani baterii nowych ze zużytymi.
- Nie próbować ładować baterii jednorazowych.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia wyjąć baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku i uszkodzenia produktu.
- Jeżeli urządzenie posiada port USB do ładowania telefonu, podłączać wyłącznie kompatybilne urządzenia i przewody w dobrym stanie technicznym.
- Nie używać uszkodzonych kabli USB, wtyków ani akcesoriów zasilających.
- Nie dotykać złączy ani wnętrza komory baterii mokrymi rękami.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii ani portu USB metalowymi przedmiotami.

3. Ostrzeżenia dotyczące baterii

- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Połknięcie baterii może stanowić poważne zagrożenie zdrowia. W razie podejrzenia połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie rozbierać, nie zgniatać, nie przebijać i nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie narażać baterii na nadmierne ciepło, bezpośrednie światło słoneczne ani źródła ognia.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i odzieżą. W razie kontaktu natychmiast przemyć miejsce dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Zużyte baterie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów i recyklingu.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- Ustawić urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy tkaniną, papierem ani innymi materiałami mogącymi utrudniać odprowadzanie ciepła.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu grzejników, pieców, kuchenek ani innych źródeł ciepła.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, zachlapania ani kondensacji pary wodnej.

- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Nie demontować, nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
- W razie zauważenia nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub niestabilnej pracy natychmiast przerwać użytkowanie, odłączyć wszelkie podłączone przewody i wyjąć baterie, jeśli można to zrobić bezpiecznie.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie nie jest zabawką.
- Przechowywać produkt, baterie i elementy opakowania poza zasięgiem małych dzieci.
- Użytkowanie przez dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności oceny ryzyka powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozostawiać luźnych przewodów USB w sposób stwarzający ryzyko zaplątania lub potknięcia.

6. Miejsce użytkowania

- Produkt stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używać w miejscach zapyłonych, wilgotnych lub narażonych na silne drgania.
- Unikać ustawiania urządzenia na krawędzi mebli, skąd mogłoby spaść.
- Nie umieszczać na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak szklanki, kubki czy wazony.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć wszelkie podłączone przewody, a w razie potrzeby wyjąć baterie.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.

8. Bezpieczne ładowanie urządzeń przez USB

- Przed podłączeniem sprawdzić, czy ładowane urządzenie jest zgodne z portem USB produktu.
- Nie pozostawiać podłączonych urządzeń bez nadzoru na długi czas, jeśli zauważalne jest nadmierne nagrzewanie.
- Odłączyć przewód USB po zakończeniu ładowania, jeśli nie jest dalej potrzebny.
- Nie korzystać z funkcji ładowania w przypadku widocznego uszkodzenia portu USB.

9. Postępowanie w razie uszkodzenia

- Nie używać produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, odkształcona lub uszkodzona.
- Nie używać urządzenia po zalaniu lub po znacznym upadku, dopóki jego stan nie zostanie sprawdzony przez wykwalifikowaną osobę.
- Uszkodzony produkt należy wycofać z użytkowania, aby zapobiec ryzyku porażenia, przegrzania lub obrażeń.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucać urządzenia ani baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
- Przekazać zużyty produkt i baterie do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
- Przed utylizacją wyjąć baterie, jeśli można to zrobić bezpiecznie.

11. Pozostałe ostrzeżenia

- Unikać długotrwałego słuchania na wysokim poziomie głośności, jeśli urządzenie jest używane blisko użytkownika, aby ograniczyć ryzyko dyskomfortu słuchowego.
- Regularnie sprawdzać stan komory baterii, portu USB i obudowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zachować rozsądną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, aby nie dopuścić do upuszczenia lub uderzenia.

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia mienia podczas normalnego użytkowania produktu.



SONY

DAB/FM CLOCK RADIO
DAB/LKW-RADIOWECKER
RADIO-REVEIL DAB/FM
RADIO SVEGLIA DAB/FM
XDR-C1DBP

Dual alarm settings (ALARM A and ALARM B)
Impostazioni allarme doppio (ALARM A e ALARM B)
Réglage de la double alarme (Alarme A et Alarme B)

1 2 3 4 5

Five radio preset buttons
Cinque pulsanti radio preimpostati
5 touches d'accès direct aux stations mémorisées

Brightness control
Controllo della luminosità
Réglage de la luminosité

Dual alarm
Allarme doppio
Alarme double

12H/24H selectable
12H/24H selezionabile
Choix entre mode 12 h/24 h

Back-up battery included
Batteria di backup inclusa
Pile de secours incluse

Gradual wake alarm
Sveglia graduale
Sonnerie de réveil progressive

USB smartphone charger*
Caricatore smartphone USB*
Chargeur USB pour smartphone*

Auto time set by DAB
Impostazione orario automatica con DAB
L'heure se régle automatiquement par DAB

NO POWER
NO PROBLEM

USB smartphone
charger*
Caricatore
smartphone USB*
Chargeur USB
pour smartphone*

* USB cable and smartphone are not included. Not all smartphones are compatible.
* L cavo USB e lo smartphone non sono inclusi. Non tutti gli smartphone sono compatibili.

SONY

DAB/UKW-RADIOWECKER
RADIO-RÉVEIL DAB/FM
RADIO SVEGLIA DAB/FM
XDR-C1DBP



DAB+ DAB **FM**

Caricatore smartphone USB*
Chargeur USB pour smartphone*

Alarme doppio
Alarime double

Réglage de la luminosité
Controllo della luminosità

Batteria di backup inclusa
Pile de secours incluse

NO POWER NO PROBLEM

R-D-S **dob+** **digitalradio**

Approved Product

* Le câble USB et le smartphone ne sont pas inclus. Tous les smartphones ne sont pas compatibles.
* Cabo USB e smartphone non inclusi. Non tutti gli smartphone sono compatibili.



SONY

SONY
XDR-C10BP

SONY
XDR-C10BP



X002K9ONLP
Sony XDR-C10BP DAB...one Charging, Grey
New

SONY®

DAB/UKW-RADIOWECKER
RADIO-RÉVEIL DAB/FM
RADIO SVEGLIA DAB/FM
XDR-C1DBP




See XDR-C1DBP DAB one Charging Grey
New

**DAB
DAB+**

FM




Chargeur smartphone USB*
Chargier USB pour smartphone*



Alarme double
Alarme double




Controllo della luminosità
Réglage de la luminosité



Batteria di backup
incluse
Pile de secours
incluse

CORDS

dab+

digitalradio 
Approved Product

**NO POWER
NO PROBLEM**

This product does not feature a power management function
and this may result in a higher power consumption.
Questo prodotto non dispone di una funzione di gestione energetica
e pertanto potrebbe comportare un consumo energetico più elevato.
Ce produit ne dispose pas de fonction de gestion de l'alimentation,
ce qui peut entraîner une consommation électrique plus élevée.



SONY

DAB/UKW-RADIOWECKER
RADIO-RÉVEIL DAB/FM
RADIO SVEGLIA DAB/FM
XDR-C1DBP

4-575-184-05

SONY
DAB/FM CLOCK RADIO
XDR-C1DBP



DAB
DAB+

FM

