

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: bezprzewodowy system cyfrowy do gitary elektrycznej, akustycznej i basu, pasmo 2,4 GHz, zasilanie akumulatorowe, złącze jack 6,35 mm.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do bezprzewodowej transmisji sygnału audio z instrumentów muzycznych kompatybilnych ze złączem jack 6,35 mm, takich jak gitara elektryczna, gitara akustyczna i gitara basowa. Używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosować do przesyłania sygnałów innych niż audio ani do zastosowań przemysłowych, medycznych lub krytycznych dla bezpieczeństwa.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Zawiera elementy elektroniczne i akumulator litowo-jonowy/polimerowy, które wymagają ostrożnego użytkowania.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie naprawiać samodzielnie urządzenia.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, złącza, przewodu USB lub oznak przegrzewania natychmiast przerwać użytkowanie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania używać wyłącznie odpowiedniego przewodu USB oraz źródła zasilania o bezpiecznych i zgodnych parametrach.
- Nie pozostawiać produktu podłączonego do ładowania bez nadzoru przez długi czas.
- Ładować urządzenie wyłącznie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie ładować urządzenia, jeśli jest mokre, zabrudzone lub uszkodzone.
- Nie przykrywać urządzenia podczas ładowania, aby uniknąć przegrzania.
- Odłączyć przewód ładowania po zakończeniu ładowania.
- Nie używać uszkodzonych ładowarek, portów USB ani przewodów.

4. Bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt zawiera akumulator litowy. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować przegrzanie, pożar lub wyciek.
- Nie wrzucać do ognia, nie narażać na wysoką temperaturę ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Nie przebijać, nie zgniatać, nie upuszczać z dużej wysokości i nie dopuszczać do silnych uderzeń.
- W przypadku wycieku akumulatora unikać kontaktu cieczy ze skórą i oczami. W razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać produktu, jeśli akumulator puchnie, wydziela nietypowy zapach lub nadmiernie się nagrzewa.

- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i baterii.

5. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Przed podłączeniem upewnić się, że nadajnik i odbiornik są prawidłowo osadzone w złączach.
- Nie wkładać i nie wyjmować urządzenia na siłę.
- Upewnić się, że ruchome wtyki są ustawione stabilnie i nie powodują nadmiernego naprężenia gniazda instrumentu lub sprzętu audio.
- Nie używać urządzenia podczas biegania, skakania lub gwałtownych ruchów, jeśli może to doprowadzić do uszkodzenia instrumentu, wzmacniacza lub złącza.
- Przed rozpoczęciem występu sprawdzić poziom naładowania, połączenie bezprzewodowe oraz stabilność mocowania.
- Zachować ostrożność, aby nie uderzyć urządzeniem o inne przedmioty podczas użytkowania.

6. Środowisko użytkowania

- Używać wyłącznie w suchym środowisku.
- Chronić przed deszczem, wilgocią, zalaniem i kondensacją pary wodnej.
- Nie używać w pobliżu wanien, umywalk, basenów ani innych źródeł wody.
- Unikać miejsc o wysokim zapyleniu, silnych wibracjach lub skrajnych temperaturach.
- Nie pozostawiać produktu w nagrzanym samochodzie ani w pobliżu źródeł ciepła.

7. Zakłócenia radiowe i kompatybilność

- Urządzenie pracuje w paśmie 2,4 GHz, które może być współdzielone z innymi urządzeniami bezprzewodowymi, takimi jak routery Wi-Fi, urządzenia Bluetooth i inne systemy radiowe.
- W przypadku zakłóceń zwiększyć odległość od innych nadajników bezprzewodowych lub zmienić miejsce użytkowania.
- Najlepsze działanie uzyskuje się przy możliwie niezakłóconej linii transmisji między nadajnikiem a odbiornikiem.
- Ściany, metalowe konstrukcje i inne przeszkody mogą ograniczać zasięg oraz stabilność sygnału.
- Nie używać urządzenia tam, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące transmisji radiowej.

8. Ochrona słuchu i sprzętu audio

- Przed włączeniem systemu ustawić niski poziom głośności wzmacniacza, interfejsu lub miksera.
- Zwiększać głośność stopniowo, aby uniknąć nagłych, głośnych sygnałów mogących uszkodzić słuch lub sprzęt audio.
- Nie używać przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności.
- W przypadku trzasków, zaniku sygnału lub nietypowych dźwięków natychmiast zmniejszyć głośność i sprawdzić połączenia.

9. Kontrola przed użyciem

- Sprawdzić, czy obudowa nie jest pęknięta ani zdeformowana.
- Sprawdzić, czy złącze jack 6,35 mm jest czyste, proste i nieuszkodzone.
- Sprawdzić, czy port ładowania i przewód USB są czyste i suche.
- Nie używać produktu, jeśli którykolwiek element jest luźny, przegrzany lub uszkodzony.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowania oraz od instrumentu i odbiornika audio.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Utrzymywać złącza w czystości, aby zapewnić prawidłowy kontakt elektryczny.

11. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Unikać długotrwałego przechowywania w pełnym rozładowaniu lub w warunkach wysokiej temperatury.
- Przechowywać w sposób chroniący przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Podczas transportu zabezpieczyć produkt przed uderzeniami i przypadkowym włączeniem.

12. Postępowanie w razie awarii

- W przypadku nadmiernego nagrzania, dymu, zapachu spalenizny lub odkształcenia obudowy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania oraz sprzętu audio, jeśli można to zrobić bezpiecznie.
- Nie dotykać uszkodzonego akumulatora gołymi rękami.
- Nie używać ponownie produktu po wystąpieniu objawów awarii, dopóki nie zostanie sprawdzony przez wykwalifikowany serwis.

13. Utylizacja

Zużytego urządzenia i wbudowanego akumulatora nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Precauciones de seguridad

Lea cuidadosamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el aparato y después úselo únicamente de acuerdo a lo indicado. En este documento utilizamos distintos símbolos de cara a evitar daños y pérdidas de información para usted y el resto de personas en caso de un uso incorrecto. El significado de estos símbolos es el siguiente.

 PELIGRO	Algo que podría ocasionar daños graves o incluso la muerte	 CUIDADO	Algo que podría ocasionar daños al aparato o incluso a usted mismo
--	--	---	--

Otros símbolos usados

 Acciones necesarias (obligatorias)	 Acciones prohibidas
---	---

 PELIGRO

■ **Alimentación (consulte el manual de instrucciones de cada producto concreto para ver la información específica relativa a las fuentes de alimentación que puede usar).**

■ **Productos que usan adaptadores de corriente**

- Utilice siempre el adaptador de corriente especificado para ese producto.
- ⊘ No haga nada que pueda sobrepasar las capacidades de las regletas o salidas y/o del resto de aparatos eléctricos.
- Antes de usar este aparato en otro país o región en la que pueda haber otro voltaje, póngase en contacto con un comercio en el que sean vendidos productos ZOOM y use el adaptador adecuado.

■ **Productos que utilicen fuente de alimentación DC externas**

- Utilice siempre una fuente de alimentación DC especificada para ese producto.
- Lea cuidadosamente las indicaciones de la fuente de alimentación antes de usarla.

■ **Productos que utilicen pilas**

- Use siempre pilas secas de 1.5 V o pilas especificadas en este manual de instrucciones.
- Lea cuidadosamente las indicaciones de las pilas antes de usarlas.
- Cierre el compartimento de las pilas (o tapa de pilas/tarjeta SD) cuando use la unidad.

■ **Productos que utilicen pilas de litio**

- Consulte la sección “Precauciones relativas a un uso seguro de las pilas” que se incluye por separado.

■ **Consideraciones relativas a la temperatura (Productos que se recalientan durante un uso continuado)**

- ⊘ Evite tocar mucho tiempo la unidad cuando esté encendida.
- Cuando la unidad vaya a estar encendida durante mucho tiempo, colóquela por ejemplo en un trípode.

■ **Modificaciones**

- ⊘ No abra nunca la carcasa ni trate de modificar el producto.

 CUIDADO

■ **Manejo del producto**

- No deje caer, golpee o aplique una fuerza excesiva sobre la unidad.
- Evite que cualquier objetos extraño o líquido penetre en la unidad.

■ **Entorno**

- ⊘ Evite usarlo a temperaturas extremas.
- ⊘ Evite usarlo cerca de estufas, hornos o fuentes de calor.
- ⊘ Evite usarlo con altos niveles de humedad o cerca de salpicaduras.
- ⊘ Evite usarlo en lugares con fuertes vibraciones o golpes.
- ⊘ Evite usarlo en lugares con exceso de polvo o suciedad.

■ **Productos que utilizan baterías integradas**

- Riesgo de explosión o fuga de líquido o gas inflamable.
- ⊘ No utilizar, almacenar ni introducir en entornos con temperaturas extremadamente altas o presiones extremadamente bajas a causa de una altitud elevada.
- ⊘ No intentar quemar, triturar ni recortar pilas usadas.

■ **Manejo del adaptador (para aparatos que usen adaptadores)**

- Para desconectar el adaptador de corriente del enchufe, tire del adaptador y no del cable.
- Desconecte la unidad de la corriente durante las tormentas eléctricas o si no la va a usar durante un periodo prolongado.

■ **Manejo de las pilas (para aparatos que usen pilas)**

- Instale las pilas con la polaridad +/- correcta.
- Use un mismo tipo de pilas.
- Nunca mezcle pilas nuevas y viejas, ni tampoco use a la vez pilas de distintos fabricantes.
- Cuando no vaya a usar esta unidad durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las pilas.
- Apague siempre todos los aparatos antes de conectar ningún tipo de cable.

NOTA: Póngase en contacto con el servicio técnico en caso de fuga del electrolito.

■ **Conexión de cables y dispositivos**

- Apague siempre todos los aparatos antes de conectar ningún tipo de cable o dispositivo.
- Desconecte siempre todos los cables y dispositivos conectados antes de mover esta unidad.

■ **Micrófonos (para los productos que los usen)**

- Apague siempre todos los aparatos antes de conectar ningún tipo de micrófono.
- No aplique una fuerza excesiva sobre los conectores cuando esté conectado un micro.
- Coloque la tapa de protección (si se incluye) cuando no vaya a conectar un micro durante mucho tiempo.

■ **Volumen**

- ⊘ No use demasiado tiempo el producto a un volumen muy elevado.

Precauciones de uso

■ **Interferencias eléctricas**

Por motivos de seguridad, este aparato ha sido diseñado para ofrecer la máxima protección contra las radiaciones electromagnéticas emitidas desde dentro de la unidad y ante interferencias exteriores. No obstante, no debe colocar cerca de esta unidad aparatos que sean susceptibles a las interferencias o que emitan ondas electromagnéticas potentes. Si esto ocurre, aleje este aparato con respecto al otro dispositivo todo lo posible. Con cualquier unidad de control digital, incluyendo este aparato, las interferencias electromagnéticas pueden producir errores y dañar o destruir los datos y causar daños inesperados. Actúe siempre con cautela.

■ **Limpieza**

Use un trapo suave y seco para limpiar los paneles de esta unidad si se ensucian. Si es necesario, humedezca ligeramente el trapo. En caso de suciedad sobre piezas de goma o silicona, utilice un trapo suave y que no suelte pelusa ligeramente humedecido. No utilice nunca limpiadores abrasivos, ceras o disolventes (como el aguarrás o el alcohol de quemar).

■ **Temperatura de uso**

El uso continuo de esta unidad durante un largo periodo de tiempo puede hacer que se recaliente. Esto es algo normal siempre y cuando ese recalentamiento no sea excesivo y no queme al tacto.

■ **Averías**

En caso de una avería o rotura, desconecte inmediatamente el adaptador de corriente, apague la unidad y desconecte todos los cables. Póngase en contacto con el comercio en el que adquirió la unidad y facilite la siguiente información: modelo, número de serie y los síntomas concretos de la avería, junto con su nombre, dirección y número de teléfono.

Para países de la UE

 Declaración de Conformidad