

# Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

## Identyfikacja produktu

Produkt: profesjonalny, modułowy kontroler do gier kompatybilny z PC, Xbox One oraz Xbox Series X|S.

## Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do obsługi kompatybilnych systemów do gier i komputerów w warunkach domowych. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem jako kontrolera do gier.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy produkt nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, luźnych elementów lub odkształceń.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, nagrzewa się w nienaturalny sposób lub działa niestabilnie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci, jeśli nie jest używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy modułowe mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wymiany modułów i przechowywania akcesoriów.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani ingerencji w konstrukcję urządzenia.

## Bezpieczeństwo elektryczne i podłączenie

- Podłączaj kontroler wyłącznie do kompatybilnych urządzeń i portów przeznaczonych do tego typu sprzętu.
- Przed podłączeniem upewnij się, że złącza są czyste, suche i wolne od ciał obcych.
- Nie podłączaj produktu mokrymi rękami.
- Chroń przewody i złącza przed zginaniem, ściskaniem, skręcaniem oraz uszkodzeniem przez ostre krawędzie.
- Odłącz produkt ostrożnie, trzymając za wtyk, a nie za przewód.
- Nie używaj produktu podczas burzy, jeśli jest podłączony przewodowo do sprzętu elektronicznego.

## Bezpieczne użytkowanie modułów i funkcji wymiany

- Wymieniaj moduły ostrożnie, zgodnie z konstrukcją urządzenia, bez użycia nadmiernej siły.
- Przed wymianą modułu zaleca się przerwać grę i upewnić się, że ręce są suche i czyste.
- Nie montuj modułów uszkodzonych, zabrudzonych lub odkształconych.
- Upewnij się, że każdy moduł jest prawidłowo osadzony i stabilny przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie dotykaj styków połączeniowych metalowymi przedmiotami, aby uniknąć zwarcia lub uszkodzenia elektroniki.

## **Ergonomia i zdrowie użytkownika**

- Podczas długotrwałego grania rób regularne przerwy, aby ograniczyć zmęczenie dłoni, nadgarstków i oczu.
- W przypadku bólu, drętwienia, mrowienia lub dyskomfortu natychmiast przerwij użytkowanie i odpocznij.
- Używaj produktu w wygodnej, stabilnej pozycji ciała oraz przy odpowiednim oświetleniu pomieszczenia.
- Unikaj nadmiernie intensywnego nacisku na przyciski, drążki i spusty, aby zapobiec przeciążeniu dłoni oraz uszkodzeniu urządzenia.

## **Środowisko użytkowania**

- Używaj produktu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, w suchym i czystym środowisku.
- Chronź urządzenie przed wilgocią, deszczem, rozlanymi płynami oraz wysoką kondensacją pary.
- Nie narażaj produktu na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła ani ognia.
- Nie używaj produktu w miejscach silnie zapyłonych lub narażonych na wibracje.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na kontrolerze ani na przewodzie.

## **Bezpieczeństwo podczas gry**

- Podczas użytkowania zachowaj odpowiednią odległość przewodu od przejść komunikacyjnych, aby uniknąć potknięcia.
- Nie używaj kontrolera podczas chodzenia, prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani obsługi maszyn.
- Jeżeli funkcja blokady spustów lub zmiany przypisania przycisków wpływa na sposób sterowania, przed rozpoczęciem gry upewnij się, że konfiguracja jest prawidłowa i bezpieczna.
- W razie zawieszenia działania, nietypowej reakcji przycisków lub utraty kontroli nad funkcjami odłącz urządzenie i sprawdź jego stan przed dalszym użyciem.

## **Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od urządzenia.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia ani w okolice złączy i modułów.
- Regularnie sprawdzaj stan drążków, przycisków, spustów, przewodu i złączy pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

## **Przechowywanie**

- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym miejscu, z dala od kurzu i promieni słonecznych.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na skrajne temperatury lub wilgoć.
- Elementy modułowe przechowuj w sposób uporządkowany, aby zapobiec ich zgubieniu, zabrudzeniu lub przypadkowemu połamaniu przez dzieci.

## **Postępowanie w przypadku zagrożenia**

- Natychmiast odłącz produkt, jeśli zauważysz dym, nietypowy zapach, nadmierne nagrzewanie, iskrzenie lub utratę integralności obudowy.
- Nie używaj ponownie produktu po wystąpieniu takiego zdarzenia do czasu jego sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku kontaktu produktu z cieczą odłącz go od urządzenia i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Nie przyspieszaj suszenia źródłami ciepła.

## Utylizacja

Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Ostrzeżenia końcowe

- Używaj wyłącznie kompatybilnych elementów i akcesoriów przeznaczonych do tego typu kontrolera.
- Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia produktu, podłączonego sprzętu lub obrażeń użytkownika.
- Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.