

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – przenośny odtwarzacz CD z radiem FM / Bluetooth / USB / AUX / wyjściem słuchawkowym (model LP-D03B)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania muzyki z płyt CD (CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3), nośników USB, przez złącze AUX, Bluetooth oraz do odbioru radia FM.
- Produkt jest przeznaczony do użytku **wewnątrz pomieszczeń** (np. dom, biuro, sala lekcyjna), w suchych warunkach.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku **nieprofesjonalnego**.
- Nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych, w środowisku o podwyższonym zapyleniu, wilgotności ani w miejscach o zwiększonym ryzyku porażenia prądem.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Urządzenie może być używane przez osoby dorosłe zapoznane z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem ani przewodem zasilającym. Małe elementy (np. wtyczki, osłony) mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznać się z instrukcją i zachować ją na przyszłość.
- Nie modyfikować urządzenia ani jego elementów. Samodzielne przeróbki mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub trwałe uszkodzenie.
- Używać wyłącznie w zakresie parametrów podanych na tabliczce znamionowej (napięcie, częstotliwość, rodzaj zasilania).
- W razie zauważenia nietypowego zapachu, dymu, przegrzewania lub hałasu natychmiast **odłączyć urządzenie od zasilania** i nie używać go do czasu kontroli przez wykwalifikowany serwis.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

4.1. Zasilanie sieciowe (AC)

- Podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego z uziemieniem, zgodnego z obowiązującymi normami.
- Nie używać uszkodzonych gniazd, luźnych przedłużaczy, rozdzielaczy ani przewodów.
- Nie przeciążać listw zasilających i przedłużaczy podłączając zbyt wiele urządzeń wysokiej mocy.
- Podczas odłączania zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

4.2. Zasilanie bateryjne / DC (jeśli stosowane)

- Stosować wyłącznie typ i liczbę baterii określonych w dokumentacji urządzenia.
- Nie mieszać baterii starych i nowych ani różnych typów (np. alkaliczne i akumulatory).
- W przypadku wycieku elektrolitu nie dotykać go gołymi rękami. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zużyte baterie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu wyjąć baterie z urządzenia.

4.3. Ochrona przed porażeniem prądem

- Nie narażać urządzenia na wilgoć, deszcz, zachłapanie, kondensację pary wodnej.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi dłońmi.
- Nie wkładać do wnętrza żadnych przedmiotów (np. drutów, spinaczy), nie otwierać obudowy.
- Nie używać urządzenia w łazienkach, przy basenach, w pobliżu zlewów lub innych źródeł wody.

5. Bezpieczeństwo pożarowe i ciepłne

- Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia. Nie przykrywać otworów wentylacyjnych tkaninami, papierem ani innymi materiałami.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piekarniki, kuchenki, intensywne promieniowanie słoneczne).
- Nie stawiać na obudowie świec, naczyń z gorącymi płynami ani pojemników z łatwopalnymi cieczami.
- Nie używać urządzenia na miękkich powierzchniach, które mogą blokować wentylację (łóżko, sofa, grube zasłony).

6. Eksploatacja i obsługa

6.1. Ustawienie i transport

- Ustawiać na stabilnej, płaskiej, suchej powierzchni, z dala od krawędzi stołu lub półki, aby zapobiec upadkowi.
- Podczas przenoszenia korzystać z uchwytu transportowego i upewnić się, że przewód zasilający nie płącze się pod nogami.
- Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć wtyczkę z gniazda oraz wszystkie kable sygnałowe (AUX, USB).

6.2. Użytkowanie napędu CD

- Przed użyciem funkcji CD usunąć **papierową osłonę z soczewki lasera** (jeśli jest fabrycznie założona), zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie wolno patrzeć bezpośrednio w obszar pracy lasera przy otwartym odtwarzaczu CD.
- Nie dotykać powierzchni optycznej soczewki lasera żadnymi przedmiotami.
- Używać wyłącznie nieuszkodzonych, czystych płyt CD. Płyty pęknięte, z ubytkami lub silnie porysowane mogą się rozpaść podczas obrotu i spowodować uszkodzenia lub obrażenia.
- Płytę CD kłaść delikatnie na wrzecionie, stroną z nadrukiem do góry, zgodnie z oznaczeniami.

6.3. Gniazda USB, AUX i słuchawkowe

- Podłączać i odłączać wtyczki trzymając za ich obudowę, nie ciągnąć za przewody.

- Nie używać nadmiernej siły przy wkładaniu wtyczek – dopasować kierunek zgodnie z kształtem złącza.
- Nie podłączać urządzeń o parametrach niezgodnych z wymaganiami wejść (np. źródeł z wysokim napięciem sygnału).
- Przed odłączeniem urządzeń zewnętrznych zmniejszyć głośność, a jeśli to możliwe – wyłączyć urządzenie.

6.4. Funkcja Bluetooth

- Używać funkcji bezprzewodowej zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych.
- Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie transmisja radiowa jest zabroniona lub ograniczona (np. niektóre placówki medyczne, samoloty – zgodnie z regulaminem przewoźnika).
- Utrzymywać rozsądną odległość od implantów medycznych (np. rozruszników serca); w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.
- Funkcja Bluetooth nie jest przeznaczona do współpracy ze wszystkimi typami odbiorników (np. niektórymi słuchawkami). W razie problemów z parowaniem przerwać próby i sprawdzić zgodność urządzeń.

7. Ochrona słuchu

- Przed założeniem słuchawek **ustawić niską głośność**, a następnie stopniowo ją zwiększać do komfortowego poziomu.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokiej głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie używać słuchawek podczas poruszania się po drogach, przechodzenia przez jezdnię, prowadzenia pojazdów ani wykonywania innych czynności wymagających pełnej uwagi na otoczenie.
- W przypadku szumów usznych, bólu uszu lub dyskomfortu natychmiast zmniejszyć głośność lub przerwać słuchanie.

8. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenia nie pozostawiać włączonego i bez nadzoru w pobliżu małych dzieci.
- Przewody ułożyć tak, aby dzieci nie mogły się o nie potknąć ani je pociągnąć.
- Małe elementy opakowania (folie, woreczki plastikowe, kartonowe wkładki) przechowywać z dala od dzieci – istnieje ryzyko uduszenia lub zadławienia.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze **odłączyć urządzenie od zasilania** i wszystkich przewodów.
- Czyścić suchą, miękką ściereczką. Nie używać rozpuszczalników, benzyny, alkoholu technicznego ani agresywnych środków chemicznych.
- Nie spryskiwać urządzenia bezpośrednio żadnymi płynami. Płyn może dostać się do wnętrza i spowodować zwarcie.
- Nie podejmować samodzielnych napraw wewnętrznych. W razie uszkodzenia lub konieczności przeglądu zwrócić się do wykwalifikowanego serwisu.

10. Warunki środowiskowe i przechowywanie

- Użytkować i przechowywać urządzenie w suchym miejscu, z dala od kurzu, silnych wstrząsów i wibracji.
- Chronić przed skrajnymi temperaturami (bardzo niskimi lub bardzo wysokimi) oraz nagłymi zmianami temperatury, które mogą powodować kondensację wilgoci.
- Nie przechowywać w pobliżu silnych pól magnetycznych i elektrycznych (np. duże głośniki, transformatory), które mogą zakłócać pracę urządzenia.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Porażenie prądem:** natychmiast odłączyć zasilanie główne (jeśli to bezpieczne), nie dotykać poszkodowanego gołymi rękami, wezwać pomoc medyczną.
- **Pożar urządzenia:** użyć odpowiedniej gaśnicy do urządzeń elektrycznych (nie gasić wodą), oddalić się w bezpieczne miejsce, wezwać służby ratunkowe.
- **Uszkodzenie obudowy, wyciek baterii, zalanie:** nie włączać urządzenia, odłączyć od zasilania, nie dotykać wewnętrznych elementów, skontaktować się z serwisem.

12. Informacje dotyczące zgodności z wymogami bezpieczeństwa UE

- Produkt powinien być używany zgodnie z niniejszymi instrukcjami, aby spełnić wymagania bezpieczeństwa wynikające z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa produktów.
- Wszelkie modyfikacje, niewłaściwe użytkowanie lub zignorowanie instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych i zwolnić producenta oraz dystrybutora z odpowiedzialności za szkody wynikłe z takiego użytkowania.

13. Bezpieczne zakończenie użytkowania i utylizacja

- Wyrób elektryczny oraz baterie nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać urządzenie oraz baterie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko.