

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: bezprzewodowy odkurzacz pionowy z funkcją odkurzania i przecierania na mokro, z akumulatorem, ładowarką, uchwytem ściennym, zbiornikiem na wodę, filtrem HEPA oraz akcesoriami czyszczącymi.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do odkurzania suchych zanieczyszczeń oraz lekkiego przecierania odpowiednich powierzchni przy użyciu dedykowanego zbiornika na wodę i nakładki mopującej.
- Stosować wyłącznie na powierzchniach zalecanych przez producenta wyposażenia, takich jak podłogi twarde, dywany, wykładziny, wnętrza samochodu i inne podobne powierzchnie nadające się do czyszczenia odkurzaczem.
- Nie używać urządzenia do celów przemysłowych, komercyjnych ani w warunkach zewnętrznych, chyba że producent wyraźnie dopuścił takie zastosowanie.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, niekompletne, nadmiernie nagrzane lub działa w sposób nietypowy.
- Nie dokonywać samodzielnych przeróbek, demontażu ani napraw elementów elektrycznych, akumulatora, ładowarki lub silnika.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie wtedy, gdy pozwalają na to lokalne przepisy i gdy znajdują się pod odpowiednim nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Do ładowania używać wyłącznie dostarczonej lub wyraźnie wskazanej przez producenta ładowarki.
- Przed podłączeniem ładowarki sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada parametrom urządzenia.
- Nie dotykać wtyczki, przewodu zasilającego ani ładowarki mokrymi rękami.
- Nie zanurzać ładowarki, przewodu, stacji/uchwyty ładowania ani jednostki głównej w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki, basenu ani innych źródeł wody.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający, nie zginać go nadmiernie i nie przygniatać meblami lub drzwiami.
- Jeżeli przewód zasilający lub ładowarka są uszkodzone, należy zaprzestać użytkowania.
- Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę od zasilania, jeśli konstrukcja urządzenia tego wymaga.

4. Bezpieczeństwo akumulatora

- Urządzenie zawiera akumulator. Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może prowadzić do pożaru, przegrzania, wycieku lub obrażeń.
- Nie wrzucać akumulatora do ognia i nie narażać go na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego słońca ani źródeł ciepła.
- Nie przebijać, nie zginać, nie rozbierać ani nie zwać styków akumulatora.
- Nie używać akumulatora, jeśli jest zdeformowany, uszkodzony, przecieka lub wydziela nietypowy zapach.
- W przypadku wycieku elektrolitu unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. W razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Akumulator ładować wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiać ładującego się urządzenia bez nadzoru przez długi czas, jeśli instrukcja producenta nie stanowi inaczej.
- Zużyty akumulator utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i baterii.

5. Bezpieczne użytkowanie podczas sprzątania

- Przed uruchomieniem upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.
- Trzymać włosy, luźną odzież, palce i inne części ciała z dala od otworów ssących, ruchomych szczotek i rolek.
- Nie kierować strumienia ssania na oczy, uszy, usta ani skórę.
- Nie używać urządzenia do zbierania gorącego popiołu, żarzących się materiałów, niedopałków, zapalek ani innych gorących lub tłących się przedmiotów.
- Nie odkurzać rozpuszczalników, farb, substancji żrących, łatwopalnych cieczy, benzyny ani innych materiałów wybuchowych lub palnych.
- Nie zasysać dużych ilości drobnego pyłu budowlanego, cementu, gipsu, tonera ani pyłów mogących uszkodzić filtr i silnik, chyba że producent wyraźnie dopuszcza takie zastosowanie.
- Nie blokować wlotów i wylotów powietrza. Zablokowany przepływ powietrza może prowadzić do przegrzania.
- W przypadku nietypowego hałasu, zapachu, spadku mocy lub przegrzewania natychmiast wyłączyć urządzenie i sprawdzić przyczynę.

6. Użytkowanie funkcji mopowania i zbiornika na wodę

- Do zbiornika wlewać wyłącznie czystą wodę, o ile producent nie dopuszcza innych środków.
- Nie dodawać wybielaczy, środków żrących, olejków eterycznych, alkoholu ani pianotwórczych detergentów, jeżeli nie zostały wyraźnie dopuszczone do stosowania.
- Nie przepełniać zbiornika na wodę.
- Podczas napełniania i opróżniania urządzenie powinno być wyłączone i odłączone od ładowania.
- Nie używać funkcji mopowania na powierzchniach wrażliwych na wilgoć, niezabezpieczonym drewnie, delikatnych dywanach ani powierzchniach, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem wody.
- Po zakończeniu pracy opróżnić zbiornik i osuszyć elementy, aby ograniczyć ryzyko powstawania pleśni, osadów i nieprzyjemnych zapachów.
- Unikać nadmiernego zwilżania podłogi, aby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia.

7. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Akcesoria, małe elementy, filtry i materiały opakowaniowe przechowywać poza zasięgiem dzieci – ryzyko zadławienia.

- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.

8. Montaż, przechowywanie i ładowanie

- Uchwyt ścienny montować wyłącznie na stabilnej powierzchni, przy użyciu odpowiednich elementów mocujących dostosowanych do rodzaju ściany.
- Nie montować uchwytu w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci lub otwartego ognia.
- Urządzenie przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze umiarkowanej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie przechowywać urządzenia z pełnym zbiornikiem wody.
- Nie ustawiać urządzenia w miejscach, z których mogłoby spaść lub zostać przewrócone.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem, konserwacją, wymianą filtra, szczotki, akcesoriów lub usuwaniem zatorów wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowania.
- Jeżeli konstrukcja na to pozwala, przed konserwacją wyjąć akumulator.
- Filtry, pojemnik na kurz, wałek szczotki i nakładki czyścić regularnie zgodnie z instrukcją producenta.
- Przed ponownym montażem upewnić się, że umyte elementy są całkowicie suche.
- Nie używać urządzenia bez prawidłowo zamontowanych filtrów i pojemnika na kurz.
- Do czyszczenia obudowy nie używać agresywnych środków chemicznych ani materiałów ściernych.

10. Ostrzeżenia dotyczące filtracji i pyłu

- Podczas opróżniania pojemnika na kurz unikać wdychania pyłu.
- Osoby cierpiące na alergie lub choroby układu oddechowego powinny zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia pojemnika i filtrów.
- Brudne lub mokre filtry mogą pogorszyć skuteczność działania i doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie dymienia, iskrzenia, zapachu spalenizny lub nadmiernego nagrzania natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i przenieść w bezpieczne miejsce, jeśli można to zrobić bez ryzyka.
- Nie dotykać uszkodzonych elementów elektrycznych gołymi rękami.
- W razie pożaru akumulatora stosować środki gaśnicze odpowiednie do pożarów urządzeń elektrycznych i akumulatorów, zgodnie z lokalnymi procedurami bezpieczeństwa.

12. Utylizacja

- Nie wyrzucać urządzenia ani akumulatora do odpadów komunalnych.
- Produkt, ładowarkę, akumulator i elementy elektroniczne przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przed utylizacją, jeśli to możliwe i bezpieczne, oddzielić akumulator zgodnie z instrukcją producenta.

13. Najważniejsze zasady bezpiecznego użytkowania

- Używać wyłącznie w pomieszczeniach i zgodnie z przeznaczeniem.
- Chronić urządzenie, ładowarkę i akumulator przed wodą, ogniem i przegrzaniem.
- Nie zasysać substancji łatwopalnych, żrących ani gorących.
- Przed konserwacją zawsze wyłączać urządzenie i odłączać je od ładowania.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.