



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Informacje ogólne

Produkt to składane pianino klawiszowe z 88 klawiszami, wbudowanym akumulatorem litowym ładowanym przez Micro USB, funkcją MIDI przez USB, gniazdem słuchawkowym 3,5 mm, wejściem pedału sustain oraz wbudowanymi głośnikami. Aby ograniczyć ryzyko urazu, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia urządzenia, należy stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa.

Przeznaczenie produktu

- Używać wyłącznie jako elektronicznego instrumentu muzycznego do użytku domowego, edukacyjnego lub mobilnego.
- Stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach lub w suchych warunkach użytkowania.
- Produkt nie jest przeznaczony do użycia jako zabawka dla małych dzieci.
- Dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dopuszczać do użytkowania przez dzieci poniżej 3. roku życia.

Główne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Nie otwierać obudowy, nie demontować urządzenia i nie modyfikować jego elementów wewnętrznych.
- Nie używać produktu, jeśli wydziela zapach spalenizny, dym, nadmiernie się nagrzewa lub działa w sposób nietypowy.
- W razie awarii natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód ładowania.
- Chronić urządzenie przed deszczem, wodą, rozlanymi cieczami i wysoką wilgotnością.
- Nie stawiać na produkcie pojemników z cieczą.
- Nie narażać wbudowanego akumulatora na ogień, źródła zapłonu, gorące powierzchnie ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Ładować wyłącznie za pomocą odpowiedniego źródła zasilania 5 V oraz kompatybilnego przewodu Micro USB.
- Przed podłączeniem zasilania sprawdzić ładowarkę i przewód pod kątem pęknięć, przetarć, odsłoniętych żył i innych uszkodzeń.
- Nie używać uszkodzonego przewodu, wtyku ani zasilacza.
- Nie wyginać nadmiernie przewodu ładowania, nie przygniatać go i nie obciążać ciężkimi przedmiotami.
- Nie prowadzić przewodu w miejscach przejścia, gdzie może powodować potknięcie lub zostać uszkodzony.
- Odłączając przewód, chwycić za wtyk, nie ciągnąć za kabel.
- Podczas burzy odłączyć przewód ładowania od produktu i źródła zasilania.
- Odłączyć przewód ładowania, gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Nie kontynuować długotrwałej pracy przy bardzo niskim poziomie akumulatora, ponieważ może to pogorszyć działanie urządzenia i skrócić żywotność akumulatora.
- Jeżeli wskaźnik pokazuje niski poziom energii, niezwłocznie naładować urządzenie.

Bezpieczne rozkładanie i składanie

- Przed rozłożeniem zawsze umieścić instrument na płaskiej, stabilnej i równej powierzchni.
- Nie rozkładać produktu na nierównym podłożu, aby uniknąć uszkodzenia zawiasów i sekcji klawiatury.
- Po rozłożeniu upewnić się, że wszystkie zawiasy zostały prawidłowo zablokowane.
- Przed złożeniem zwolnić blokady zawiasów zgodnie z instrukcją użytkowania.
- Składać i rozkładać produkt ostrożnie, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców dłoni.
- Podczas składania nie używać nadmiernej siły.
- Przed transportem upewnić się, że instrument jest całkowicie złożony i zabezpieczony.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Ustawiać produkt wyłącznie na stabilnym podłożu.
- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Nie naciskać klawiszy, przycisków ani przełączników z nadmierną siłą.
- Unikać silnych uderzeń, wstrząsów i upadków, które mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
- Przed przenoszeniem odłączyć przewód ładowania, słuchawki, pedał sustain oraz wszystkie inne podłączone przewody.
- Nie używać produktu w miejscach zakurzonych, silnie wibrujących ani narażonych na skrajnie niskie lub wysokie temperatury.
- Nie pozostawiać produktu w nagrzanym pojeździe ani w pełnym słońcu.
- Nie umieszczać urządzenia blisko odbiorników radiowych, telewizorów i innych urządzeń elektronicznych mogących powodować zakłócenia.

Bezpieczeństwo słuchu

- Przed włączeniem ustawić głośność na niskim poziomie, a następnie zwiększać ją stopniowo.
- Nie korzystać z wysokiego poziomu głośności przez dłuższy czas.
- Długotrwałe używanie słuchawek lub głośników przy zbyt dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Akumulator i temperatura

- Produkt zawiera wbudowany akumulator litowy.
- Nie przebijać, nie zgniatać, nie rozbierać i nie podgrzewać urządzenia.
- Nie ładować i nie przechowywać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
- W przypadku nadmiernego nagrzania przerwać użytkowanie i odłączyć zasilanie.
- Nie przykrywać produktu podczas ładowania.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód ładowania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, środków żrących, rozcieńczalników, detergentów ani innych agresywnych chemikaliów.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach.

Instrukcje postępowania w razie zagrożenia

- W przypadku dymu, nietypowego zapachu, przegrzania lub zaniku zasilania podczas pracy natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Odłączyć przewód ładowania od produktu i źródła zasilania.
- Nie używać ponownie produktu do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i czystym.
- Chronić przed wilgocią, kurzem, bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Na czas dłuższego nieużywania odłączyć wszystkie przewody.

Informacje dotyczące bezpiecznej utylizacji

- Produkt zawiera akumulator i elementy elektroniczne, dlatego nie należy wyrzucać go do odpadów komunalnych.
- Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dane identyfikujące produkt

- Typ produktu: składane pianino elektroniczne / kontroler MIDI USB
- Liczba klawiszy: 88
- Zasilanie: wbudowany akumulator ładowany przez Micro USB, 5 V
- Połączenia: Micro USB, wyjście słuchawkowe 3,5 mm, wejście pedału sustain
- Masa produktu: około 1,6 kg