

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania niszczarki do papieru (zgodnie z wymogami ogólnego bezpieczeństwa produktów UE – GPSR)

1. Przeznaczenie urządzenia

- Niszcarka jest przeznaczona wyłącznie do niszczenia papieru, pojedynczych płyt CD/DVD oraz pojedynczych kart płatniczych z tworzywa sztucznego (z wyłączeniem kart metalowych).
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach suchych, w środowisku biurowym lub domowym.
- Nie wolno używać urządzenia do niszczenia materiałów innych niż dopuszczone (np. folii, etykiet samoprzylepnych, tkanin, metalu, kart chipowych z metalem, tworzyw grubościennych itp.).
- Urządzenie nie jest przystosowane do zastosowań przemysłowych ani do pracy ciągłej ponad określony cykl pracy.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, które zapoznały się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Należy uniemożliwić dzieciom zabawę urządzeniem lub jego elementami (np. wtyczką, przewodem zasilającym, pojemnikiem na ścinki).

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj niszczarkę wyłącznie do gniazda sieciowego z uziemieniem, o napięciu i częstotliwości zgodnych z tabliczką znamionową urządzenia.
- Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęziaczy o niewystarczającym przekroju lub w złym stanie technicznym.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę od gniazda – chwytaj wyłącznie za korpus wtyczki.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka, obudowa lub elementy sterujące są uszkodzone, zdeformowane, nadtopione lub noszą ślady przegrzania.
- Nie naprawiaj samodzielnie przewodu zasilającego ani wtyczki; w razie uszkodzenia należy wyłączyć urządzenie z eksploatacji.
- Chroń przewód przed zgnieceniem, zagięciem, przetarciem i kontaktem z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, pralnie, strefy mokre).
- Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.

4. Ustawienie i warunki otoczenia

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej, suchej powierzchni, zapewniającej odpowiednią nośność.
- Zapewnij swobodny dopływ powietrza do otworów wentylacyjnych; nie zasłaniaj szczelin wentylacyjnych i nie instaluj niszczarki w zamkniętych szafkach bez wentylacji.
- Zachowaj co najmniej kilka centymetrów odstępu od ścian i innych przedmiotów, aby zapewnić odprowadzanie ciepła.
- Chronź urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wysoką temperaturą, źródłami ciepła oraz silnymi wibracjami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. papier w stosach, tkaniny, rozpuszczalniki, paliwa, aerozole, opary rozpuszczalników).
- Nie ustawiaj niszczarki w zasięgu bryzgającej wody oraz nie narażaj jej na działanie deszczu.

5. Ostrzeżenie dotyczące aerozoli i substancji łatwopalnych

- Nie rozpylaj żadnych produktów w aerozolu do wnętrza ani w pobliżu szczeliny podawczej lub otworów wentylacyjnych niszczarki.
- Nie przechowuj puszek aerozolowych ani innych łatwopalnych środków w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.
- Obecność gazów i par łatwopalnych w pobliżu gorących części silnika lub elektroniki może doprowadzić do pożaru lub wybuchu.

6. Bezpieczeństwo mechaniczne – szczelina podawcza i noże tnące

- Noże tnące są ostre i znajdują się tuż pod szczeliną podawczą. Nie wkładaj do szczeliny żadnych części ciała.
- Bezwarunkowo zabronione jest wkładanie do szczeliny podawczej:
 - palców, dłoni,
 - włosów, krawatów, szalików, sznurków, biżuterii,
 - luźnych elementów odzieży (np. szerokie rękawy, zwisające elementy),
 - piorunujących lub twardych przedmiotów (spinacze sprężynowe, zszywacze, zszywki przemysłowe, narzędzia, śruby, monety itp.).
- Osoby z długimi włosami powinny związać je lub spiąć tak, aby nie mogły zostać wciągnięte do szczeliny.
- Podczas pracy niszczarki nie pochylaj twarzy bezpośrednio nad szczeliną podawczą.
- Nie manipuluj przy szczelinie wlotowej narzędziami, kartonem, linijkami itp. w celu „dopychania” papieru.

7. Ograniczenia dotyczące materiału i pojemności podawania

- Nie przekraczaj maksymalnej liczby arkuszy papieru podawanych jednocześnie. Włóż nie więcej niż 8 standardowych arkuszy 75 g/m² na raz.
- W przypadku grubszego papieru lub arkuszy o niestandardowym formacie należy odpowiednio zmniejszyć liczbę wkładanych kartek.
- Przed niszczeniem papieru usuń:
 - spinacze sprężynowe, duże klipsy biurowe,
 - wszystkie twarde elementy, które mogą uszkodzić mechanizm tnący.
- Małe zszywki i niewielkie spinacze mogą być niszczone tylko w zakresie wyraźnie przewidzianym przez producenta; przeciążenie noży zwiększa ryzyko ich uszkodzenia lub zablokowania.
- Płyty CD/DVD oraz karty płytnicze wprowadzaj do przeznaczonego dla nich otworu (jeśli jest przewidziany) pojedynczo, zgodnie z oznaczeniami kierunku podawania.

- Nie niszczy kart metalowych ani nośników z grubych metali/kompozytów – może to doprowadzić do nagłego zablokowania i uszkodzenia noży.

8. Tryby pracy i sterowanie

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z opisem funkcji przełącznika (Auto/Wł., Wył., Wstecz, Do przodu) i wskaźników LED.
- W trybie automatycznym niszczarka uruchamia się po włożeniu materiału i zatrzymuje po zakończeniu niszczenia. Nie pozostawiaj jednak urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci i ustawione w pozycję „Auto/Wł.”.
- Tryb „Wstecz” służy wyłącznie do usuwania zacięć. Po usunięciu zacięcia przełącz urządzenie z powrotem w tryb „Wył.” lub „Auto”.
- Nie używaj trybu „Do przodu” do ciągłej pracy, jeżeli nie jest to wyraźnie zalecane w instrukcji obsługi – zwiększa to ryzyko przeciążenia silnika.

9. Czas pracy i przegrzanie

- Przestrzegaj zalecanego cyklu pracy: maksymalnie ok. 2,5 minuty pracy ciągłej, po czym następuje co najmniej 15 minut przerwy na chłodzenie.
- Nie próbuj omijać automatycznego wyłączania termicznego. Funkcja ta chroni silnik przed przegrzaniem i pożarem.
- Jeśli wskaźnik przegrzania się zaświeci, natychmiast przerwij niszczenie, ustaw przełącznik w pozycji „Wył.” i odczekaj, aż urządzenie całkowicie się schłodzi przed ponownym użyciem.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas chłodzenia (np. tkaninami, papierem, obudowami), aby nie utrudniać oddawania ciepła.

10. Ochrona przed hałasem

- Poziom hałasu podczas pracy może być uciążliwy w małych, zamkniętych pomieszczeniach.
- W razie potrzeby rozważ stosowanie ochronników słuchu przy dłuższym, ciągłym użytkowaniu.
- Unikaj ustawiania urządzenia bezpośrednio przy uchu lub głowie – hałas źródła nie powinien być dodatkowo wzmacniany przez odbicia od ścian lub wnek.

11. Opróżnianie pojemnika na ścinki

- Przed opróżnianiem pojemnika zawsze ustaw przełącznik w pozycji „Wył.” i wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Nie wkładaj dłoni do otworów w głowicy tnącej podczas wyjmowania pojemnika.
- Opróżniaj pojemnik regularnie – przepełniony pojemnik może spowodować cofanie się ścinek i zablokowanie mechanizmu.
- Ścinki papieru przechowuj z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury; są one materiałem łatwopalnym.

12. Usuwanie zacięć papieru

- W przypadku zacięcia natychmiast przerwij podawanie kolejnych arkuszy.
- Ustaw przełącznik w pozycji „Wstecz”, aby ostrożnie wycofać zablokowany materiał.
- Jeżeli zacięcie nie ustępuje:
 - wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania,
 - odczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają,

- usuń luźne skrawki papieru z bezpiecznej odległości, bez sięgania głęboko do szczeliny podawczej.
- Nie używaj metalowych narzędzi (śrubokrętów, szczypiec, noży itp.) do usuwania papieru z obszaru noży; może to spowodować uszkodzenia lub niekontrolowane uwolnienie ostrych krawędzi.

13. Czyszczenie i konserwacja (bez otwierania obudowy)

- Przed wszelkimi pracami czyszczącymi i konserwacyjnymi zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Nie otwieraj obudowy niszczarki. Wnętrze urządzenia nie zawiera części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika.
- Nie czyść urządzenia strumieniem wody, parą ani środkami żrącymi.
- Zewnętrzne powierzchnie czyść lekko wilgotną, miękką ściereczką; następnie wytrzyj do sucha.
- Nie stosuj łatwopalnych środków czyszczących, benzyny, alkoholu w wysokim stężeniu ani rozpuszczalników.
- W razie potrzeby można stosować dedykowane środki do konserwacji noży niszczarek, pod warunkiem że są zgodne z zaleceniami producenta i nie są łatwopalne w normalnych warunkach użytkowania.

14. Transport i przenoszenie

- Przed przeniesieniem urządzenia:
 - ustaw przełącznik w pozycji „Wył.”,
 - odłącz wtyczkę z gniazda,
 - opróżnij pojemnik na ścinki, aby zapobiec ich wysypaniu.
- Przenoś urządzenie, chwytając za stabilne elementy obudowy; nie podnoś ani nie ciągnij za przewód zasilający.
- Podczas transportu zabezpiecz niszczarkę przed przewróceniem, upadkiem i intensywnymi wstrząsami.

15. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku zauważenia nietypowego zapachu (spalenizna), dymu, iskrzenia, nadmiernego nagrzania obudowy lub nietypowych dźwięków:
 - natychmiast ustaw przełącznik w pozycji „Wył.”,
 - odłącz wtyczkę od gniazda,
 - nie dotykaj urządzenia, jeśli grozi poparzeniem.
- W razie podejrzenia pożaru nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. Jeśli to bezpieczne, odłącz zasilanie i użyj odpowiedniej gaśnicy (typ ABC lub zgodnej z lokalnymi przepisami).
- Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz:
 - natychmiast odłącz wtyczkę (jeżeli można to zrobić bez ryzyka porażenia),
 - nie używaj niszczarki, dopóki nie zostanie całkowicie osuszona i sprawdzona przez wykwalifikowany personel.

16. Modyfikacje i naprawy

- Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia, w szczególności w zakresie obwodów elektrycznych, czujników bezpieczeństwa, osłon mechanicznych oraz sterowania.
- Nie stosuj nieoryginalnych, nieprzewidzianych elementów konstrukcyjnych ani akcesoriów, które mogą wpływać na stabilność, chłodzenie lub bezpieczeństwo pracy.

- Naprawy wewnętrznych elementów elektrycznych i mechanicznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

17. Bezpieczne wycofanie z użytkowania i utylizacja

- Przed ostatecznym wycofaniem urządzenia z użytkowania odłącz je od zasilania i uniemożliw ponowne podłączenie (np. przez trwałe usunięcie wtyczki).
- Urządzenie oraz jego elementy należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) oraz lokalnymi regulacjami środowiskowymi.
- Ścinki papieru oraz inne powstające odpady utylizuj w sposób zgodny z prawem i zasadami ochrony danych osobowych, jeżeli dotyczą dokumentów zawierających dane wrażliwe.

18. Zgodność z wymogami ogólnego bezpieczeństwa produktów (UE)

- Przestrzeganie powyższych wskazówek ma na celu ograniczenie ryzyka porażenia prądem, obrażeń mechanicznych, oparzeń, pożaru oraz innych zagrożeń dla zdrowia i mienia użytkowników oraz osób trzecich.
- Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach określonych w niniejszej instrukcji, z uwzględnieniem lokalnych przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej.