

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania urządzenia czyszczącego (zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa produktu w UE)

1. Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów, tapicerki meblowej oraz wnętrz pojazdów w warunkach domowych. Nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych ani profesjonalnych, do pracy ciągłej ani do czyszczenia dużych powierzchni podłogowych.

Używaj wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, w pomieszczeniach zamkniętych lub osłoniętych przed warunkami atmosferycznymi.

2. Grupa użytkowników i nadzór

- Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe zapoznane z instrukcją bezpieczeństwa.
- Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia jedynie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru.
- Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

3. Ogólne środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Używaj urządzenia wyłącznie do zastosowań opisanych w tej instrukcji. Stosowanie w inny sposób może prowadzić do ryzyka porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia, przewodu zasilającego ani akcesoriów.
- Nie używaj urządzenia, jeśli spadło, zostało uszkodzone, zamoczone lub wykazuje oznaki nieprawidłowego działania (iskwienie, dym, nietypowy zapach, nadmierny hałas, gorąca obudowa).
- W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie jest zasilane z sieci elektrycznej. Używaj wyłącznie w instalacjach z prawidłowym uziemieniem i zabezpieczeniami nadprądowymi.
- Sprawdź, czy napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do łatwo dostępnego gniazda sieciowego, tak aby w razie potrzeby móc szybko odłączyć wtyczkę.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu, wtyczki ani gniazda. Uszkodzony przewód może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę z gniazda. Zawsze chwytaj za korpus wtyczki.

- Nie obciążaj przewodu, nie przygniataj go meblami, nie przejeżdżaj po nim i nie zaginaj go ostro przy krawędziach.
- Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęziaczy o nieznannej jakości. W przypadku konieczności stosowania przedłużacza upewnij się, że jest on przystosowany do obciążenia prądowego urządzenia oraz wyposażony w przewód ochronny.
- Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz podczas deszczu, w pobliżu basenów, wanień, pryszniców ani w miejscach o wysokiej wilgotności (np. w saunach), gdzie występuje zwiększone ryzyko porażenia prądem.

5. Ryzyko porażenia prądem i kontaktu z wodą

- Nie zanurzaj urządzenia, wtyczki ani przewodu zasilającego w wodzie ani innych cieczach.
- Nie kieruj strumienia cieczy na obudowę urządzenia, w szczególności w okolice przełącznika, wlotów i wylotów powietrza.
- Podczas pracy z roztworami czyszczącymi zachowaj ostrożność, aby woda i detergent nie spływały po przewodzie zasilającym ani na wtyczkę.
- Jeśli do urządzenia lub gniazdka dostanie się ciecz, natychmiast odłącz zasilanie (jeśli to możliwe – wyłącz bezpiecznik instalacji), nie dotykaj mokrych elementów i skontaktuj się z serwisem.

6. Stosowanie detergentów i substancji chemicznych

- Używaj wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do pracy z tego typu urządzeniami ekstrakcyjnymi, zgodnie z zaleceniami producenta środka.
- Nie przekraczaj zalecanego stężenia roztworu. Stężone środki mogą powodować uszkodzenie materiałów, podrażnienia skóry, dróg oddechowych i oczu.
- Nie mieszaj różnych środków chemicznych, zwłaszcza zawierających chlor, amoniak lub substancje o nieznanym składzie – może to prowadzić do wydzielania niebezpiecznych oparów.
- Podczas przygotowywania roztworu używaj czystych pojemników, unikaj rozchlapywania, a w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast spłucz dużą ilością wody i zapoznaj się z kartą charakterystyki środka czyszczącego.
- Przechowuj detergenty w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt oraz z dala od źródeł ciepła.

7. Praca z urządzeniem – zasady ogólne

- Przed włączeniem upewnij się, że zbiornik na czystą wodę jest prawidłowo napełniony (jeśli to wymagane) i poprawnie osadzony, a zbiornik na brudną wodę pusty i zamocowany.
- Nie używaj urządzenia bez założonych wszystkich wymaganych elementów (zbiorników, filtrów, końcówek itp.).
- Nie zasysaj dużych, twardych przedmiotów (np. kawałków szkła, gwoździ, śrubek) ani żarzących się fragmentów (np. papierosów, popiołu z kominka). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.
- Nie zasysaj substancji łatwopalnych lub wybuchowych (benzyna, rozpuszczalniki, oleje, farby, aerozole itp.) ani ich oparów.
- Nie zasysaj gipsu, cementu, tynku w proszku ani innych drobnych pyłów budowlanych, które mogą zatkać filtry i spowodować przegrzanie.
- Nie używaj urządzenia do zbierania substancji żrących lub o silnych właściwościach utleniających.
- Trzymaj dłonie, włosy, luźne części garderoby oraz biżuterię z dala od wlotów ssących i części ruchomych.

- Podczas czyszczenia zachowaj stabilną pozycję ciała i unikaj nadmiernego wychylania się, zwłaszcza podczas pracy na schodach.
- Nie blokuj wlotów i wylotów powietrza. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte.

8. Użytkowanie w pojazdach i na wysokościach

- Podczas pracy we wnętrzu samochodu lub innego pojazdu ustaw urządzenie w stabilnym, równym miejscu, zabezpieczając je przed przewróceniem.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia na siedzeniach lub półkach, z których może spaść.
- Podczas pracy na schodach ustaw urządzenie na płaskim stopniu. Nie stawiaj urządzenia na krawędzi.
- Uważaj, aby nie zaplątać się w przewód zasilający lub wąż podczas schodzenia ze schodów lub wychodzenia z pojazdu.

9. Ochrona przed przegrzaniem i hałasem

- Nie zasłaniaj szczelin wentylacyjnych podczas pracy. Upewnij się, że wokół urządzenia jest zapewniony swobodny obieg powietrza.
- W razie wyczuwalnego nadmiernego nagrzania obudowy, nietypowego hałasu lub zapachu natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Przed ponownym użyciem skontaktuj się z serwisem.
- Podczas dłuższej pracy rób przerwy, aby zapobiec przegrzaniu się urządzenia.
- Mimo umiarkowanego poziomu hałasu, przy długotrwałym użytkowaniu w niewielkich, zamkniętych pomieszczeniach rozważ stosowanie ochronników słuchu, szczególnie w przypadku osób wrażliwych na hałas.

10. Opróżnianie, napełnianie i czyszczenie zbiorników

- Przed opróżnianiem lub napełnianiem zbiorników zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Nie przepełniaj zbiornika na brudną wodę. Sprawdzaj jego poziom i opróżniaj go w odpowiednim momencie, zgodnie z oznaczeniami.
- Podczas opróżniania zbiornika na brudną wodę unikaj rozchłapywania. Wylewaj zawartość wyłącznie do kanalizacji przeznaczonej do przyjmowania ścieków bytowych.
- Dokładnie zamykaj pokrywy zbiorników przed ponownym uruchomieniem urządzenia, aby uniknąć wycieków.
- Po każdym użyciu przepłucz zbiorniki czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia, aby ograniczyć rozwój mikroorganizmów i powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

11. Samoczyszczenie węża i higiena

- Po każdym użyciu, szczególnie po usuwaniu zabrudzeń organicznych (np. plamy po żywności, wydzieliny zwierzęce), przepłucz wąż zgodnie z przewidzianą funkcją samoczyszczenia.
- Podczas samoczyszczenia trzymaj końcówkę węża nad odpowiednim zlewem lub naczyniem, aby kontrolować wypływającą wodę.
- Nie kieruj wylotu węża na ludzi, zwierzęta ani na sprzęt elektryczny.
- Po zakończeniu samoczyszczenia pozostaw wąż do obcieknięcia i wyschnięcia w sposób uniemożliwiający wyciek wody na elementy elektryczne.

12. Użytkowanie w domach ze zwierzętami

- Podczas usuwania odchodów lub wymiocin noś rękawice ochronne i unikaj kontaktu skóry z zabrudzeniami.
- Przed czyszczeniem usuń większe stałe zanieczyszczenia ręcznie, używając odpowiednich narzędzi (np. papierowych ręczników lub jednorazowej szpatułki), a następnie zastosuj urządzenie.
- Po zakończeniu czyszczenia dokładnie opróżnij i umyj zbiornik na brudną wodę, a także przepłucz wąż i końcówki, aby zminimalizować ryzyko namnażania bakterii.
- Utrzymuj zwierzęta z dala od pracującego urządzenia, aby zapobiec ich przestraszeniu, zaplątaniu w przewód lub wąż oraz przypadkowemu przewróceniu urządzenia.

13. Czyszczenie i konserwacja urządzenia

- Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj, aż wszystkie części ostygną.
- Nie używaj do czyszczenia obudowy rozpuszczalników, benzyny, agresywnych detergentów ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Obudowę przecieraj lekko wilgotną, miękką ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Regularnie sprawdzaj stan filtrów i w razie potrzeby czyść je lub wymieniaj zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
- Nie otwieraj obudowy silnika. Wszelkie naprawy wewnętrzne powinien wykonywać wykwalifikowany personel.

14. Przechowywanie

- Przed przechowaniem wyłącz urządzenie, odłącz wtyczkę od gniazda, opróżnij zbiorniki i pozostaw je do wyschnięcia.
- Owiń przewód zasilający w sposób zapobiegający jego załamaniu lub nadmiernemu naprężeniu.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach, gdzie może zostać zachlapane wodą lub innymi cieczami (np. pod nieszczelnymi rurami, na nieosłoniętych balkonach, w wilgotnych piwnicach bez wentylacji).

15. Transport i przenoszenie

- Przed przeniesieniem urządzenia zawsze odłącz je od zasilania i opróżnij zbiornik na brudną wodę.
- Przenoś urządzenie, korzystając z przeznaczonego do tego uchwytu. Nie podnoś urządzenia trzymając za przewód zasilający ani za wąż.
- Podczas transportu w pojeździe zabezpiecz urządzenie przed przewróceniem i przemieszczaniem, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i wycieków z pozostałości cieczy.

16. Utylizacja

- Urządzenie elektryczne po zakończeniu okresu użytkowania nie powinno być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaz urządzenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.
- Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji opróżnij zbiorniki i usuń pozostałości środków chemicznych zgodnie z instrukcjami producenta tych środków oraz lokalnymi wytycznymi.

17. Podsumowanie zasad bezpieczeństwa

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed jakąkolwiek ingerencją (czyszczenie, konserwacja, wymiana elementów).
- Używaj wyłącznie odpowiednich detergentów i akcesoriów przeznaczonych do tego typu urządzeń.
- Chroń urządzenie przed wodą w okolicy elementów elektrycznych i nie używaj w środowisku o podwyższonym ryzyku porażenia prądem.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru i trzymaj je z dala od dzieci oraz zwierząt.
- Regularnie kontroluj stan przewodu, wtyczki, węża i zbiorników. W razie uszkodzenia zaprzestań użytkowania do czasu dokonania profesjonalnej naprawy.

Stosowanie się do powyższych zasad ma na celu ograniczenie ryzyka wypadków, porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia mienia oraz zagrożeń dla zdrowia użytkownika i osób postronnych, zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.