

Instrukcja Bezpieczeństwa - Guitar Looper

Ważne Zasady Bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Nie należy otwierać obudowy urządzenia ani próbować samodzielnie go naprawiać.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego w suchym środowisku, należy unikać kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka elektrycznego o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej (9 Volts).
- Nie stosować urządzenia przy widocznych uszkodzeniach przewodów lub obudowy, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Zachowaj odstęp od urządzenia dla dzieci i zwierząt, aby uniknąć niezamierzonych uszkodzeń.
- Podczas podłączania do zasilania należy unikać przeciążania obwodów elektrycznych.

Obsługa Urządzenia

- Zawsze wyłączaj urządzenie po zakończeniu użytkowania, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
- Upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej powierzchni podczas użytkowania.

Konserwacja i Przechowywanie

- Utrzymuj urządzenie w czystości, przecierając obudowę miękką, suchą ściereczką.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Niniejsza instrukcja została opracowana przez firmę Re-New sp. z o.o. (NIP 7011163620, ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa) i nie może być wykorzystywana przez inne podmioty bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.