

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Nazwa wyrobu: Pompa oleju napędowego 12 V, 45 l/min, 175 W, samozasysająca

Producent/marka: Anesty

Model: NEMODEB118

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do pompowania oleju napędowego, nafty oraz biodiesla, zgodnie z parametrami technicznymi urządzenia. Produkt może być stosowany m.in. przy tankowaniu i transferze paliwa do maszyn rolniczych, budowlanych, ciężarówek oraz innych urządzeń kompatybilnych z pompowanymi cieczami.

Nie używać produktu do:

- benzyny, alkoholu, rozpuszczalników, cieczy łatwopalnych o wysokiej lotności lub substancji wybuchowych,
- wody pitnej, substancji spożywczych ani chemikaliów agresywnych,
- cieczy o nieznanym składzie lub zanieczyszczonych ciałami stałymi, które mogą uszkodzić pompę.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je do późniejszego wglądu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, posiadające podstawową wiedzę w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z paliwami i urządzeniami elektrycznymi 12 V.
- Nie używać urządzenia w atmosferze wybuchowej ani w pobliżu źródeł zapłonu, iskier, otwartego ognia, gorących powierzchni lub podczas palenia tytoniu.
- Podczas pracy zapewnić dobrą wentylację miejsca użytkowania, aby ograniczyć gromadzenie się oparów.
- Nie pozostawiać pracującej pompy bez nadzoru.

3. Zagrożenia związane z paliwem i cieczami palnymi

- Olej napędowy, nafta i biodiesel mogą być szkodliwe przy połknięciu, kontakcie ze skórą, oczami lub w przypadku wdychania oparów.
- Unikać rozlania paliwa. W przypadku wycieku natychmiast przerwać pracę, odłączyć zasilanie i usunąć rozlaną ciecz zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie kierować strumienia cieczy na ludzi, zwierzęta ani urządzenia elektryczne.
- W razie kontaktu paliwa z oczami natychmiast płukać dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.
- W razie kontaktu ze skórą umyć miejsce wodą z mydłem i zdjąć zanieczyszczoną odzież.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie jest przeznaczone do zasilania prądem stałym 12 V. Nie podłączać do innych napięć.
- Przed podłączeniem upewnić się, że źródło zasilania jest zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Podłączenia elektryczne wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem, luźnymi złączami lub widocznymi śladami przegrzania.
- Chronić przewody przed przecięciem, zgnieceniem, przetarciem, wilgocią, olejem i nadmierną temperaturą.
- Nie dotykać połączeń elektrycznych mokrymi rękami.
- Aby ograniczyć ryzyko zwarcia i iskrzenia, stosować stabilne, prawidłowo zamocowane połączenia.

5. Kontrola przed użyciem

Przed każdym użyciem należy sprawdzić:

- czy obudowa, króćce, uszczelnienia i przewody nie są uszkodzone,
- czy filtr wstępny jest czysty i prawidłowo zamontowany,
- czy opaski zaciskowe i połączenia węzowe są szczelne,
- czy pompa jest stabilnie ustawiona lub prawidłowo przykręcona do podłoża,
- czy używane węże i akcesoria są kompatybilne z pompowanym paliwem.

Nie używać produktu, jeżeli jakikolwiek element jest uszkodzony, zdeformowany, nieszczelny lub nadmiernie zużyty.

6. Bezpieczny montaż

- Instalować pompę na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- W razie potrzeby zamocować urządzenie za pomocą odpowiednich śrub mocujących.
- Podczas montażu zachować prawidłowy kierunek przepływu cieczy.
- Uszczelnić połączenia zgodnie z wymaganiami instalacji, używając wyłącznie materiałów kompatybilnych z paliwem.
- Nie przeciążać króćców nadmierną siłą podczas dokręcania.
- Węże prowadzić tak, aby nie były załamane, skręcone ani narażone na uszkodzenia mechaniczne.

7. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Uruchamiać pompę wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nie uruchamiać pompy „na sucho” dłużej niż to konieczne do zassania cieczy, ponieważ może to spowodować przegrzanie i przyspieszone zużycie elementów.
- Nie przekraczać deklarowanych parametrów pracy urządzenia.
- Jeżeli przepływ cieczy nagle spadnie, pojawi się nietypowy hałas, wibracje, zapach przegrzania lub wyciek, natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie.
- Nie blokować wlotu ani wylotu cieczy podczas pracy.
- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy; należy zapewnić odprowadzanie ciepła.
- Nie przenosić urządzenia za przewody zasilające lub podłączone węże.
- Podczas użytkowania stosować środki ochrony indywidualnej odpowiednie do pracy z paliwem, w szczególności rękawice ochronne i ochronę oczu.

8. Ograniczenia użytkowania

- Nie używać urządzenia w deszczu ani nie zanurzać go w wodzie.
- Nie eksploatować pompy w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w zamkniętych, niewentylowanych przestrzeniach.
- Nie modyfikować konstrukcji urządzenia ani jego elementów elektrycznych lub mechanicznych.
- Nie stosować nieoryginalnych lub niekompatybilnych części mogących pogorszyć bezpieczeństwo pracy.
- Nie używać pompy do cieczy podgrzanych, żrących lub o lepkości przekraczającej możliwości urządzenia.

9. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem, konserwacją, demontażem lub wymianą elementów zawsze odłączyć zasilanie.
- Regularnie kontrolować stan filtra, uszczelnień, króćców, opasek i przewodów.
- Usuwać zanieczyszczenia wyłącznie metodami bezpiecznymi dla elementów mających kontakt z paliwem.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłoki ochronne, uszczelnienia lub elementy metalowe.
- Po zakończeniu pracy opróżnić urządzenie, jeżeli wymaga tego bezpieczne przechowywanie lub transport.

10. Transport i przechowywanie

- Przed transportem odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zabezpieczyć je przed przypadkowym uruchomieniem.
- Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym i zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia.
- Nie przechowywać urządzenia z pozostałościami paliwa w miejscach mieszkalnych ani w pobliżu żywności.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku pożaru używać wyłącznie odpowiednich środków gaśniczych przeznaczonych do cieczy palnych.
- W przypadku zwarcia, dymu lub przegrzania natychmiast odłączyć zasilanie, o ile można to zrobić bezpiecznie.
- W przypadku znacznego wycieku zabezpieczyć miejsce przed zapłonem, przewietrzyć obszar i zastosować odpowiednie materiały sorpcyjne.
- Uszkodzonego urządzenia nie wolno ponownie używać do czasu sprawdzenia i usunięcia usterki.

12. Utylizacja

- Urządzenia, jego elementów oraz pozostałości paliwa nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyte części, zanieczyszczone filtry, uszczelki oraz odpady paliwowe usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych i elektrycznych.

13. Najważniejsze dane dla bezpiecznego użytkowania

- Napięcie robocze: 12 V DC
- Moc: 175 W
- Maksymalna wydajność: do 45 l/min
- Wysokość zasysania: do 5 m
- Wysokość tłoczenia: do 10 m
- Prędkość biegu jałowego: ok. 4500 obr./min
- Prędkość robocza: ok. 3300 obr./min

Uwaga: Bezpieczne użytkowanie produktu wymaga każdorazowego stosowania go zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania ostrożności przy pracy z paliwami oraz regularnej kontroli stanu technicznego wszystkich elementów instalacji.

DC diesel transfer pump

Suction :5m Lift :10m

Sicherheits- und Warnhinweise (DE) NEMO*DE*B118

- ⚠ Verwenden Sie die Pumpe nicht für Medien mit niedrigem Flammpunkt wie Benzin oder Alkohol.
- ⚠ Vor der ersten Benutzung etwas zu pumpende Flüssigkeit in den Pumpenkopf geben, um den Start zu beschleunigen und die Lebensdauer zu verlängern.
- ⚠ Der Öleinlass muss mit einem Filter verbunden werden. Achten Sie darauf, dass die Schläuche und der Saugbehälter sauber sind, um Schäden zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass Schläuche und Anschlüsse fest sitzen. Lose Verbindungen können Sicherheits- und Umweltrisiken verursachen.
- ⚠ Nicht länger als 30 Minuten ununterbrochen betreiben.
- ⚠ Pumpe niemals trocken laufen lassen.



X00241928Z

SKU: NEMO*DE*B118

Product Type: Oil Pump


Product Batch No.: 10092024B118

Manufacturer: Anesty

Manufacturer address:

long hua jie dao, qing hua she qu, mei long
da dao, 2141 hao, wei dong long ke ji da sha, 9 ceng
906-907, long hua, shen zhen, guang dong, 518000, CN
Manufacturer email: maxonic2011@gmail.com

Outong GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf
Germany
info@outong.de



Made in China