

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowej klawiatury i myszy

1. Przeznaczenie wyrobu

Zestaw składa się z bezprzewodowej klawiatury i myszy do codziennej obsługi komputera w środowisku biurowym lub domowym, w pomieszczeniach zamkniętych.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, medycznych, ratunkowych ani innych, w których awaria mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia.

2. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób opisany w instrukcjach producenta.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przechowuj ją w dostępnym miejscu.
- Produkt mogą obsługiwać wyłącznie osoby zapoznane z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu elektronicznego.
- Nie pozostawiaj małych elementów (np. odbiornika USB, pokryw baterii) w zasięgu małych dzieci – ryzyko zadławienia i połknięcia.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu zaprzestań natychmiast użytkowania i odłącz odbiornik USB od komputera.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Klawiatura i mysz są zasilane z baterii. Używaj wyłącznie baterii typu i rozmiaru zalecanego przez producenta.
- Zawsze przestrzegaj prawidłowej polaryzacji (+/-) przy wkładaniu baterii.
- Nie ładuj baterii jednorazowych. Grozi to wyciekiem, przegrzaniem lub eksplozją.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie demontuj ich i nie zwieraj biegunów.
- W razie zauważenia wycieku z baterii natychmiast je usuń, używając rękawic ochronnych. Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu spłucz obficie wodą i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych; nie wyrzucaj ich do odpadów komunalnych.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku i korozji styków.

4. Bezpieczeństwo bezprzewodowej łączności 2,4 GHz

- Produkt wykorzystuje łączność radiową w paśmie 2,4 GHz. Używaj go wyłącznie w krajach, w których pasmo to jest dopuszczone do zastosowań bezprzewodowych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W pobliżu innych urządzeń bezprzewodowych może występować zakłócenie lub spadek jakości połączenia. W razie problemów oddal odbiornik USB od innych nadajników (np. routerów, telefonów bezprzewodowych).

- Nie modyfikuj odbiornika USB ani żadnych elementów odpowiedzialnych za nadawanie lub odbiór sygnału radiowego.

5. Warunki otoczenia i użytkowania

- Używaj produktu w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Chroń produkt przed wilgocią, zachlapaniem, kondensacją pary wodnej oraz zanurzeniem w cieczy.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, bezpośrednie promieniowanie słoneczne) ani w pobliżu otwartego ognia.
- Nie narażaj produktu na silne wstrząsy, uderzenia ani upadki z wysokości.
- Nie używaj produktu na zewnątrz w warunkach deszczu, śniegu lub bardzo wysokiej wilgotności.
- Unikaj skrajnych temperatur; nie zostawiaj produktu w nagrzanym samochodzie, na kaloryferze lub w miejscach o bardzo niskiej temperaturze.

6. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Ustaw klawiaturę i mysz na stabilnej, równej powierzchni, na wysokości ok. łokcia, aby ograniczyć nadmierne zginanie nadgarstków.
- Zachowaj naturalną pozycję nadgarstków i rąk podczas pisania i korzystania z myszy. Unikaj nadmiernego nacisku na krawędź biurka.
- Rób regularne przerwy (co 30–60 minut), aby rozprostować dłonie, nadgarstki i ramiona.
- W przypadku pojawienia się bólu, drętwienia, mrowienia lub innych dolegliwości kończyn górnych przerwij korzystanie z produktu i w razie potrzeby skonsultuj się ze specjalistą.
- Ustaw monitor tak, aby górna krawędź ekranu znajdowała się mniej więcej na wysokości oczu, a odległość oczu od ekranu wynosiła ok. 50–70 cm.

7. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Produkt nie jest zabawką. Nie pozostawiaj go bez nadzoru w zasięgu małych dzieci.
- Małe części (odbiornik USB, baterie, pokrywki) mogą spowodować zadławienie w przypadku połknięcia.
- Dzieci i osoby z ograniczeniami sensorycznymi, fizycznymi lub psychicznymi powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

8. Instalacja i podłączanie

- Przed podłączeniem odbiornika USB wyłącz komputer lub upewnij się, że system zezwala na bezpieczne podłączanie urządzeń USB.
- Wkładaj i wyjmuj odbiornik USB trzymając za jego obudowę, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wyginaj, nie skręcaj ani nie ciągnij za odbiornik USB podczas jest włożony do portu.
- Upewnij się, że port USB nie jest uszkodzony ani zanieczyszczony, aby uniknąć zwarcia lub uszkodzenia gniazda.
- Nie używaj rozgałęźników lub koncentratorów USB o niepewnej jakości, które mogą powodować niestabilne zasilanie.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenia i odłącz odbiornik USB od komputera.
- Nie używaj środków w sprayu bezpośrednio na klawiaturę lub mysz.

- Czyścić powierzchnię miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza klawiatury, myszy ani odbiornika USB.
- Regularnie usuwaj kurz i zanieczyszczenia z przestrzeni między klawiszami, aby zapobiec ich blokowaniu.

10. Uszkodzenia, które wymagają natychmiastowego wyłączenia produktu

Niezwłocznie przerwij korzystanie z produktu, odłącz odbiornik USB od komputera i wyjmij baterie, jeśli:

- obudowa klawiatury, myszy lub odbiornika USB jest pęknięta, zdeformowana lub nadmiernie nagrzana,
- wyczuwalny jest zapach spalenizny lub widoczne są ślady przegrzania,
- do wnętrza urządzenia dostała się ciecz lub ciało obce,
- produkt upadł z dużej wysokości lub był narażony na silne uderzenie i od tego czasu nie działa prawidłowo,
- występują nietypowe dźwięki, miganie diod lub inne objawy świadczące o możliwym uszkodzeniu elektrycznym.

11. Ochrona przed zakłóceniami i kompatybilność z systemami

- Produkt jest przeznaczony do współpracy z typowymi komputerami osobistymi wyposażonymi w port USB i kompatybilny system operacyjny.
- Nie podłączaj produktu do urządzeń, do których nie jest przeznaczony (np. specjalistycznych sterowników, sprzętu przemysłowego), jeśli nie zostało to jednoznacznie wskazane przez producenta.
- W przypadku zauważenia, że urządzenie powoduje zakłócenia w pracy innych sprzętów elektronicznych, zwiększ odległość pomiędzy tymi urządzeniami lub zmień ich rozmieszczenie.

12. Środowisko i utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Utylizuj baterie wyłącznie w przeznaczonych do tego punktach zbiórki, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.
- W miarę możliwości korzystaj z akumulatorów o odpowiedniej specyfikacji, aby zmniejszyć ilość odpadów.

13. Informacje dotyczące zgodności z wymogami bezpieczeństwa ogólnego

- Produkt powinien być użytkowany zgodnie z zasadą ogólnego bezpieczeństwa wyrobów konsumenckich: w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników lub osób trzecich, przy normalnym i dającym się w rozsądny sposób przewidzieć użytkowaniu.
- Wszelkie modyfikacje produktu, samodzielne naprawy, ingerencja w konstrukcję lub użycie niezalecanych akcesoriów mogą spowodować utratę zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa oraz zwiększyć ryzyko wypadku.

- Przed przekazaniem produktu innej osobie przekaz jej pełną instrukcję bezpieczeństwa.