

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

Aktywny system nagłośnieniowy / głośnik aktywny z wbudowanym odtwarzaczem multimedialnym, odbiornikiem Bluetooth oraz zintegrowanym mikserem. Urządzenie zasilane z sieci 240 V AC.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do odtwarzania i wzmacniania dźwięku w pomieszczeniach oraz w miejscach wydarzeń zgodnie z jego parametrami technicznymi. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosować do celów medycznych, alarmowych ani w zastosowaniach wymagających szczególnego poziomu bezpieczeństwa.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby znające podstawowe zasady obsługi sprzętu audio.
- Dzieci i osoby o ograniczonej zdolności oceny zagrożeń powinny korzystać z produktu tylko pod nadzorem.
- Nie używać produktu, jeśli obudowa, przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie naprawiać urządzenia samodzielnie.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać wyłącznie do sprawnego gniazda sieciowego o parametrach zgodnych z danymi urządzenia.
- Przed podłączeniem upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada wymaganiom sprzętu.
- Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Chronić przewód zasilający przed zgnieceniem, przecięciem, nadmiernym zginaniem i kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Przewód prowadzić w sposób eliminujący ryzyko potknięcia.
- W celu odłączenia urządzenia od zasilania chwytać za wtyczkę, nie za przewód.
- Odłączać urządzenie od sieci przed czyszczeniem, przenoszeniem oraz gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Nie używać urządzenia podczas burzy, jeśli istnieje ryzyko przepięć w instalacji elektrycznej.

Ryzyko porażenia prądem i pożaru

- Nie wystawiać urządzenia na deszcz, kapanie ani zachlapanie.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak szklanki, butelki czy wazony.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych tkaniną, papierem ani innymi przedmiotami.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nagrzewnice, piece czy inne urządzenia emitujące wysoką temperaturę.
- Nie używać w środowisku łatwopalnym, zapylonym lub zagrożonym wybuchem.
- W przypadku zapachu spalenizny, dymu lub nietypowych dźwięków natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.

Bezpieczne ustawienie i montaż

- Ustawiać urządzenie wyłącznie na stabilnej, równej i nośnej powierzchni.
- Upewnić się, że miejsce ustawienia zapobiega przewróceniu, zsunięciu lub upadkowi urządzenia.
- Nie ustawiać produktu na niestabilnych półkach, stołach lub podestach.
- Podczas montażu na półce zachować odpowiedni odstęp wentylacyjny wokół obudowy.
- Nie stawiać ciężkich przedmiotów na obudowie.
- Podczas transportu chronić urządzenie przed uderzeniami i wibracjami.

Bezpieczeństwo użytkowania dźwięku

- Urządzenie może generować bardzo wysoki poziom ciśnienia akustycznego.
- Długotrwała ekspozycja na głośny dźwięk może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Rozpocząć pracę od niskiego poziomu głośności i zwiększać go stopniowo.
- Unikać przebywania bezpośrednio przed głośnikiem przy wysokiej głośności przez dłuższy czas.
- W razie potrzeby stosować ochronniki słuchu, szczególnie podczas pracy scenicznej lub prób.
- Nie dopuszczać do przesterowania sygnału; wskaźnik clip traktować jako ostrzeżenie o zbyt wysokim poziomie wejściowym.

Bezpieczne podłączanie źródeł sygnału

- Przed podłączeniem mikrofonów, źródeł liniowych, nośników USB lub kart pamięci zmniejszyć poziom głośności.
- Używać wyłącznie kompatybilnych akcesoriów i przewodów w dobrym stanie technicznym.
- Nie wkładać uszkodzonych, zabrudzonych ani wilgotnych nośników do portu USB lub gniazda karty pamięci.
- Podłączenia wykonywać ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Przed odłączeniem zewnętrznych źródeł dźwięku zmniejszyć głośność, aby uniknąć nagłych impulsów akustycznych.

Bezpieczeństwo łączności bezprzewodowej Bluetooth

- Funkcję Bluetooth używać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych.
- Nie korzystać z łączności bezprzewodowej w miejscach, gdzie jej użycie jest zabronione lub może powodować zakłócenia.
- W przypadku zakłóceń dźwięku, przerw w transmisji lub problemów z parowaniem zmniejszyć odległość między urządzeniami i usunąć przeszkody.
- Chronić sparowane urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem, jeśli są używane w przestrzeni publicznej.

Warunki użytkowania

- Używać urządzenia w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikać skrajnych temperatur, wysokiej wilgotności oraz bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie narażać produktu na pył, mgłę, kondensację pary wodnej ani intensywne drgania.
- Po przeniesieniu z chłodnego do ciepłego miejsca odczekać do całkowitego odparowania wilgoci przed włączeniem.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, portów i złączy.
- Regularnie kontrolować stan przewodu zasilającego, wtyczki i złączy.

Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Natychmiast wyłączyć i odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli pojawi się dym, nadmierne nagrzewanie, iskrzenie, zapach spalenizny lub utrata dźwięku połączona z nietypową pracą urządzenia.
- Nie używać produktu po upadku lub po kontakcie z cieczą, dopóki nie zostanie sprawdzony przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie otwierać obudowy w celu diagnozy we własnym zakresie.

Utylizacja i bezpieczeństwo środowiskowe

- Nie wyrzucać urządzenia elektrycznego razem z odpadami komunalnymi.
- Przekazać zużyty produkt do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Elementy opakowania przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ mogą stwarzać ryzyko uduszenia.

Podsumowanie bezpiecznego użytkowania

Użytkować produkt wyłącznie w suchym, stabilnym i wentylowanym miejscu, z zachowaniem ostrożności przy podłączaniu zasilania oraz źródeł sygnału. Chronić słuch przed nadmiernym poziomem głośności, unikać kontaktu z wodą i nie zasłaniać wentylacji. W razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia natychmiast przerwać użytkowanie.