

Instrukcja bezpiecznego użytkowania urządzenia MICRO PLAYER 2,75" BUBBLE BOBBLE COLLECTIBLE RETRO

1. Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do rozrywki elektronicznej w pomieszczeniach zamkniętych.
- Produkt nie jest zabawką dla małych dzieci; wymaga odpowiedzialnego użytkowania.
- Nie używać urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

2. Grupa wiekowa i nadzór

- Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3. roku życia ze względu na możliwość występowania małych elementów oraz ryzyko zadławienia.
- Dzieci w wieku 3–8 lat powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, sensoryczną lub poznawczą, a także osoby bez doświadczenia w używaniu podobnych urządzeń, powinny korzystać z produktu pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

3.1. Zasilanie przez kabel Micro-USB

- Używaj wyłącznie zasilaczy sieciowych zgodnych z obowiązującymi normami UE, zapewniających stabilne napięcie 5 V DC (USB) oraz odpowiednią biegunowość.
- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych, nadmiernie luźnych lub niepewnych gniazd zasilających.
- Nie używaj kabli z uszkodzoną izolacją, zdeformowanymi wtykami lub widocznymi śladami przegrzania.
- Podłączanie i odłączanie kabla wykonuj, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie narażaj kabla ani zasilacza na działanie wilgoci, wysokiej temperatury, nadmiernego zginania lub przytrzaśnięcia (np. drzwiami, krzesłem).

3.2. Zasilanie bateriami AA

- Stosuj wyłącznie baterie typu AA o napięciu 1,5 V, tego samego rodzaju i od jednego producenta.
- Nie mieszaj baterii starych i nowych ani baterii różnych typów (np. alkalicznych i akumulatorów).
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami polaryzacji (+/-) wewnątrz komory baterii.
- Nie ładuj baterii jednorazowego użytku.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich i nie zwieraj biegunów.
- W razie zauważenia wycieku, przegrzewania lub deformacji baterii natychmiast przestań używać urządzenia, załóż rękawice ochronne i bezpiecznie usuń baterie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zmniejszyć ryzyko wycieku i uszkodzenia.

3.3. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Nie otwieraj obudowy urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji części elektrycznych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, złącze zasilania lub komora baterii są uszkodzone.
- W razie wystąpienia nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub trzasków natychmiast odłącz zasilanie (kabel USB lub usuń baterie) i zaprzestań użytkowania.

4. Użytkowanie w pobliżu dzieci

- Elementy urządzenia (np. baterie, pokrywa komory baterii, drobne śruby) mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Nie pozwalaj dzieciom demontować urządzenia ani manipulować komorą baterii bez nadzoru osoby dorosłej.
- Przechowuj zużyte i zapasowe baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku połknięcia baterii lub elementów urządzenia natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym.

5. Ochrona przed przegrzaniem i pożarem

- Używaj urządzenia w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych ani obudowy (np. kocem, poduszką).
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kaloryfery, piece, bezpośrednie światło słoneczne, inne urządzenia wydzielające ciepło).
- Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach, które mogą blokować cyrkulację powietrza.
- Po dłuższym ciągłym użytkowaniu zrób przerwę, aby urządzenie mogło się schłodzić.
- W pobliżu urządzenia nie używaj otwartego ognia ani źródeł iskrzenia.

6. Ochrona przed wilgocią i środowiskiem

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach; chroń je przed deszczem, śniegiem, rosą oraz skrajną wilgotnością.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie używaj urządzenia w łazience, w pobliżu zlewu, wanny, prysznica, basenu lub innych miejsc narażonych na zachlapanie.
- Jeśli ciecz dostanie się do wnętrza urządzenia, natychmiast odłącz zasilanie i nie używaj produktu do czasu jego sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.
- Chroń urządzenie przed kurzem, silnymi wibracjami i uderzeniami mechanicznymi, które mogą uszkodzić elementy wewnętrzne.

7. Bezpieczne korzystanie z ekranu i dźwięku

7.1. Ekran podświetlany

- Nie patrz z bardzo bliskiej odległości na ekran przez dłuższy czas.
- Rób regularne przerwy w użytkowaniu, aby zmniejszyć zmęczenie oczu.
- Osoby podatne na napady padaczkowe lub inne zaburzenia wywoływane przez światło powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
- W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, nudności, drgawek, bólu oczu lub silnego bólu głowy natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.

7.2. Głośnik i słuchawki (gniazdo 3,5 mm)

- Przed nałożeniem słuchawek ustaw niską głośność, a następnie stopniowo ją zwiększaj do komfortowego poziomu.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może trwale uszkodzić słuch.
- Nie używaj słuchawek w sytuacjach, gdy musisz słyszeć otoczenie (np. w ruchu drogowym, podczas przechodzenia przez jezdnię).
- Unikaj przykładania głośnika urządzenia bardzo blisko uszu, szczególnie dzieci.

8. Ergonomia i czas użytkowania

- Użytkowanie urządzenia przez dłuższy czas może powodować zmęczenie oczu, nadgarstków lub dłoni.
- Zachowuj wygodną pozycję ciała podczas korzystania z urządzenia i rób przerwy co 30–60 minut.
- W przypadku wystąpienia bólu dłoni, nadgarstków, ramion lub oczu przerwij użytkowanie.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij baterie.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub nadruki.
- Nie spryskuj urządzenia bezpośrednio płynami czyszczącymi.
- Regularnie sprawdzaj komorę baterii, czy nie ma śladów wycieków lub korozji.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i światła słonecznego.
- Nie pozostawiaj urządzenia ani baterii w samochodzie w upalne lub bardzo mroźne dni.
- Podczas transportu chroń urządzenie przed silnymi wstrząsami, upadkami i naciskiem.
- Urządzenie trzymaj poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie jest używane.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku zadławienia małymi częściami lub połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub wezwij pomoc medyczną.
- W razie pożaru lub silnego zadymienia opuść pomieszczenie i skontaktuj się ze służbami ratunkowymi. Nie próbuj gasić urządzenia wodą, gdy jest podłączone do prądu.
- W przypadku porażenia prądem natychmiast odłącz źródło zasilania (bez dotykania uszkodzonego urządzenia gołymi rękami), a następnie wezwij pomoc medyczną.

12. Utylizacja urządzenia i baterii

- Nie wyrzucaj produktu ani baterii razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaz zużyte baterie do wyznaczonych punktów zbiórki.
- Urządzenie oraz jego elementy elektroniczne należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

- Produkt powinien być użytkowany zgodnie z niniejszymi instrukcjami, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała oraz szkód materialnych.
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość.