

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania plecaka na kółkach z uchwytem teleskopowym, przegrodą na laptop oraz portem USB. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do przenoszenia i przewożenia rzeczy osobistych, dokumentów, odzieży oraz komputera przenośnego o odpowiednich wymiarach. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z jego normalną funkcją jako plecak lub torba na kółkach.

Produkt nie jest przeznaczony do:

- transportu osób, zwierząt lub ciężkich ładunków przemysłowych,
- użytkowania jako siedzisko, podest, hulajnoga lub wózek transportowy,
- stosowania w ekstremalnych warunkach pogodowych lub terenowych.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan kół, uchwytu teleskopowego, szelek, zamków i szwów.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany lub jeśli którykolwiek element mocujący jest poluzowany.
- Produkt należy użytkować na stabilnych powierzchniach. Zachować szczególną ostrożność na schodach, pochylniach, ruchomych chodnikach i śliskim podłożu.
- Podczas przemieszczania się w tłumie należy prowadzić produkt blisko ciała, aby uniknąć potknięcia innych osób.
- Nie pozostawiać produktu w przejściach, przy wyjściach ewakuacyjnych ani na drogach komunikacyjnych.
- Opakowanie należy usunąć w sposób bezpieczny i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką.
- Dzieci nie powinny bawić się kółkami, uchwytem teleskopowym, przewodem USB ani zamkami.
- Małe elementy, paski i przewody mogą stwarzać ryzyko zaplątania lub uduszenia.
- Użytkowanie przez dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

4. Bezpieczne pakowanie

- Nie przeciążać produktu. Nadmierne obciążenie może spowodować utratę stabilności, uszkodzenie kół, uchwytu lub szelek.
- Cięższe przedmioty umieszczać jak najniżej i możliwie blisko pleców, aby poprawić stabilność podczas noszenia.
- Laptop i urządzenia elektroniczne wkładać do przeznaczonej do tego przegrody ochronnej.
- Przed zamknięciem sprawdzić, czy przedmioty nie wystają i nie blokują zamków lub mechanizmów.

- Nie przewozić ostrych, niezabezpieczonych przedmiotów, które mogłyby przebić materiał lub spowodować obrażenia.
- Płyny przewozić wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach, aby ograniczyć ryzyko wycieku i uszkodzenia zawartości.

5. Bezpieczne użytkowanie jako plecak

- Przed założeniem upewnić się, że szelki są prawidłowo wysunięte, nieposkręcane i dobrze zamocowane.
- Długość szelek dopasować tak, aby ciężar był rozłożony równomiernie.
- Jeśli produkt posiada chowane szelki, przed użyciem w trybie plecaka należy całkowicie schować uchwyt teleskopowy.
- Nie biegać z mocno obciążonym plecakiem, ponieważ może to prowadzić do utraty równowagi lub nadmiernego obciążenia pleców.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, bólu ramion lub pleców należy zmniejszyć obciążenie.

6. Bezpieczne użytkowanie jako torba na kółkach

- Przed ciągnięciem produktu upewnić się, że uchwyt teleskopowy został zablokowany w odpowiedniej pozycji.
- Podczas korzystania z kół szelki powinny być schowane lub zabezpieczone, aby nie dostały się pod koła i nie zahaczyły o przeszkody.
- Nie ciągnąć produktu po schodach. Na schodach należy go przenosić za odpowiedni uchwyt.
- Na nierównym terenie, krawężnikach i progach należy poruszać się powoli, aby ograniczyć ryzyko przewrócenia lub uszkodzenia kół.
- Nie używać nadmiernej siły przy wysuwaniu lub składaniu uchwyty teleskopowego.
- Palce trzymać z dala od ruchomych części podczas składania i rozkładania uchwyty, aby uniknąć przytrzaśnięcia.

7. Bezpieczeństwo elementów elektronicznych i portu USB

- Port USB i otwór na przewód służą wyłącznie do współpracy z odpowiednimi urządzeniami zasilającymi o bezpiecznych parametrach.
- Przed użyciem sprawdzić, czy przewód i podłączone urządzenie nie są uszkodzone.
- Nie używać funkcji ładowania w warunkach mokrych, podczas deszczu ani gdy wnętrze produktu jest wilgotne.
- Nie dopuszczać do kontaktu portu, przewodów i urządzeń elektronicznych z wodą lub innymi cieczami.
- Nie wkładać metalowych przedmiotów do portu USB.
- W przypadku przegrzewania się urządzenia, nietypowego zapachu lub uszkodzenia przewodu należy natychmiast odłączyć zasilanie.
- Wszelkie akumulatory i powerbanki stosować zgodnie z instrukcjami ich producentów.

8. Ochrona przed wilgocią i warunkami otoczenia

- Materiał o właściwościach ograniczających przenikanie wilgoci nie oznacza pełnej wodoszczelności w każdych warunkach.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Po kontakcie z deszczem osuszyć produkt przed dłuższym przechowywaniem.
- Nie suszyć bezpośrednio na grzejnikach, przy otwartym ogniu ani za pomocą urządzeń o wysokiej temperaturze.

- Unikać długotrwałej ekspozycji na intensywne promieniowanie słoneczne, które może osłabić materiał i odbarwić powierzchnię.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- W razie potrzeby używać łagodnych środków czyszczących.
- Nie stosować wybielaczy, agresywnych detergentów ani rozpuszczalników.
- Przed czyszczeniem odłączyć wszelkie urządzenia elektroniczne i usunąć powerbank, jeśli jest używany.
- Regularnie usuwać zabrudzenia z kół, aby zapewnić ich płynną pracę.
- Jeżeli mechanizm uchwytu lub kół działa z oporem, nie wymuszać pracy; należy sprawdzić, czy nie występują zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

10. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie podczas przechowywania, aby uniknąć deformacji.
- Przed dłuższym przechowywaniem opróżnić produkt i upewnić się, że jest całkowicie suchy.

11. Sytuacje wymagające zaprzestania użytkowania

Należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu, jeśli wystąpi:

- pęknięcie lub zablokowanie kół,
- uszkodzenie uchwytu teleskopowego lub brak jego blokady,
- przerwanie szelek, uchwytów, szwów lub zamków,
- przetarcie materiału powodujące ryzyko wypadnięcia zawartości,
- uszkodzenie portu USB, przewodów lub ślady przegrzania.

12. Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Elementy elektroniczne, przewody oraz dodatkowe akcesoria zasilające, jeśli są używane z produktem, należy usuwać zgodnie z odpowiednimi zasadami dla odpadów elektrycznych i elektronicznych.











