

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego pojazdu terenowego dla dzieci (1–3 lata)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt jest elektrycznym pojazdem jeździkiem dla jednego dziecka w wieku ok. 1–3 lat (lub zgodnie z zakresem wieku i masy ciała wskazanym na opakowaniu).
- Produkt służy wyłącznie do przewożenia jednego dziecka w pozycji siedzącej, w celach zabawowych.
- Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika: 30 kg. Nigdy nie przekraczać tej wartości.
- Produkt przeznaczony do użytku na utwardzonych, równych i suchych nawierzchniach na zewnątrz lub wewnątrz, z dala od ruchu drogowego.
- Nie stosować jako pojazdu transportowego, wózka do przewożenia przedmiotów ani sprzętu sportowego.

2. Najważniejsze ostrzeżenia ogólne

- **OSTRZEŻENIE – WYMAGANY STAŁY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ.** Dziecko nie może korzystać z pojazdu bez bezpośredniego nadzoru.
- **OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU I KOLIZJI.** Nie używać w pobliżu schodów, spadków terenu, basenów, oczek wodnych, ulic, podjazdów, parkingów i ruchu samochodowego lub rowerowego.
- **OSTRZEŻENIE – TEN PRODUKT NIE JEST POJAZDEM DROGOWYM.** Zabrania się używania na drogach publicznych, ścieżkach rowerowych, chodnikach przy ruchliwej ulicy lub w ruchu mieszanym z innymi pojazdami.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić prawidłowość montażu, mocowanie kół, siedzenia, pasów bezpieczeństwa oraz osłon.
- Produkt może być używany wyłącznie przez dzieci w dobrym stanie zdrowia, zdolne do samodzielnego siedzenia bez podparcia.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się elementami opakowania (worki foliowe, kartony, taśmy) – ryzyko uduszenia.

3. Wymagania dotyczące nadzoru dorosłych

- Dziecko musi pozostawać w polu widzenia i zasięgu reakcji osoby dorosłej przez cały czas użytkowania pojazdu.
- Osoba dorosła powinna potrafić natychmiast zatrzymać pojazd za pomocą pilota lub aplikacji i – w razie potrzeby – fizycznie zablokować ruch pojazdu.
- Dorośli powinni sprawdzić teren zabawy przed uruchomieniem pojazdu (brak przeszkód, szkła, kamieni, dziur, pochyłości, ruchu pojazdów itp.).
- Nigdy nie zostawiać włączonego pojazdu z dzieckiem bez nadzoru, nawet na krótką chwilę.

4. Bezpieczny montaż

- Produkt wymaga montażu wyłącznie przez osobę dorosłą, postępując ściśle według załączonej instrukcji montażu.

- Przed rozpoczęciem montażu odłączyć zasilanie, upewnić się, że przełącznik zasilania pojazdu jest w pozycji „OFF”.
- Trzymać małe części, śruby, nakrętki, elementy plastikowe oraz narzędzia z dala od dzieci – ryzyko połamania, zadławienia i skaleczenia.
- Po montażu sprawdzić wszystkie połączenia: śruby, zatrzaski i złącza elektryczne muszą być dobrze dokręcone i zabezpieczone.
- Nie dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji pojazdu (np. wiercenia dodatkowych otworów, przeróbek instalacji elektrycznej, zwiększania mocy).

5. Użytkowanie – zasady bezpieczeństwa

5.1. Przygotowanie do jazdy

- Przed pierwszym użyciem zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa i obsługi.
- Na czas zabawy dziecko powinno mieć wygodne, stabilne obuwie oraz odzież nieograniczającą ruchów.
- Sprawdzić poprawności zapięcia pasa bezpieczeństwa oraz stabilność siedzenia.
- Upewnić się, że w pobliżu nie ma innych dzieci, zwierząt ani przeszkód mogących doprowadzić do kolizji.

5.2. Zasady jazdy

- Dziecko może korzystać z pojazdu wyłącznie w pozycji siedzącej na przeznaczonym do tego siedzeniu, z nogami wewnątrz pojazdu.
- Nie pozwalać dziecku stać na siedzeniu, wsiadać lub wysiadać z poruszającego się pojazdu.
- Maksymalna prędkość pojazdu (ok. 5 km/h) jest przeznaczona do jazdy rekreacyjnej – zabronione są gwałtowne manewry, ściganie się, zderzanie z przeszkodami i innymi pojazdami.
- Pojazd jest przeznaczony wyłącznie dla jednego użytkownika jednocześnie. Nie przewozić dodatkowego dziecka ani osoby dorosłej.
- Nie przewozić ładunków, które mogłyby zmienić środek ciężkości pojazdu lub utrudniać manewrowanie.
- Nie używać na stromych wzniesieniach, pochyłościach, rampach ani śliskich nawierzchniach (np. mokre płytki, lód, śnieg, piasek, żwir) – ryzyko poślizgu i wywrócenia.
- Nie używać w warunkach złej widoczności (gęsta mgła, silny deszcz, całkowita ciemność) mimo obecności świateł w pojeździe.

6. Pilot zdalnego sterowania i aplikacja

- Pilot oraz dostęp do aplikacji powinny znajdować się wyłącznie w rękach osoby dorosłej.
- Przed rozpoczęciem jazdy upewnić się, że pilot lub aplikacja są prawidłowo sparowane z pojazdem oraz że możliwe jest natychmiastowe zatrzymanie pojazdu.
- Nie pozwalać dziecku samodzielnie bawić się pilotem ani urządzeniem mobilnym służącym do sterowania – może to doprowadzić do niekontrolowanych ruchów pojazdu.
- Nie używać pilota i aplikacji w dużej odległości od pojazdu ani zza przeszkód, które mogłyby ograniczyć widoczność i czas reakcji.
- Chronić pilot i urządzenia mobilne przed wilgocią, wstrząsami i wysoką temperaturą.

7. Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej i baterii

7.1. Ogólne zasady

- Produkt jest wyposażony w akumulator 12 V oraz elementy elektryczne. Niewłaściwe obchodzenie się z nimi może prowadzić do porażenia prądem, przegrzania lub pożaru.
- Akumulator i elementy elektryczne mogą być instalowane, wymieniane i serwisowane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Nie dopuszczać do kontaktu elementów elektrycznych z wodą, wilgocią, środkami chemicznymi lub metalowymi przedmiotami.
- Nie wolno otwierać, przebijać, deformować ani rozbierać akumulatora.

7.2. Ładowanie akumulatora

- Do ładowania używać wyłącznie dostarczonej ładowarki i zgodnie z napięciem sieciowym wskazanym na etykiecie ładowarki.
- Ładowanie może być wykonywane wyłącznie przez dorosłych. Dzieci nie mogą podłączać ani odłączać ładowarki.
- Przed podłączeniem do sieci upewnić się, że przełącznik pojazdu jest w pozycji „OFF”, a pojazd jest unieruchomiony.
- Nie ładować akumulatora bez nadzoru oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłon, papieru, pościeli).
- Zapewnić dobrą wentylację miejsca ładowania. Nie przykrywać ładowarki ani akumulatora podczas ładowania.
- Nie używać ani nie ładować produktu, jeżeli przewód zasilający, wtyczka, ładowarka lub akumulator noszą ślady uszkodzeń (pęknięcia, przetarcia, nadtopienia, wycieki).
- Nie dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora przez dłuższy czas – może to spowodować jego uszkodzenie.

7.3. Baterie w pilocie (jeśli dotyczy)

- Wymiany baterii w pilocie dokonuje osoba dorosła, przestrzegając polaryzacji (+/-).
- Zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie wyrzucać ich do odpadów komunalnych – oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.
- Nie mieszać baterii nowych ze starymi ani różnych typów baterii.

8. Bezpieczeństwo użytkowania elementów dodatkowych (światła, muzyka, Bluetooth)

- Nie kierować światła pojazdu bezpośrednio w oczy dziecka z bardzo bliskiej odległości.
- Podczas korzystania z funkcji muzyki i Bluetooth ustawić umiarkowaną głośność, aby nie ograniczać możliwości usłyszenia otoczenia i nie narażać dziecka na nadmierny hałas.
- Urządzenia mobilne używane do połączenia przez Bluetooth przechowywać poza zasięgiem dziecka i odpowiednio zabezpieczyć przed upadkiem.

9. Konserwacja i regularne kontrole bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem sprawdzić stan pojazdu: koła, układ kierowniczy, siedzenie, pas bezpieczeństwa, nadwozie oraz brak ostrych krawędzi lub pęknięć plastiku.
- Nie używać pojazdu, jeśli którekolwiek elementy są uszkodzone lub zużyte. Przed ponownym użyciem należy je naprawić lub wymienić.
- Czyścić pojazd miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani myjek ciśnieniowych.
- Nie zanurzać żadnej części pojazdu w wodzie. Chronić elementy elektryczne przed zalaniem.
- Regularnie sprawdzać mocowanie akumulatora oraz stan przewodów.

10. Przechowywanie

- Po zakończeniu zabawy zawsze wyłączyć pojazd (pozycja „OFF”) i, jeśli to możliwe, odłączyć akumulator.
- Przechowywać produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i wilgoci.
- Nie pozostawiać pojazdu na zewnątrz na dłuższy czas, szczególnie podczas deszczu, śniegu lub silnego nasłonecznienia.
- Podczas dłuższej przerwy w użytkowaniu okresowo doładowywać akumulator zgodnie z zaleceniami, aby utrzymać jego sprawność.
- Przechowywać produkt i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci, jeżeli nie są używane.

11. Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

- Jeśli pojazd zachowuje się w sposób niekontrolowany (samoczynne przyspieszanie, brak reakcji na pilot), natychmiast:
 - wyłączyć pojazd przyciskiem zasilania lub odłączyć akumulator (jeśli to bezpieczne),
 - usunąć dziecko z pojazdu,
 - zaprzestać dalszego użytkowania do czasu zdiagnozowania i usunięcia usterki.
- W przypadku zauważenia dymu, zapachu spalenizny, wycieku z akumulatora lub nadmiernego nagrzania:
 - natychmiast odłączyć ładowarkę (jeśli jest podłączona),
 - usunąć dzieci z otoczenia,
 - nie dotykać wycieku gołymi rękami; przewietrzyć pomieszczenie.
- W razie wypadku (upadek, uraz) niezwłocznie przerwać używanie produktu i – w zależności od sytuacji – skontaktować się z lekarzem.

12. Utylizacja

- Na końcu okresu użytkowania nie wyrzucać produktu ani akumulatora do zwykłych odpadów komunalnych.
- Pojazd, akumulator oraz baterie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub baterii, zgodnie z przepisami krajowymi.
- Przed utylizacją upewnić się, że dziecko nie ma dostępu do demontowanych elementów małogabarytowych.

Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne, aby ograniczyć ryzyko wypadków i zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w Unii Europejskiej.

T1100
MAGIC

TodoTerrenoTeleGr ref. T1100
8 435670 631100

Manufacturer:
Zhejiang Lishui Zhong Yuan CO. LTD (+86 578 217 999)
Luoma Rd 410 Zhongshan St, Lishui 32300, Zhejiang, China.

EU Importer:
Magic Talavera Shop Center S.L. (+34 641 248 050)
Ave Gregorio Ruiz 4, 45600 Toledo, Spain (B-45831658)

