



Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Poniższe zalecenia należy stosować podczas montażu, podłączania, użytkowania, czyszczenia i przechowywania urządzenia, aby ograniczyć ryzyko obrażeń, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia mienia.

1. Bezpieczne miejsce użytkowania

- Ustaw urządzenie wyłącznie na stabilnej, równej i płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu lub zsunięciu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu krawędzi biurka, półki ani na niestabilnych podłożach.
- Zachowaj odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia, aby nie blokować wentylacji i nie narażać go na przegrzanie.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu grzejników, pieców, wzmacniaczy, innych źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Używaj urządzenia w suchym, umiarkowanym środowisku wewnętrznym.

2. Ochrona przed wilgocią i cieczą

- Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, skraplaniem pary wodnej oraz wszelkimi płynami.
- Nie narażaj urządzenia na krople ani rozbryzgi wody.
- Nie stawiaj na urządzeniu ani w jego pobliżu naczyń z cieczą, takich jak szklanki, butelki czy wazony.
- Jeżeli do urządzenia dostanie się ciecz, natychmiast odłącz je od zasilania i nie używaj go do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

3. Zasilanie i podłączanie

- Przed podłączaniem lub rozłączaniem przewodów wyłącz źródło dźwięku oraz samo urządzenie.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do sprawnego gniazda zasilania zgodnego z wymaganiami instalacji elektrycznej w danym kraju.
- Wtyczka zasilania musi być zawsze łatwo dostępna, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- Odłączając przewód zasilający, chwytaj za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie prowadź przewodów w miejscach, gdzie mogą zostać przygniecione, przytrzaśnięte, uszkodzone mechanicznie lub stanowić zagrożenie potknięcia.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, uszkodzoną wtyczką ani z widocznymi oznakami uszkodzenia obudowy lub złączy.

4. Prawidłowy montaż i obsługa

- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo i pewnie podłączone.
- Ustaw głośniki po obu stronach miejsca odsłuchu, w możliwie równej odległości od słuchacza, i skieruj je w stronę pozycji odsłuchowej.
- Nie ustawiaj głośników zbyt blisko ścian bocznych, aby ograniczyć niepożądane odbicia dźwięku oraz ryzyko przypadkowego przewrócenia.
- Nie otwieraj obudowy ani nie podejmuj prób samodzielnej naprawy. Wewnątrz znajdują się elementy, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów, złączy ani wnętrza obudowy.

- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz nietypowy zapach, dym, nadmierne nagrzewanie, trzaski lub inne nieprawidłowości.

5. Bezpieczna regulacja głośności

- Zaczynaj od niskiego poziomu głośności, a następnie zwiększaj go stopniowo.
- Unikaj długotrwałego odsłuchu na bardzo wysokim poziomie głośności.
- Nie ustawiaj głośności na poziomie powodującym dyskomfort, ból uszu lub zniekształcenia dźwięku.
- W przypadku słuchania przez dłuższy czas rób przerwy, aby zmniejszyć ryzyko zmęczenia słuchu.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosuj środków w aerozolu, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia podczas czyszczenia.

7. Przerwy w użytkowaniu i przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający od gniazda.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed ponownym użyciem sprawdź stan przewodów, wtyczek oraz obudowy.

8. Postępowanie w razie awarii lub uszkodzenia

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zostało uszkodzone, zalane, upuszczone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używaj urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.
- Jeśli urządzenie ulegnie silnemu uderzeniu, przewróceniu lub uszkodzeniu mechanicznemu, przed ponownym użyciem skontroluj jego stan techniczny.

9. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.
- Przekaż je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed oddaniem do utylizacji usuń wszelkie elementy mocujące i materiały pomocnicze, jeżeli jest to wymagane przez lokalne przepisy.

10. Dodatkowe zalecenia ogólne

- Nie używaj urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci, jeśli istnieje ryzyko pociągnięcia za przewody lub przewrócenia sprzętu.
- Nie przykrywaj urządzenia materiałami, papierem ani innymi przedmiotami mogącymi ograniczać odprowadzanie ciepła.
- Jeżeli pojawią się jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące bezpiecznego użytkowania, zaprzestań korzystania z urządzenia do czasu uzyskania fachowej oceny.