

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ekranu projekcyjnego z trójnogiem (zgodnie z wymogami ogólnego bezpieczeństwa produktów UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

Ekran projekcyjny z trójnogiem jest przeznaczony wyłącznie do wyświetlania obrazu z projektora w pomieszczeniach i na zewnątrz (np. salon, ogród, sala lekcyjna). Produkt nie jest zabawką ani sprzętem do wspinania się lub siadania.

2. Grupy użytkowników

- Produkt może być używany wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Dzieci mogą przebywać w pobliżu ekranu tylko pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub poznawczej powinny montować i regulować produkt tylko z pomocą odpowiednio przeszkolonej osoby dorosłej.

3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Nie modyfikuj produktu, nie przewiercaj elementów i nie zastępuj oryginalnych części innymi bez odpowiedniego przeszkolenia technicznego.
- Upewnij się, że wszystkie elementy (rury aluminiowe, trójnóg, napinacze, złącza) są kompletne i nieuszkodzone przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek część jest wygięta, pęknięta, poluzowana, mocno porysowana lub skorodowana.
- Nie dopuszczaj dzieci do samodzielnego składania, rozkładania ani przenoszenia ekranu.

4. Bezpieczny montaż i demontaż

4.1. Miejsce ustawienia

- Ustaw trójnóg na płaskiej, stabilnej, twardej powierzchni (np. podłoga, równa część trawnika), aby uniknąć przewrócenia.
- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół ekranu, aby osoby przechodzące nie zahaczały o nogi trójnogu ani napinacze.
- Nie ustawiaj ekranu na pochyłościach, luźnym żwirze, bardzo miękkim gruncie lub śliskich powierzchniach.
- Unikaj montażu w przejściach ewakuacyjnych, przy drzwiach, schodach oraz w miejscach o intensywnym ruchu.

4.2. Rozkładanie trójnogu

- Rozkładaj trójnog powoli, trzymając go za centralną część, aby uniknąć nagłego rozwarcia nóg.
- Upewnij się, że wszystkie blokady i zatrzaski są mocno zablokowane przed postawieniem ekranu w pozycji pionowej.
- Nogi trójnogu rozstaw na możliwie najszerzą stabilną pozycję, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.

4.3. Montaż rur i powierzchni projekcyjnej

- Montaż konstrukcji przeprowadzaj na niewielkiej wysokości, tak aby zminimalizować ryzyko upadku elementów.
- Przy wkładaniu rur aluminiowych do złączy zwracaj uwagę na palce i dłonie – nie wkładaj palców w otwory i szczeliny, w których mogą zostać przytrzaśnięte.
- Napinaj powierzchnię projekcyjną równomiernie z każdej strony, nie przekraczając siły mogącej odkształcić rury lub zaczepy.
- Upewnij się, że wszystkie elementy napinające (jeśli występują) są zamocowane, ale nie przesadnie naciągnięte.

4.4. Regulacja wysokości

- Przed regulacją wysokości upewnij się, że w pobliżu nie ma osób mogących zostać uderzonych spadającym elementem.
- Poluzuj blokady wysokości powoli, trzymając za konstrukcję, aby zapobiec gwałtownemu opadnięciu górnej części ekranu.
- Po ustawieniu wysokości natychmiast i dokładnie zablokuj wszystkie pokrętła i zaciski.

4.5. Demontaż

- Przed demontażem odłącz wszystkie urządzenia w pobliżu (np. przewody, kable projektora), aby nie zahaczyć o nie podczas składania.
- Demontaż przeprowadzaj w odwrotnej kolejności do montażu, utrzymując elementy pod kontrolą, aby nie upadły.
- Nie składaj produktu siłowo – jeśli element nie daje się złożyć, sprawdź, czy wszystkie blokady są prawidłowo zwolnione.

5. Bezpieczeństwo podczas użytkowania wewnątrz pomieszczeń

- Ustaw ekran tak, aby kable zasilające projektor i inne przewody nie przebiegały przez główne ciągi komunikacyjne. Jeśli to konieczne, zabezpiecz przewody taśmą lub prowadnicami podłogowymi.
- Nie ustawiaj ekranu bezpośrednio przy źródłach ciepła (grzejniki, piece, kominki, promienniki), aby uniknąć deformacji powierzchni projekcyjnej i ryzyka poparzeń.
- Zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia, szczególnie jeśli używasz projektora o wysokiej mocy generującego ciepło.
- Nie opieraj się o ekran, nie obciążaj konstrukcji dodatkowymi przedmiotami (głośniki, dekoracje, oświetlenie).

6. Bezpieczeństwo podczas użytkowania na zewnątrz

- Przed każdym użyciem na zewnątrz sprawdź prognozę pogody. Nie używaj ekranu przy silnym wietrze, burzy, ulewnym deszczu, gradzie lub śniegu.

- Przy umiarkowanym wietrze zastosuj dodatkowe zabezpieczenia, np. obciążniki u podstawy nóg trójnogu lub linki odciągowe, jeśli są przewidziane do takiego zastosowania.
- Jeśli ekran zaczyna się kołysać lub przemieszczać, natychmiast przerwij projekcję, podejdz ostrożnie i zdemontuj konstrukcję. Nie próbuj przytrzymywać przewracającego się ekranu samymi rękami.
- Nie pozostawiaj rozstawionego ekranu bez nadzoru na zewnątrz, szczególnie w nocy lub przy zmieniającej się pogodzie.
- Unikaj ustawiania ekranu w pobliżu basenów, oczek wodnych i innych zbiorników, aby ograniczyć ryzyko poślizgnięcia i upadku.

7. Ryzyko potknięcia i upadku

- Zawsze zwracaj uwagę na rozmieszczenie nóg trójnogu – są one potencjalnym źródłem potknięcia.
- W miarę możliwości oznacz obszar wokół nóg trójnogu (np. jasną taśmą, niskim słupkiem) w miejscach słabo oświetlonych lub w przestrzeni publicznej.
- Nie biegnij w pobliżu ekranu, nie zezwalaj dzieciom na energiczną zabawę tuż obok konstrukcji.

8. Ochrona przed zgnieceniem i przytrzaśnięciem

- Podczas składania i rozkładania uważaj na miejsca przegubów, zacisków i teleskopowych części – nie wkładaj tam palców.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się ruchomymi elementami (blokady, zatraski, nogi trójnogu).
- W czasie transportu trzymaj konstrukcję w pokrowcu lub solidnie spiętą, aby elementy nie otworzyły się samoczynnie.

9. Obciążenia i użytkowanie niewłaściwe

- Produkt nie jest przeznaczony do wieszania jakichkolwiek ciężarów (ubrań, oświetlenia, sprzętu audio itp.).
- Nie wchodź na podstawę trójnogu, nie stawaj na rurach ani na żadnym elemencie konstrukcji.
- Nie używaj ekranu jako ścianki działowej, bariery ochronnej czy elementu nośnego.

10. Materiały i czyszczenie

- Konstrukcja wykonana jest głównie z aluminium oraz materiału powierzchni projekcyjnej o wysokim współczynniku odbicia.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników, benzyny ani środków ściernych.
- Przed czyszczeniem zawsze zdemontuj ekran lub ustaw go stabilnie w bezpiecznym miejscu.
- Nie używaj myjek ciśnieniowych ani silnego strumienia wody.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w dołączonej torbie transportowej lub w innym opakowaniu zabezpieczającym przed kurzem i przypadkowymi uderzeniami.
- Składaj ekran dopiero po całkowitym wyschnięciu (szczególnie po użytkowaniu na zewnątrz), aby uniknąć powstania pleśni lub odkształceń powierzchni.
- Przechowuj produkt w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.

- Podczas transportu nie kładź na etui ciężkich przedmiotów, które mogą odkształcić rury aluminiowe lub powierzchnię projekcyjną.

12. Ochrona środowiska

- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi, jeśli w Twoim regionie obowiązują odrębne zasady zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych lub metalowych.
- Elementy metalowe i części z tworzyw sztucznych powinny być przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów nadających się do recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Kontrola stanu technicznego

- Regularnie (co najmniej raz na kilka miesięcy przy częstym użytkowaniu) sprawdzaj stan wszystkich połączeń, śrub, zacisków i konstrukcji nośnej.
- Jeśli zauważysz oznaki zużycia (luźne połączenia, pęknięcia tworzywa, trwałe odkształcenia rur), zaprzestań użytkowania do czasu usunięcia usterki przez wykwalifikowaną osobę.

14. Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania z projektorem

- Nie kieruj wiązki światła projektora bezpośrednio w oczy osób znajdujących się w pomieszczeniu.
- Zapewnij stabilne ustawienie projektora, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia ekranu.
- Przewody zasilające i sygnałowe prowadź tak, aby zminimalizować ryzyko potknięcia.

15. Postępowanie w razie wypadku lub niebezpiecznej sytuacji

- W razie przewrócenia konstrukcji najpierw upewnij się, że nikt nie został poszkodowany, a dopiero potem podnoś i składaj elementy.
- W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek części konstrukcji nie podejmuj prób dalszego użytkowania do czasu oceny stanu wyrobu przez osobę kompetentną.
- W razie wątpliwości co do bezpiecznego montażu lub stabilności konstrukcji zaprzestań używania produktu do czasu uzyskania fachowej porady.

PROJECTION SCREEN 80 INCH

PROJEC

Product Name		Projection Screen	Brand	excelimage
Model		Excel-XW80E	UPC/EAN	731916322885
Manufacturer		Shenzhen Jiafangli Technology Co., Ltd		
Address and Email		101-1, No.22, Fujia Road, Pingnan Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen, China info@cheerchange.com		
EU	REP	Company: E-CrossStu GmbH Address: Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main Email: E-crossstu@web.de Nr. 202406440751-1		
Above address is ONLY for EU representative purpose. NOT INVOLVING IN ANY SALE OR PRODUCT RETURN. Only manufacturer, importer or seller shall be solely held responsible for product quality or after sale issues.				
		 		



PROJECTION SCREEN 80 INCH



PROJECTION SCREEN 80 INCH

80"

Excel-XW80E