

Instrukcje Bezpieczeństwa dotyczące użytkowania produktu

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje do przyszłego wykorzystania.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcjach.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami obsługi urządzenia.
5. **Ostrzeżenie!** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
6. Czyść urządzenie jedynie suchą szmatką.
7. Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, kuchenki lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Nie pokonuj zabezpieczeń związanych z budową wtyku polaryzowanego lub wtyku z uziemieniem. Polaryzowany wtyk ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyk uziemiający ma dwa ostrza i trzeci bolec uziemiający.
10. Chroń przewód zasilający przed deptaniem lub ściskaniem, szczególnie w miejscach, gdzie łączy się z wtyczką, gniazdem elektrycznym lub gdzie wychodzi z urządzenia.
11. Używaj tylko dodatków/akcesoriów wskazanych przez producenta.
12. Używaj wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym z urządzeniem.
13. Odłącz urządzenie od zasilania podczas burz z piorunami lub gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas.
14. Używaj tego urządzenia wyłącznie z rodzajem źródła zasilania wskazanym na tylnej części urządzenia.
15. Odłącz to urządzenie od gniazdka ściennego i oddaj do serwisu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, do urządzenia dostała się ciecz lub obiekty, urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wody, nie działa normalnie lub upadło.
16. W przypadku potrzeby wymiany części upewnij się, że serwisant używa części zamiennych wskazanych przez producenta.
17. Po zakończeniu serwisowania poproś serwisanta o przeprowadzenie testów bezpieczeństwa i sprawdzenie poprawności działania urządzenia.
18. Urządzenia nie należy wystawiać na działanie cieczy kapiących ani rozpryskiwanych. Nie stawiaj na nim żadnych naczyń wypełnionych płynami, np. wazonów, świec.
19. Zalecany zakres temperatur pracy to od 5°C do 40°C.
20. Wejście 9 V DC nadaje się do użytkowania tego produktu na łodzi lub w kamperze z opcjonalnym adapterem 9 V DC, 1 A.
21. Trzymaj urządzenie z dala od otwartych źródeł ognia.

Utylizacja: Produkt może być poddany recyklingowi. Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu użytkowania produktu, należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki, aby umożliwić recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Niniejsza instrukcja została opracowana przez firmę Re-New sp. z o.o. (NIP 7011163620, ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa) i nie może być wykorzystywana przez inne podmioty bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.