

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania cyfrowego odbiornika telewizyjnego DVB-T/T2 i DVB-C z funkcjami USB, HDMI, SCART, S/PDIF, zewnętrznym czujnikiem IR oraz zasilaniem 5 V.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odbioru zgodnych sygnałów telewizji naziemnej i kablowej oraz do współpracy z telewizorem wyposażonym w złącze HDMI lub SCART.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używać urządzenia do celów innych niż jego normalne przeznaczenie.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy, przewody oraz baterie mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- Nie wolno samodzielnie otwierać obudowy ani modyfikować urządzenia.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przewodów, złączy lub akcesoriów nie używać produktu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie zasilania 5 V zgodnego z wymaganiami urządzenia.
- Podłączać urządzenie tylko do sprawnych portów USB lub odpowiednich zasilaczy o stabilnym napięciu 5 V.
- Nie używać uszkodzonych przewodów USB, przewodów zasilających ani wtyków.
- Nie dotykać urządzenia, przewodów ani złączy mokrymi rękami.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z wodą, wilgocią, deszczem, parą ani rozlanymi cieczami.
- Nie umieszczać na urządzeniu ani w jego pobliżu naczyń z cieczą, takich jak szklanki, kubki lub wazony.
- W razie burzy lub dłuższej przerwy w użytkowaniu odłączyć urządzenie od zasilania oraz od sieci antenowej/kablowej, jeśli to możliwe.
- Aby odłączyć produkt, należy chwycić za wtyk, a nie ciągnąć za przewód.

4. Instalacja i ustawienie

- Ustawić urządzenie na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych i nie umieszczać urządzenia w ciasnych, niewentylowanych przestrzeniach.
- Zachować wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby umożliwić odprowadzanie ciepła.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, wzmacniacze lub miejsca silnie nasłonecznione.
- Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych półkach, krawędziach mebli ani w miejscach narażonych na wstrząsy.
- Przewody prowadzić w sposób ograniczający ryzyko potknięcia, szarpnięcia lub przypadkowego wyrwania złączy.

5. Bezpieczne podłączanie

- Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli wyłączyć urządzenie i, jeśli to możliwe, odłączyć je od zasilania.
- Upewnić się, że złącza HDMI, SCART, S/PDIF, USB oraz przewód antenowy/kablowy są wkładane bez użycia nadmiernej siły.
- Nie stosować uszkodzonych, luźnych lub niekompatybilnych akcesoriów.
- Podczas korzystania z zewnętrznego czujnika IR umieścić go tak, aby przewód nie był naprężony ani przygnięciony.
- W przypadku używania opcjonalnych akcesoriów USB należy stosować wyłącznie urządzenia zgodne parametrami elektrycznymi i funkcjonalnymi.

6. Użytkowanie urządzeń USB

- Podłączać tylko sprawne nośniki i akcesoria USB.
- Nie wkładać mokrych, zabrudzonych ani uszkodzonych urządzeń USB do portu.
- Nie odłączać pamięci USB podczas zapisu, aktualizacji lub odtwarzania, jeśli może to spowodować utratę danych lub nieprawidłowe działanie.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania się nośnika USB odłączyć go i pozostawić do ostygnięcia.

7. Aktualizacje oprogramowania

- Podczas aktualizacji oprogramowania nie odłączać zasilania i nie wyjmować nośnika USB, jeśli jest używany do aktualizacji.
- Aktualizację przeprowadzać wyłącznie w stabilnych warunkach zasilania.
- Przerwanie aktualizacji może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

8. Bezpieczeństwo baterii pilota

- Pilot zdalnego sterowania może zawierać baterie alkaliczne. Używać wyłącznie baterii odpowiedniego typu.
- Wkładać baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Nie próbować ładować baterii jednorazowych.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbierać ich i nie zwierać styków.
- Wyczerpane baterie należy niezwłocznie usunąć z pilota.
- W przypadku dłuższego nieużywania pilota wyjąć baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- W razie wycieku baterii unikać kontaktu substancji ze skórą, oczami i ustami. W przypadku kontaktu dokładnie spłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.
- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połamania baterii natychmiast skontaktować się z lekarzem.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia, pilota lub złączy.

10. Przegrzanie i pożar

- Jeśli urządzenie wydziela nietypowy zapach, dym, nadmierne ciepło lub działa niestabilnie, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Nie przykrywać urządzenia tkaninami, papierem ani innymi materiałami łatwopalnymi.
- Nie używać produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.

11. Zakłócenia i kompatybilność

- Urządzenie należy użytkować zgodnie z instrukcjami podłączania, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń sygnału.
- W przypadku wystąpienia problemów z odbiorem lub działaniem podłączonych urządzeń sprawdzić poprawność wszystkich połączeń i zgodność użytych kabli.

12. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Instalacja i podłączanie urządzenia powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny korzystać z produktu pod odpowiednim nadzorem.

13. Postępowanie w razie uszkodzenia

- Nie używać urządzenia po upadku, zalaniu, przegrzaniu lub uszkodzeniu przewodów czy złączy.
- Nie próbować samodzielnej naprawy.
- W razie awarii odłączyć produkt od zasilania i zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

14. Przechowywanie i transport

- Przechowywać i transportować urządzenie w suchym miejscu, chroniąc je przed kurzem, wilgocią, wstrząsami i skrajnymi temperaturami.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani na przewodach.

15. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki i recyklingu.
- Produkt oraz jego akcesoria należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

16. Podsumowanie najważniejszych środków ostrożności

- Używać wyłącznie odpowiedniego zasilania 5 V.
- Chronić przed wodą, wilgocią i przegrzaniem.
- Nie otwierać obudowy i nie naprawiać samodzielnie.
- Bezpiecznie obchodzić się z bateriami pilota.
- Odłączać urządzenie od zasilania przed czyszczeniem i podczas dłuższej przerwy w użytkowaniu.



MADE IN CHINA

EDISION HELLAS LTD
FARMAKEIKA - 57001 N. RISIO
THESSALONIKI - GREECE



5 200378 403310 >

EDISION®

PICCO T265 pro **HD**

Copyright © 2024 EDISION