

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kontrolera do gier

1. Przeznaczenie wyrobu

Kontroler jest przeznaczony wyłącznie do sterowania grami wideo i nawigacji w kompatybilnych systemach do gier. Używaj go tylko zgodnie z jego funkcją i w środowisku domowym lub podobnym (np. biuro, pokój gier). Nie używaj do celów przemysłowych, jako urządzenia sterującego maszynami, systemami bezpieczeństwa ani w zastosowaniach medycznych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i przechowuj ją na przyszłość.
- Produkt mogą użytkować wyłącznie osoby zapoznane z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych.
- Dzieci mogą korzystać z kontrolera wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji ani napraw samodzielnie. Nie otwieraj obudowy urządzenia.
- Upewnij się, że wszystkie używane akcesoria (np. przewody USB, słuchawki) są w dobrym stanie technicznym i posiadają odpowiednie oznaczenia bezpieczeństwa.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania używaj wyłącznie kompatybilnego systemu do gier lub standardowych zasilaczy USB z wyjściem mikro-USB, zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa UE.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy przewód i złącza nie są uszkodzone, przetarte ani nadtopione.
- Nie ładuj kontrolera w pobliżu źródeł ciepła, na miękkich powierzchniach (pościel, poduszki) ani pod przykryciem – może to prowadzić do przegrzania.
- Nie ładuj urządzenia w środowisku wilgotnym lub mokrym (np. łazienka, w pobliżu zlewu, na zewnątrz podczas deszczu).
- Nie dotykaj wtyczek ani portów mokrymi rękami.
- W razie zauważenia dymu, nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania lub trzasków natychmiast odłącz przewód i przestań korzystać z kontrolera.
- Nie narażaj przewodu USB na zginanie pod ostrym kątem, ciągnięcie, szarpanie ani przytrząskiwanie (np. drzwiami, szufladami).

4. Bateria i ryzyko pożaru

- Kontroler zawiera wbudowany akumulator. Nie wolno go wyjmować, rozbierać, przebijać, zgniatać ani wystawiać na działanie ognia.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie słońca przez dłuższy czas (np. w samochodzie, na parapecie) oraz nie używaj go w temperaturach spoza zakresu typowego dla pomieszczeń mieszkalnych.
- Nie wrzucaj urządzenia do ognia ani do domowych pojemników na odpady komunalne. Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Jeśli obudowa jest wybrzuszona, popękana lub wyczuwa się intensywne nagrzewanie nawet przy krótkotrwałym użytkowaniu, zaprzestań korzystania z kontrolera.

5. Użytkowanie i ergonomia

- Używaj kontrolera w pozycji siedzącej, w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
- Ustaw ekran w taki sposób, aby nie nadwyręzać wzroku (unikaj zbyt dużego kontrastu i olśnienia).
- Trzymaj urządzenie pewnie oburącz, unikając nadmiernej siły nacisku na przyciski i drążki analogowe.
- Co 30–60 minut rób krótkie przerwy, aby zmniejszyć ryzyko zmęczenia mięśni, stawów i oczu.
- Jeżeli odczuwasz ból dłoni, nadgarstków, ramion, szyi, głowy, oczu lub zauważasz drętwienie albo mrowienie kończyn, natychmiast przerwij grę. Jeśli objawy nie ustępują, skonsultuj się z lekarzem.
- Osoby ze zdiagnozowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu mięśniowo-szkieletowego lub chorobą lokomocijną powinny skonsultować sposób korzystania z urządzeń do gier z lekarzem.

6. Ryzyko napadów padaczkowych i nadwrażliwości na światło

- U niektórych osób ekspozycja na migoczące światła i szybko zmieniające się obrazy może wywołać napady padaczkowe, nawet jeśli wcześniej nie zdiagnozowano u nich padaczki.
- W razie zawrotów głowy, zaburzeń widzenia, skurczy mięśni, dezorientacji, utraty przytomności lub drgawek podczas gry natychmiast przerwij użytkowanie, odłóż kontroler i skonsultuj się z lekarzem.
- Dzieci i młodzież powinny korzystać z systemów do gier wyłącznie pod nadzorem dorosłych, którzy są poinformowani o powyższym ryzyku.

7. Ochrona przed urazami fizycznymi

- Zapewnij sobie wystarczającą przestrzeń wokół stanowiska do gry, aby uniknąć uderzenia w meble, ściany lub inne osoby.
- Nie używaj kontrolera w pobliżu schodów, balkonów, krawędzi mebli ani innych miejsc grożących upadkiem.
- Nie ciągnij za przewód połączeniowy (jeśli jest używany), aby nie spowodować upadku konsoli ani innego sprzętu.
- Nie używaj urządzenia podczas chodzenia, biegania, jazdy na rowerze, prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.

8. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Chroń urządzenie przed upadkami, silnymi wstrząsami, uderzeniami i zgniataniami.
- Nie kładź na kontrolerze ciężkich przedmiotów ani nie siadaj na nim.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia i nie dotykaj elementów wewnętrznych.
- Jeżeli obudowa jest pęknięta lub widoczne są elementy wewnętrzne, przestań korzystać z kontrolera.

9. Ochrona przed wilgocią i zabrudzeniami

- Nie wystawiaj kontrolera na działanie deszczu, śniegu, rozlanych napojów ani innych cieczy.
- Nie używaj produktu w środowisku o dużej wilgotności (np. łazienki, baseny, sauna).

- W razie zalania natychmiast odłącz przewody, wytrzyj powierzchnię suchą, miękką ściereczką i nie używaj kontrolera, dopóki nie zostanie sprawdzony przez wykwalifikowany personel.
- Nie stosuj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu ani agresywnych detergentów do czyszczenia. Używaj lekko zwilżonej, miękkiej ściereczki.

10. Korzystanie z funkcji bezprzewodowych i świetlnych

- W przypadku korzystania z funkcji bezprzewodowych postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych i elektronicznych.
- Nie patrz bezpośrednio i z niewielkiej odległości w intensywne źródło światła urządzenia (np. pasek świetlny), jeżeli powoduje to dyskomfort lub zmęczenie wzroku.

11. Gniazdo audio i słuch

- Podczas korzystania ze słuchawek podłączonych do gniazda audio ustaw umiarkowany poziom głośności.
- Długotrwałe słuchanie dźwięku na wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie używaj słuchawek w sytuacjach, w których konieczne jest słyszenie sygnałów ostrzegawczych z otoczenia.

12. Nadzór nad dziećmi

- Produkt nie jest zabawką. Nie pozostawiaj małych dzieci bez nadzoru z kontrolerem.
- Małe elementy (np. odłączane przewody, akcesoria) mogą stanowić ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia.
- Ucz dzieci zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych i ograniczaj czas ciągłej rozgrywki.

13. Przechowywanie i transport

- Gdy kontroler nie jest używany, przechowuj go w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed upadkiem i uderzeniami, najlepiej w odpowiednim etui lub pudełku.
- Nie pozostawiaj kontrolera na krawędziach stołów, krzeseł ani innych niestabilnych powierzchniach.

14. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz wszystkie przewody od kontrolera i od zasilania.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko zwilżonej, miękkiej ściereczki. Unikaj nadmiernego zwilżania.
- Nie stosuj sprężonego powietrza bezpośrednio na przyciski ani drążki analogowe.
- Regularnie sprawdzaj stan fizyczny przycisków, drążków oraz portów. W razie uszkodzeń zaprzestań użytkowania.

15. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania produktów konsumenckich.
- W przypadku wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania lub zauważenia potencjalnego zagrożenia przerwij korzystanie z urządzenia do czasu wyjaśnienia sytuacji przez wykwalifikowany personel.