

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ram do zdjęć 30 × 40 cm (z płytą akrylową)

1. Przeznaczenie wyrobu

Ramki są przeznaczone do domowego i biurowego eksponowania zdjęć, grafik lub podobnych płaskich wydruków na ścianie, w pozycji pionowej lub poziomej. Nie stosować do innych celów (np. jako półka, element konstrukcyjny, zabawka itp.).

2. Informacje ogólne o bezpieczeństwie

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z całą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
- Stosuj wyrób wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przy normalnej temperaturze pokojowej.
- Ramki zawierają elementy z drewna i akrylu – niewłaściwe obchodzenie się może powodować uszkodzenia mechaniczne lub zagrożenie skałeczeniem.
- Podczas wszystkich czynności montażowych i serwisowych postępuj ostrożnie, aby uniknąć upadku ramki z wysokości.

3. Bezpieczne obchodzenie się z produktem

3.1. Rozpakowywanie

- Otwieraj opakowanie na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie używaj nadmiernej siły ani ostrych narzędzi skierowanych w stronę ramki, aby nie zarysować ani nie uszkodzić elementów.
- Sprawdź, czy elementy nie są uszkodzone, pęknięte lub zdeformowane. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie używaj produktu.

3.2. Podnoszenie i przenoszenie

- Chwytaj ramkę oburącz za boki drewnianej ramy. Unikaj nacisku bezpośrednio na płytę akrylową.
- Nie przenoś jednocześnie kilku ramek w sposób, który może spowodować ich zsunięcie lub uderzanie o siebie.
- Nie podnoś i nie przenoś za elementy mocujące (haczyki, zawieszki).

4. Montaż na ścianie

Montaż musi być przeprowadzony w sposób zapewniający bezpieczne i stabilne zawieszenie. Niewłaściwy montaż może prowadzić do upadku ramki i obrażeń.

4.1. Wymagania ogólne

- Sprawdź rodzaj ściany (beton, cegła, płyta g-k itp.) i dobierz odpowiednie kołki, wkręty lub inne elementy mocujące zgodne z zaleceniami producentów tych elementów.
- Upewnij się, że ściana jest nośna, sucha i pozbawiona pęknięć w miejscu montażu.

- Nie wieszaj ramki na instalacjach (rury, przewody, karnisze niezaprojektowane do takich obciążeń).
- Nie montuj nad miejscami, w których często przebywają osoby, zwłaszcza nad łózkami dzieci, kołyskami, przewijakami lub stanowiskami do pracy, jeśli istnieje ryzyko upadku.

4.2. Montaż pionowy lub poziomy

- Przed montażem zdecyduj, czy ramka ma wisieć pionowo, czy poziomo, i użyj odpowiednich punktów mocowania.
- Upewnij się, że wszystkie używane punkty mocujące są w dobrym stanie, stabilne i należycie zamocowane w ścianie.
- Po zawieszeniu delikatnie porusz ramką, aby sprawdzić, czy jest stabilna i nie zsuwa się.

5. Środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie dopuszczaj do silnych uderzeń w ramkę – może to spowodować odkształcenie ramy lub pęknięcie płyty akrylowej.
- Nie obciążaj ramki dodatkowymi przedmiotami (np. przywieszonymi kluczami, ozdobami) – wyrób nie jest przewidziany do przenoszenia obciążeń innych niż własny ciężar i włożony obraz.
- Nie używaj ramki w pobliżu źródeł wysokiej temperatury (grzejniki, piecyki, kominki, lampy halogenowe) ani otwartego ognia.
- Nie wieszaj ramki w miejscach o dużej wilgotności (np. bezpośrednio nad wanną, w kabinie prysznicowej, w nieogrzewanych piwnicach), aby uniknąć odkształceń drewna i uszkodzenia powierzchni.
- Unikaj długotrwałego bezpośredniego nasłonecznienia – może to powodować blaknięcie zawartości oraz odkształcenia elementów.

6. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, szczególnie przed montażem i podczas prac serwisowych.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się ramką, wspinać się na meble, na których jest ustawiona lub do niej sięgać.
- Małe elementy mocujące (śrubki, kołki, haczyki) mogą stwarzać ryzyko zadławienia – przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku uszkodzenia płyty akrylowej istnieje ryzyko powstania ostrych krawędzi – niezwłocznie usuń uszkodzone elementy z otoczenia dzieci.

7. Czyszczenie i konserwacja

7.1. Czyszczenie ramy

- Przed czyszczeniem zdejmij ramkę ze ściany i połóż ją na miękkiej, płaskiej powierzchni.
- Usuwać kurz miękką, suchą ściereczką. Nie używaj materiałów szorstkich, które mogą porysować powierzchnię.
- W razie potrzeby użyj lekko wilgotnej ściereczki, następnie dokładnie wytrzyj do sucha.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny, środków ściernych ani aerozoli.

7.2. Czyszczenie płyty akrylowej

- Usuwać kurz miękką, antystatyczną ściereczką z mikrofibry.
- W przypadku silniejszych zabrudzeń użyć łagodnego roztworu mydła i wody, a następnie osuszyć miękką ściereczką.
- Nie używać środków zawierających alkohol, amoniak ani innych rozpuszczalników – mogą one zmatowić lub spękać powierzchnię akrylową.

7.3. Warunki przechowywania

- Przechowuj ramki w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieniowania słonecznego.
- Nie układaj ciężkich przedmiotów na ramkach, aby zapobiec odkształceniom.

8. Otwieranie ramki i wymiana zawartości

- Wymianę zdjęcia lub obrazu przeprowadzaj na płaskiej, czystej powierzchni.
- Zdejmując tylną część ramki, postępuj ostrożnie, aby nie uszkodzić mechanizmów mocujących.
- Nie wkładaj zbyt grubych materiałów – może to spowodować naprężenia i uszkodzenie ramy lub płyty akrylowej.
- Po zamknięciu ramki sprawdź, czy tył jest równomiernie osadzony, a wszystkie zaczepy są bezpiecznie zablokowane.

9. Uszkodzenia i postępowanie w razie problemów

- Jeżeli zauważysz pęknięcia, odkształcenia lub poluzowane elementy mocujące, nie używaj ramki do czasu usunięcia problemu.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać poważnie uszkodzonych elementów (np. pękniętej płyty akrylowej) poprzez klejenie – istnieje ryzyko ponownego pęknięcia i zranienia.
- Jeżeli ramka spadnie z wysokości, przed ponownym użyciem dokładnie sprawdź wszystkie elementy pod kątem pęknięć i deformacji.

10. Po zakończeniu użytkowania

- Wyrób zawiera materiały drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne. Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych i recyklingu.
- Przed wyrzuceniem usuń ewentualne ostre lub uszkodzone elementy, aby ograniczyć ryzyko zranienia innych osób.

11. Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Regularnie kontroluj stan mocowań w ścianie (kołki, wkręty, haki) – w razie poluzowania niezwłocznie je wymień lub ponownie zamocuj.
- Jeżeli w pomieszczeniu występują drgania (np. przy ruchliwej ulicy, intensywnych pracach budowlanych), częściej sprawdzaj stabilność zawieszenia.
- W przypadku przesuwania mebli pod ramką lub pracy w jej pobliżu (wiercenie, wbijanie gwoździ) zabezpiecz ramkę lub na czas prac zdejmij ją ze ściany.