

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze zalecenia mają na celu bezpieczne użytkowanie 25-tonowego metalowego instrumentu perkusyjnego z pałeczkami i etui transportowym. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami i przestrzegać ich podczas każdej zabawy, ćwiczeń oraz przenoszenia instrumentu.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, jako instrument muzyczny do gry pałeczkami.
- Produkt powinien być obsługiwany pod nadzorem osoby dorosłej, jeżeli korzystają z niego dzieci.
- Przed każdym użyciem sprawdzić stan instrumentu, pałeczek oraz etui transportowego.
- Nie używać produktu, jeżeli widoczne są pęknięcia, odkształcenia, ostre krawędzie, poluzowane elementy lub inne uszkodzenia.
- Nie modyfikować konstrukcji instrumentu ani nie usuwać żadnych elementów zabezpieczających.

2. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Uderzać w płytki wyłącznie dołączonymi pałeczkami lub odpowiednimi pałeczkami przeznaczonymi do instrumentów tego typu.
- Nie używać nadmiernej siły podczas uderzania, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia instrumentu i obrażeń dłoni.
- Trzymać palce, dłonie, twarz i inne części ciała z dala od miejsca uderzenia.
- Zachować ostrożność przy grze w grupie, aby nie zahaczyć pałeczkami o inne osoby.
- Nie stawiać napojów ani innych płynów w pobliżu instrumentu podczas użytkowania.

3. Ryzyko dla dzieci

- Małe elementy mogą stanowić zagrożenie zadławieniem; nie pozostawiać instrumentu ani akcesoriów w zasięgu małych dzieci bez nadzoru.
- Należy upewnić się, że dziecko rozumie podstawowe zasady bezpiecznego trzymania pałeczek i zachowania odległości od twarzy oraz oczu.
- W przypadku zabawy przez dzieci wskazane jest korzystanie w obecności osoby dorosłej, zwłaszcza na początku nauki.

4. Bezpieczeństwo mechaniczne i kontakt z powierzchnią metalową

- Powierzchnia metalowa może mieć twarde krawędzie; nie dotykać jej gwałtownie ani nie przeciągać po niej dłonią.
- Po upadku instrumentu należy sprawdzić, czy nie powstały ostre zadziory lub luźne części.
- Nie używać instrumentu jako przedmiotu do stukania, podpierania, rzucania lub noszenia ciężkich rzeczy.

5. Transport i przechowywanie

- Do przenoszenia używać etui, aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń oraz kontaktu z ostrymi elementami.
- Podczas transportu upewnić się, że instrument jest stabilnie umieszczony w etui i nie przesuwa się wewnątrz.

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie zostawiać instrumentu na niestabilnych powierzchniach, z których mógłby spaść.

6. Warunki otoczenia

- Używać w czystym, suchym i dobrze oświetlonym miejscu.
- Unikać użytkowania na śliskiej powierzchni lub w pobliżu krawędzi stołu.
- Nie wystawiać instrumentu na działanie deszczu, wilgoci ani skrajnych temperatur.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Przed ponownym użyciem upewnić się, że instrument jest całkowicie suchy.
- Regularnie sprawdzać, czy mocowania i elementy zestawu pozostają stabilne.

8. Postępowanie w razie uszkodzenia lub awarii

- Jeżeli instrument ulegnie uszkodzeniu, natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać elementów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.
- Uszkodzone pałeczki lub elementy wymienić na sprawne, odpowiednie do tego typu instrumentu.

9. Ostrzeżenia końcowe

- Nie wkładać żadnych części instrumentu do ust.
- Nie używać instrumentu w pobliżu twarzy lub uszu innych osób.
- W razie nietypowego dźwięku, luźnych elementów lub zauważalnego pogorszenia stanu technicznego zaprzestać korzystania z produktu.