

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchych warunkach i pod nadzorem osoby dorosłej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą, wilgocią, deszczem ani mokrymi powierzchniami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, ma pękniętą obudowę, uszkodzony przewód lub nieprawidłowo działa.

2. Miejsce użytkowania

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i niepalnej powierzchni.
- Zachowaj odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, świec, materiałów łatwopalnych ani zasłon.
- Unikaj ustawiania urządzenia w miejscach narażonych na uderzenia, przewrócenie lub przypadkowe zalanie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z wymaganiami urządzenia.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodu mokrymi rękami.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od zasilania — chwytaj wyłącznie za wtyczkę.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem, uzupełnianiem płynu lub w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu.

4. Bezpieczna eksploatacja

- Przed uruchomieniem upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie i nie ma przeszkód wokół wylotu.
- Nie wkładaj palców, narzędzi ani żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia lub w pobliże wentylatora.
- Nie zasłaniaj wylotu baniek podczas pracy.
- Nie kieruj urządzenia bezpośrednio na twarz, oczy ani skórę osób znajdujących się w pobliżu.
- W przypadku długotrwałej pracy kontroluj temperaturę obudowy i przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa.

5. Płyn do baniek

- Używaj wyłącznie odpowiedniego płynu przeznaczanego do wytwornic baniek.
- Nie stosuj płynów łatwopalnych, żrących, oleistych ani nieprzeznaczonych do tego typu urządzeń.
- Unikaj kontaktu płynu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyj dużą ilością czystej wody.
- Natychmiast wytrzyj rozlany płyn, aby zapobiec poślizgnięciu się lub uszkodzeniu powierzchni.
- Nie spożywaj płynu i przechowuj go poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.

6. Bezpieczeństwo podczas imprez i w pobliżu osób

- Używaj urządzenia w miejscu dobrze wentylowanym, z uwzględnieniem warunków panujących w pomieszczeniu.
- Zapewnij, aby podłoga wokół urządzenia nie była śliska.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie bańki mogą stanowić zagrożenie dla ruchu osób lub sprzętu.
- Nie dopuszczaj do kontaktu baniek z urządzeniami elektrycznymi, podestami, schodami lub innymi powierzchniami, na których śliskość mogłaby spowodować upadek.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie usuwaj resztki płynu i zanieczyszczenia zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik i przechowuj je w suchym miejscu.

8. Transport i przechowywanie

- Przenoś urządzenie ostrożnie, trzymając je za przeznaczony do tego uchwyt lub stabilną część obudowy.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami i upadkiem.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego słońca, wilgoci i kurzu.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeśli zauważysz dym, zapach spalenizny, nietypowe dźwięki lub nadmierne nagrzewanie, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Nie używaj ponownie urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku kontaktu z elementami elektrycznymi lub poważnej awarii nie podejmuj samodzielnych napraw.

10. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Przekaż je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Przestrzeganie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń, pożaru, porażenia prądem oraz uszkodzenia urządzenia i otoczenia.

✓AUC134X

134

AUDIBAX



ITEM NO BUBBLE 40

VOLT:

QTY: PCS

N.W.: KGS

G.W.: KGS

MEAS: 41X23X25.5CM

Audimax) Bubble 40
10223643
7427244398220
CE ♻️

AUDIMAX)



Se recomienda transportar en vertical el producto y con el depósito de consumible vacío. No hacerlo provocará fallos no cubiertos en la garantía por mala manipulación.
It is recommended to transport the product vertically and with the consumable tank empty. Failure to do so will cause problems not covered by the warranty due to mishandling.

AUDIOBAX



AUDIBAX



ITEM NO:	40
VOLT:	BUBBLE V
QTY:	PCS
N. W. :	KGS
G. W. :	KGS
MEAS:	41X23X25.5CM

AUDIBAX 