

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania płyty indukcyjnej do zabudowy (2 pola, 3300 W)

Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe wymagania dotyczące bezpiecznego montażu, użytkowania, czyszczenia i konserwacji dwupolowej płyty indukcyjnej do zabudowy, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (GPSR). Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całość zaleceń i zachować je na przyszłość.

1. Przeznaczenie i ogólne zasady bezpieczeństwa

- Płyta indukcyjna jest przeznaczona wyłącznie do **przygotowywania potraw w warunkach domowych, w pomieszczeniach zamkniętych**.
 - Urządzenie może być używane wyłącznie jako **zabudowane w blacie**, zgodnie z wymaganymi wymiarami montażu. Nie używać jako płyty wolnostojącej na niestabilnych powierzchniach.
 - **Nie wolno** używać płyty do celów innych niż gotowanie (np. do ogrzewania pomieszczeń, suszenia tkanin, podgrzewania przedmiotów nieprzeznaczonych do kontaktu z żywnością).
 - Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją i rozumieją związane z nim zagrożenia.
 - **Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą obsługiwać płyty**. Starsze dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem dorosłych.
 - Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z płyty jedynie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu i zrozumieniu ryzyka.
-

2. Zagrożenia związane z elektrycznością

2.1. Podłączenie elektryczne

- Płytę należy podłączyć wyłącznie do **prawidłowo zainstalowanej sieci 230–240 V AC** (zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej) z przewodem ochronnym (uziemiaenie).
- **Wszelkie prace instalacyjne i podłączenie elektryczne** powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami krajowymi.
- Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników do zasilania płyty. Podłączać bezpośrednio do odpowiednio zabezpieczonego obwodu.
- Nie podłączać ani nie odłączać płyty mokrymi rękami oraz nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego, gdy są wilgotne.

2.2. Przewód zasilający

- Nie dopuścić do uszkodzenia przewodu zasilającego (zgniecenia, ściśnięcia przez meble, kontaktu z ostrymi krawędziami lub gorącymi powierzchniami).
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, **należy natychmiast wyłączyć urządzenie z sieci i zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu serwisowi**.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać ani modyfikować przewodu zasilającego.

2.3. Ochrona przed porażeniem prądem

- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, szklana płyta lub elementy sterujące są pęknięte, silnie wyszczerbione lub widać wewnętrzne elementy – istnieje ryzyko porażenia prądem i przeciążenia.
 - W razie przedostania się cieczy do wnętrza płyty (np. przy intensywnym zalaniu) **natychmiast wyłączyć zasilanie** (wyjąć wtyczkę lub wyłączyć bezpiecznik) i nie używać do czasu sprawdzenia przez serwis.
 - Nie dokonywać samodzielnie żadnych przeróbek elektrycznych ani mechanicznych (np. zdejmowanie obudowy dolnej, modyfikacja wentylatora, zmiana okablowania).
-

3. Zagrożenia związane z wysoką temperaturą i ogniem

3.1. Temperatury powierzchni

- Choć płyta indukcyjna nagrzewa głównie dno naczynia, **szkło wokół strefy gotowania oraz sama strefa mogą osiągać wysoką temperaturę**. Nie dotykać gorących pól grzejnych.
- Po zakończeniu gotowania zwracać uwagę na **wskazanie ciepła resztkowego „H”**. Nie dotykać ani nie kłaść na tym miejscu łatwopalnych przedmiotów, dopóki oznaczenie nie zgaśnie.
- Nie przechowywać nad płytą ani na niej przedmiotów wrażliwych na ciepło (np. folii, plastikowych naczyń, aerozoli, detergentów) mogących się stopić lub zapalić.

3.2. Ryzyko pożaru

- **Nigdy nie pozostawiać gotowania bez nadzoru**, zwłaszcza przy wysokich poziomach mocy, funkcji Boost i podczas smażenia w głębokim tłuszczu.
- Nie przegrzewać oleju ani tłuszczu. Tłuszcz może się zapalić. Jeśli dojdzie do zapłonu:
 - **nie gasić wodą**,
 - wyłączyć płytę, jeśli jest to bezpieczne,
 - przykryć garnek/patelnię pokrywką lub kocem gaśniczym,
 - wezwać pomoc, jeśli pożar jest niekontrolowany.
- Nie używać pustych naczyń na włączonym polu grzejnym. Grozi to ich przegrzaniem i pęknięciem oraz ryzykiem pożaru.
- Usuwać z płyty wszelkie papierowe ręczniki, serwetki, ściereczki, opakowania oraz inne łatwopalne przedmioty przed włączeniem pól grzejnych.

3.3. Uszkodzenie szklanej powierzchni

- Nie kłaść na płycie ciężkich przedmiotów i nie uderzać w szkło twardymi przedmiotami (ryzyko pęknięcia).
 - W przypadku **pęknięcia, wyszczerbienia lub poważnego zarysowania szkła** natychmiast wyłączyć płytę i odłączyć od zasilania. Nie dotykać uszkodzonego miejsca i nie korzystać z urządzenia do czasu naprawy.
-

4. Bezpieczeństwo użytkowania pól indukcyjnych

4.1. Naczynia do gotowania

- Stosować wyłącznie **naczynia z ferromagnetycznym dnem** o średnicy odpowiedniej do pól (ok. 12–26 cm). Odpowiednie są m.in. niektóre typy stali, żeliwo, żelazo emaliowane, niektóre garnki aluminiowe z dnem ferromagnetycznym.

- Aby sprawdzić, czy naczynie jest odpowiednie, można **przyłożyć mały magnes** do jego dna. Jeśli magnes się przyciąga, naczynie jest z reguły odpowiednie.
- Nie wszystkie rodzaje stali nierdzewnej nadają się do indukcji (np. niektóre gatunki oznaczane jako SUS304 lub SUS316 nie są magnetyczne).
- Zapewnić, aby dno naczyń było **płaskie, stabilne i czyste**. Zdeformowane lub zabrudzone dno może powodować przegrzewanie lokalne, hałas i gorszą efektywność.
- Nie używać naczyń o średnicy znacznie mniejszej niż strefa gotowania przy maksymalnej mocy – może to prowadzić do niewłaściwego wykrycia naczynia lub przegrzewania.

4.2. Ustawianie mocy i funkcja Boost

- Płyta posiada **9 poziomów mocy** oraz funkcję zwiększonej mocy (Boost) dla szybkiego podgrzewania.
- Stosować **tylko tak wysoki poziom mocy, jaki jest potrzebny** do danego procesu gotowania. Nadmierne ustawienie mocy grozi przegrzaniem potrawy, naczynia oraz szkła.
- Funkcję Boost stosować jedynie krótkotrwale, pod stałym nadzorem i z użyciem odpowiednich naczyń.

4.3. Sterowanie dotykowe

- Panel dotykowy należy obsługiwać suchymi palcami. Mokre ręce oraz rozlane płyny mogą spowodować błędne działanie lub przypadkowe włączenie.
- Nie stawiać gorących naczyń bezpośrednio na panelu sterowania.
- Unikać przykrywania panelu sterowania materiałami izolującymi (ściereczki, folie, pokrywy) podczas pracy płyty.

5. Zabezpieczenia urządzenia i ich bezpieczne używanie

5.1. Blokada przed dziećmi

- Płyta jest wyposażona w **funkcję blokady przed dziećmi**, uniemożliwiającą przypadkowe włączenie lub zmianę ustawień.
- Po zakończeniu gotowania zaleca się aktywować blokadę, aby ograniczyć ryzyko niekontrolowanego uruchomienia przez dzieci.

5.2. Minutnik (1–99 minut)

- Minutnik umożliwia automatyczne wyłączenie wybranego pola po upływie ustawionego czasu (1–99 minut).
- Ustawienie minutnika **nie zastępuje obowiązku nadzoru** nad gotowaniem – nadal należy okresowo sprawdzać stan potrawy.
- Po zakończeniu odliczania pole grzejne może się wyłączyć automatycznie, jednak powierzchnia pozostaje gorąca, dopóki widoczny jest wskaźnik „H”.

5.3. Ochrona przed przegrzaniem i wentylacja

- Płyta posiada wbudowany **system ochrony przed przegrzaniem** oraz wentylator chłodzący.
- Wloty i wyloty powietrza nie mogą być zakryte. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wentylacyjną w zabudowie (otwory wentylacyjne, niezasłonięta przestrzeń pod płytą).

- Wentylator może pracować jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu pól grzejnych – jest to zjawisko normalne. Nie odłączać urządzenia z sieci wyłącznie z tego powodu.
-

6. Bezpieczny montaż i warunki otoczenia

6.1. Wymagania dotyczące zabudowy

- Przed montażem należy sprawdzić wymiary wycięcia w blacie i zalecane odstępy od ścian, tylnego panelu i innych urządzeń.
- Blat i meble muszą być **odporne na temperaturę** generowaną przez płytę oraz spełniać wymagania dotyczące nośności (co najmniej masa urządzenia plus ciężar naczyń).
- Nie instalować płyty nad urządzeniami generującymi wysoką temperaturę lub parę, jeśli producent takich urządzeń tego nie dopuszcza (np. niektóre piekarniki bez odpowiedniej izolacji, grille, nagrzewnice).
- Nie montować płyty na zewnątrz, w miejscach wilgotnych, narażonych na deszcz, krople wody lub skrajne temperatury otoczenia.

6.2. Otwory wentylacyjne

- Zapewnić wymaganą przestrzeń powietrzną wokół urządzenia, w szczególności pod płytą i z tyłu szafki, zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi.
 - Nie blokować otworów wentylacyjnych i nie przechowywać bezpośrednio pod płytą materiałów łatwopalnych (np. środków czystości w aerozolu, ręczników papierowych).
-

7. Osoby z rozrusznikiem serca i innymi implantami medycznymi

- Pola indukcyjne wytwarzają **zmiennne pole elektromagnetyczne**. Osoby z rozrusznikami serca, implantami kardiologicznymi lub innymi wrażliwymi implantami medycznymi powinny skonsultować się z lekarzem lub producentem implantu przed użyciem płyty.
 - Takie osoby powinny zachować odpowiednią odległość od czynnych pól grzejnych i unikać długotrwałego przebywania bezpośrednio nad nimi.
-

8. Bezpieczne użytkowanie przez dzieci

- Dzieci należy zawsze nadzorować w pobliżu płyty, zarówno podczas gotowania, jak i po jego zakończeniu, aż do zniknięcia wskazania ciepła resztkowego.
 - Nie wolno pozwalać dzieciom wspinać się na meble, blat ani opierać się o płytę.
 - Nie przechowywać atrakcyjnych dla dzieci przedmiotów (słodycze, zabawki) w szafkach i na półkach znajdujących się bezpośrednio nad płytą.
 - Zaleca się korzystanie z **blokad przed dziećmi** za każdym razem po zakończeniu pracy.
-

9. Czyszczenie i konserwacja – środki ostrożności

9.1. Przygotowanie do czyszczenia

- Przed czyszczeniem należy **wyłączyć wszystkie pola grzejne** i odłączyć urządzenie od zasilania (wyjąć wtyczkę lub wyłączyć odpowiedni bezpiecznik).
- Odczekać do całkowitego ostygnięcia szkła (zniknięcie wskaźnika „H”).

9.2. Środki i narzędzia czyszczące

- Do czyszczenia stosować **miękką wilgotną ściereczkę**, delikatny płyn do mycia naczyń lub specjalne środki do płyt ceramicznych / indukcyjnych.
- Nie używać ostrych narzędzi (noże, skrobaki metalowe), wełny stalowej, agresywnych środków żrących, sprayów do piekarników ani środków zawierających chlor lub rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić szkło i elementy plastikowe.
- Rozlane słodkie płyny, pokarmy zawierające cukier, plastiki lub folie, które stopiły się na gorącej płycie, należy usunąć **jak najszybciej po wyłączeniu pola**, przy użyciu odpowiedniego skrobaka do szkła ceramicznego – zachować szczególną ostrożność i stosować rękawice ochronne.

9.3. Konserwacja i przeglądy

- Regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego, szklanej powierzchni oraz panelu sterowania.
- W przypadku zauważenia nietypowych dźwięków, zapachów, iskier, dymu lub nierównomiernej pracy płyty – **natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania** i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
- Nie otwierać obudowy urządzenia i nie wykonywać samodzielnych napraw – elementy wewnętrzne mogą nosić niebezpieczne napięcie nawet po odłączeniu od sieci.

10. Bezpieczne korzystanie z funkcji czasowych i kilku pól jednocześnie

- Podczas równoczesnego używania obu pól grzejnych zwracać uwagę na **rozmieszczenie naczyń**, aby nie nachodziły na panel sterowania.
- Przy ustawieniu długiego czasu pracy z użyciem minutnika regularnie kontrolować stan potrawy oraz ilość płynu w naczyniu, aby uniknąć kipienia i zalania płyty.
- W razie większego rozlania (np. zupa, woda, mleko) **zmniejszyć moc lub wyłączyć pole** i możliwie szybko wytrzeć ciecz po ostygnięciu płyty.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Zapach spalenizny, dym, płomienie:**
 - natychmiast wyłączyć pola grzejne i, jeśli to bezpieczne, odłączyć urządzenie od zasilania,
 - nie polewać palącego się tłuszczu wodą,
 - w razie potrzeby użyć gaśnicy odpowiedniej do pożarów tłuszczu lub koca gaśniczego,
 - wezwać służby ratunkowe, jeśli pożaru nie można szybko opanować.
- **Podejrzenie porażenia prądem:**
 - nie dotykać osoby porażonej, dopóki urządzenie nie zostanie odłączone od zasilania (bezpiecznik główny),
 - natychmiast wezwać pomoc medyczną.
- **Uszkodzenie szkła, głośnie trzaski, nietypowe zachowanie:**
 - natychmiast wyłączyć wszystkie pola,
 - odłączyć urządzenie od zasilania,
 - nie korzystać z płyty do czasu sprawdzenia przez serwis.

12. Utylizacja i koniec eksploatacji

- Po zakończeniu okresu użytkowania płyta nie powinna być wyrzucana wraz z odpadami komunalnymi.
 - Urządzenie należy przekazać do **wyspecjalizowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego**, zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Przed przekazaniem do utylizacji urządzenie należy odłączyć od zasilania i w razie potrzeby zlecić demontaż osobie uprawnionej.
-

13. Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa

- Zawsze używać płyty zgodnie z jej przeznaczeniem – wyłącznie do gotowania w warunkach domowych.
- Nie pozostawiać pracujących pól grzejnych bez nadzoru.
- Używać wyłącznie odpowiednich, ferromagnetycznych naczyń o właściwej średnicy.
- Chronić dzieci przed dostępem do urządzenia i korzystać z blokady przed dziećmi.
- Nie używać płyty, jeśli jest uszkodzona (szkło, obudowa, przewód zasilający, panel sterowania).
- Wszelkie naprawy i prace instalacyjne powierzać wykwalifikowanemu personelowi.
- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać na ostygnięcie pól grzejnych.

☐ US
☐ CA

KICHPOWER

HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU



Manufacturer:
ZHONGSHAN FANSHENG ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD
4/F NO 10 BUILDING,NO 268,DONGFU 3RD ROAD SUICHENG VILLAGE,
DONGFENG TOWN,ZHONGSHAN CITY,GUANGDONG,CHINA



Induction Cooker
FS-IRC119F

KICHPOWER

HANDLE WITH CARE

FRAGILE

THANK YOU



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Address: CASTELLANA9144,28046 Madrid
Email: compliance.gavimosa@outlook.com
ContactPerson:JorgeWilson

Corporation:
Foshan Fanyin Household Technology Co., Ltd.
No. 6, Keyuan 3rd Rd., Ronggui St., Shunde Dist.,
5th, 11/F, West Bldg., Block E, Foshan, Guangdong 528305



Induction Cooker
FS-IRC119F

HANDLE WITH CARE

FRAGILE

THANK YOU

Induction Cooker

Model Name	FS-IRC119F
Rated Voltage	AC 220-240V~, 50/60Hz, 3300W
Gross Weight	5 KG
Packing Size	610x385x120mm
SKU Number	FYIH02
Serial Number	FYIH022024060092

HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU

Induction Cooker

Model Name	FS-IRC119F
Rated Voltage	AC 220-240V~, 50/60Hz, 3300W
Gross Weight	5 KG
Packing Size	610x385x120mm
SKU Number	FYIH02
Serial Number	FYIH022024060092

MADE IN CHINA



MADE IN CHINA

