

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: kontroler USB MIDI z padami do współpracy z komputerem i oprogramowaniem muzycznym.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony do sterowania oprogramowaniem muzycznym w warunkach domowych, studyjnych lub scenicznych o niskim ryzyku.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jako elektroniczny kontroler podłączany przez USB do kompatybilnego komputera lub urządzenia.
- Nie używać produktu do celów innych niż sterowanie dźwiękiem, sekwencjami lub funkcjami zgodnego oprogramowania.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie, przewód USB i złącza nie są uszkodzone.
- Nie używać produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, port USB jest poluzowany albo przewód ma przetarcia, deformacje lub uszkodzoną izolację.
- Produkt należy ustawiać na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nie stawiać urządzenia w miejscach narażonych na drgania, upadek, uderzenia lub nacisk ciężkich przedmiotów.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Wewnątrz produktu nie ma części przeznaczonych do samodzielnej obsługi przez użytkownika.
- Odłączyć urządzenie od portu USB przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie zasilania dostarczanego przez sprawny i zgodny port USB.
- Nie podłączać produktu do uszkodzonych portów, niestabilnych koncentratorów USB lub prowizorycznych adapterów niskiej jakości.
- Podczas podłączania i odłączania chwycić za wtyk, a nie za przewód.
- Nie zginać nadmiernie przewodu USB i nie prowadzić go w sposób powodujący naprężenia przy złączu.
- Nie używać urządzenia mokrymi rękami.
- Chronić produkt przed zalaniem, wilgocią, kondensacją pary wodnej i kontaktem z cieczami.
- W razie przedostania się cieczy natychmiast odłączyć urządzenie od USB i nie używać go do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.
- Nie umieszczać na urządzeniu naczyń z cieczą, świec ani innych źródeł ognia.

4. Warunki użytkowania i otoczenie

- Użytkować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, nadmiernego kurzu, wysokiej wilgotności oraz skrajnych temperatur.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu grzejników, pieców, wzmacniaczy o wysokiej emisji ciepła ani innych źródeł ciepła.

- Zapewnić odpowiednią wentylację wokół urządzenia i podłączonego komputera.
- Nie przykrywać urządzenia materiałami ograniczającymi odprowadzanie ciepła.
- Po przeniesieniu produktu z chłodnego do ciepłego pomieszczenia odczekać, aż osiągnie temperaturę otoczenia, aby uniknąć kondensacji.

5. Bezpieczne podłączanie i użytkowanie z komputerem

- Przed użyciem upewnić się, że komputer i system operacyjny są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Stawiać produkt tak, aby nie blokował dostępu do portów, klawiatury i elementów wentylacyjnych komputera.
- Przewody prowadzić w sposób minimalizujący ryzyko potknięcia, szarpnięcia lub przypadkowego wyrwania złącza.
- Nie ciągnąć urządzenia za przewód podczas przemieszczania.
- W przypadku niestabilnej pracy, zaniku zasilania z USB lub częstego rozłączania należy odłączyć urządzenie i sprawdzić przewód oraz port.

6. Ochrona słuchu

- Podczas pracy z oprogramowaniem muzycznym, słuchawkami, monitorami studyjnymi lub wzmacniaczami zawsze rozpoczynać od niskiego poziomu głośności.
- Unikać długotrwałego odsłuchu przy wysokim poziomie głośności, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Nagłe skoki poziomu dźwięku mogą wystąpić przy zmianie presetów, routingu, interfejsu audio lub konfiguracji oprogramowania; przed takimi operacjami zmniejszyć głośność.
- Jeżeli wystąpi dzwonięcie w uszach, dyskomfort lub przytłumienie słuchu, natychmiast przerwać odsłuch i ograniczyć poziom głośności.

7. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Produkt nie jest zabawką.
- Przechowywać urządzenie, przewody i elementy opakowania poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od portu USB.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, środków żrących ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do padów, przycisków, wyświetlaczy i złączy.

9. Transport i przechowywanie

- Podczas transportu chronić urządzenie przed uderzeniami, naciskiem i wibracjami.
- Do przenoszenia używać odpowiednio dopasowanego pokrowca lub opakowania ochronnego.
- Nie przechowywać produktu w miejscach wilgotnych, silnie zapyłonych lub narażonych na skrajne temperatury.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu podczas przechowywania.

10. Sytuacje wymagające natychmiastowego odłączenia urządzenia

- Odłączyć produkt natychmiast, jeśli pojawi się zapach spalenizny, dym, nadmierne nagrzewanie, nietypowe dźwięki lub niestabilne działanie.
- Odłączyć produkt, jeśli został zalany lub narażony na intensywną wilgoć.
- Nie używać ponownie urządzenia do czasu jego sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.

11. Informacje dotyczące bezpiecznej utylizacji

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Opakowanie należy segregować zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

12. Ostrzeżenia końcowe

- Używanie produktu niezgodnie z niniejszymi instrukcjami może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń.
- W przypadku wątpliwości dotyczących instalacji, kompatybilności lub bezpiecznego użytkowania należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.