

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowego kontrolera do gier

1. Przeznaczenie produktu

- Kontroler jest przeznaczony do sterowania grami wideo na zgodnych urządzeniach (konsola, komputer, urządzenia mobilne).
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używać w środowiskach przemysłowych, wilgotnych, o wysokiej temperaturze, w pobliżu źródeł ognia ani w pojazdach w ruchu (poza pasażerami korzystającymi z urządzenia w sposób niezakłócający bezpieczeństwa jazdy).

2. Grupa docelowa i nadzór

- Produkt nie jest zabawką.
- Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia ze względu na obecność małych elementów oraz ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Dzieci i nastolatki powinni korzystać z kontrolera wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która zapoznała się z niniejszą instrukcją.
- Osoby z ograniczeniami sensorycznymi, ruchowymi lub poznawczymi powinny użytkować produkt wyłącznie po konsultacji z opiekunem lub specjalistą i przy odpowiednim nadzorze.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Używać produktu wyłącznie w sposób opisany w instrukcji i zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie modyfikować, nie rozkręcać ani nie przerabiać urządzenia ani przewodów. Wszelkie modyfikacje mogą spowodować ryzyko porażenia prądem, pożaru, urazu fizycznego lub utratę zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.
- Nie używać produktu, jeśli nosi widoczne ślady uszkodzeń (pęknięcia obudowy, luźne elementy, przegrzanie, uszkodzone złącza, zapach spalenizny).
- Chronić produkt przed upadkiem z wysokości, silnymi wstrząsami, zgniataniem oraz naciskiem ciężkich przedmiotów.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Używać wyłącznie oryginalnego lub równoważnego, zgodnego przewodu USB-C oraz zasilaczy spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa w UE.
- Przed podłączeniem upewnić się, że parametry elektryczne zasilacza są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Nie ładować w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. papier, tkaniny, pościel). Umieścić kontroler podczas ładowania na stabilnej, twardej, niepalnej powierzchni z dobrą wentylacją.
- Nie przykrywać kontrolera ani przewodu podczas ładowania (np. kocem, poduszką, ubraniem).
- Nie dotykać wtyczek i portów mokrymi dłońmi oraz nie używać urządzenia w stanie mokrym lub zawilgoconym.
- Nie używać uszkodzonego przewodu ani zasilacza (przetarte lub popękane izolacje, wygięte wtyki, luźne złącza).

- Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki ciągnąc za sam przewód; zawsze chwycić za wtyk.
- Jeżeli podczas ładowania urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach spalenizny lub występują nietypowe odgłosy, natychmiast odłączyć od zasilania i zaprzestać użytkowania.

5. Bezpieczeństwo baterii (ogniwo akumulatorowe wewnątrz)

- W kontrolerze może znajdować się wbudowany akumulator. Akumulatora nie wolno wyjmować, otwierać ani uszkadzać.
- Nie wystawiać kontrolera na działanie wysokiej temperatury (np. bezpośrednie słońce za szybą samochodu, w pobliżu kaloryferów, piecyków, ognia, kuchenek).
- Nie wrzucać produktu do ognia, nie spalać oraz nie zanurzać w wodzie.
- Nie zgniatać, nie przekłuwać, nie uderzać mocno produktem – może to spowodować uszkodzenie akumulatora, wyciek, przegrzanie, pożar lub wybuch.
- W przypadku oznak wycieku elektrolitu (zapach chemiczny, mokre plamy, odbarwienia), natychmiast przerwać użytkowanie. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu spłukać obficie wodą i skonsultować się z lekarzem.
- Nie pozostawiać kontrolera w trybie ładowania bez nadzoru przez długi czas. Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód.
- Produkt oraz wbudowaną baterię utylizować wyłącznie w punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub baterii, zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. Użytkowanie i ergonomia

- Podczas gry zachowywać bezpieczną odległość od innych osób, przedmiotów i ekranu, aby uniknąć kolizji i uszkodzeń podczas gwałtownych ruchów.
- Trzymać kontroler pewnie w dłoniach, nie rzucać nim i nie wykonywać gwałtownych ruchów mogących spowodować uraz nadgarstków lub palców.
- Regularnie robić przerwy (co 30–60 minut), aby zmniejszyć ryzyko zmęczenia mięśni, nadgarstków, stawów i oczu.
- Jeśli podczas korzystania pojawi się ból dłoni, nadgarstków, ramion, karku, oczu, ból głowy, zawroty głowy, mrowienie lub drętwienie – natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- Osoby ze skłonnością do napadów padaczkowych związanych z bodźcami świetlnymi (np. migające obrazy) powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z gier wideo.
- Ustaw pozycję siedzącą w sposób ergonomiczny: plecy oparte, stopy płasko na podłodze, nadgarstki w pozycji neutralnej, ekran na wysokości oczu.

7. Ryzyko związane ze zjawiskami w grach (światło, dźwięk, treści)

- Niektóre gry mogą zawierać migające światła, szybko zmieniające się obrazy oraz intensywne efekty dźwiękowe, które mogą wywoływać dyskomfort, nudności, bóle głowy lub w rzadkich przypadkach napady padaczkowe.
- Zmniejszyć jasność ekranu oraz poziom głośności do komfortowego poziomu.
- Utrzymywać odpowiednią odległość od ekranu zgodnie z zaleceniami producenta ekranu lub konsoli.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia widzenia) natychmiast przerwać grę i odpocząć.

8. Korzystanie z połączenia bezprzewodowego (Bluetooth / Xbox Wireless)

- Przed użyciem funkcji bezprzewodowych zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z pasma radiowego.
- Nie używać funkcji bezprzewodowych w miejscach, w których jest to zabronione lub może powodować zakłócenia (np. niektóre obszary szpitali, samoloty, w pobliżu aparatury medycznej).
- Jeżeli użytkownik ma wszczepiony implant medyczny (np. rozrusznik serca), powinien skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z urządzeń bezprzewodowych.
- W celu ograniczenia możliwych zakłóceń radiowych nie umieszczać kontrolera bezpośrednio na wrażliwych urządzeniach elektronicznych (np. sprzęt medyczny, aparatura pomiarowa).

9. Ochrona przewodów i złączy

- Nie zginać przewodu USB-C pod ostrym kątem, nie przytrząsować go drzwiami oraz nie prowadzić pod ciężkimi meblami.
- Chronić port USB-C w kontrolerze przed zanieczyszczeniami (kurz, płyny, drobne cząstki). Nie wkładać do portu żadnych przedmiotów oprócz właściwej wtyczki.
- Odłączać przewód od kontrolera i zasilacza, gdy nie jest używany.

10. Ochrona przed czynnikami środowiskowymi

- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, śniegu, mgły, wysokiej wilgotności, rozlanych napojów ani innych cieczy.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub brudnymi rękami.
- Chronić produkt przed pyłem, piaskiem, ekstremalnymi temperaturami i nagłymi zmianami temperatury (kondensacja pary wodnej).
- Jeśli kontroler zostanie przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia, odczekać, aż osiągnie temperaturę otoczenia i potencjalna wilgoć odparuje, zanim zostanie podłączony lub włączony.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć kontroler od zasilania i wszystkich urządzeń.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani sprayów bezpośrednio na urządzenie.
- Nie dopuścić do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia (np. przez przyciski, porty, szczeliny).
- Regularnie usuwać kurz z powierzchni kontrolera oraz z okolic przycisków i drążków, aby zapewnić prawidłowe działanie mechanizmów.

12. Przechowywanie i transport

- Przechowywać kontroler w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozostawiać urządzenia na krawędziach stołów czy półek, skąd może spaść.
- Podczas transportu chronić produkt przed wstrząsami i uderzeniami, np. poprzez umieszczenie w odpowiednim etui lub opakowaniu.
- Unikać pozostawiania kontrolera w samochodzie w upalne lub bardzo mroźne dni.

13. Małe elementy i ryzyko zadławienia

- Niektóre części kontrolera (np. wymienne elementy, przyciski, drążki) mogą stanowić małe elementy.
- Trzymać wszystkie małe elementy oraz sam kontroler z dala od dzieci poniżej 3. roku życia.
- W przypadku połknięcia jakiegokolwiek elementu niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym.

14. Kompatybilność i podłączanie do innych urządzeń

- Podłączać kontroler wyłącznie do urządzeń, z którymi jest kompatybilny, zgodnie z dokumentacją producenta.
- Nie wymuszać wtyczek w portach. Jeśli wtyczka nie pasuje, sprawdzić jej orientację i typ złącza.
- Unikać jednoczesnego podłączania lub odłączania wielu urządzeń, jeśli może to spowodować przeciążenie portów lub zasilacza.

15. Postępowanie w razie usterek lub nietypowego działania

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, nie podejmować prób samodzielnej naprawy poprzez otwieranie obudowy lub wymianę elementów wewnętrznych.
- Odłączyć kontroler od wszystkich źródeł zasilania i urządzeń, jeśli występują:
 - nietypowe dźwięki (trzaski, piski),
 - nadmierne nagrzewanie się obudowy,
 - zapach spalenizny lub dym,
 - powtarzające się restarty lub zawieszanie,
 - widoczne uszkodzenia mechaniczne.
- Do czasu uzyskania oceny przez wykwalifikowany serwis nie używać urządzenia.

16. Ochrona środowiska

- Nie wyrzucać produktu wraz z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Stosować się do lokalnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz symboli umieszczonych na produkcie i opakowaniu.

17. Ważne ostrzeżenia podsumowujące

- **NIE OTWIERAĆ** urządzenia, nie demontować i nie modyfikować jego części.
- **NIE NARAŻAĆ** na wodę, inną ciecz, deszcz, wysoką wilgotność ani ekstremalne temperatury.
- **NIE UŻYWAĆ USZKODZONEGO** urządzenia, przewodu ani zasilacza.
- **NIE POZOSTAWIAĆ** małych części w zasięgu małych dzieci.
- W **PRZYPADKU** jakichkolwiek objawów przegrzania, dymu, wycieku, silnego zapachu lub nietypowego działania – **NATYCHMIAST ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE** i zaprzestać użytkowania.