



Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania graficznego monitora piórkowego Kamvas Pro 19 4K

1. Przeznaczenie i ogólne zasady

- Produkt jest monitorem graficznym z ekranem dotykowym i piórem cyfrowym, przeznaczonym do rysunku, projektowania graficznego oraz pokrewnych zastosowań.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w środowisku biurowym lub domowym, przez osoby zapoznane z niniejszą instrukcją.
- Nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych, przemysłowych o podwyższonym ryzyku, systemów bezpieczeństwa ani jako element urządzeń podtrzymujących życie.
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Urządzenie może być obsługiwane przez osoby dorosłe oraz młodzież, która rozumie zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu elektrycznego.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej, poznawczej lub bez odpowiedniego doświadczenia mogą korzystać z produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie zezwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem, przewodami, piórem ani zasilaczem.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie oryginalnego lub kompatybilnego zasilacza GaN o parametrach wskazanych przez producenta oraz odpowiedniego przewodu USB-C.
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo uziemionych gniazd sieciowych o właściwym napięciu znamionowym.
- Nie dotykaj wtyczek, gniazd ani przewodów mokrymi dłońmi.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający, zasilacz, wtyczka lub złącza USB-C są uszkodzone, nadmiernie nagrzane, przetarte, stopione lub wykazują oznaki przepalenia.
- Przy podłączaniu lub odłączaniu kabli zawsze trzymaj za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
- Nie obciążaj przewodów, nie przygniataj ich meblami, nie zaginaj pod ostrymi kątami, nie prowadź pod dywanami lub wykładzinami w sposób mogący spowodować ich uszkodzenie.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
- W razie zauważenia dymu, iskier, nietypowego zapachu lub dźwięku natychmiast odłącz zasilanie z gniazda i przerwij użytkowanie.

4. Warunki otoczenia i miejsce instalacji

- Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej, twardej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar oraz zapobiegnie jego przewróceniu.
- Nie umieszczaj monitora na miękkich podłożach (łóżko, sofa, gruba tkanina), które mogłyby zablokować otwory wentylacyjne.
- Utrzymuj odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla wentylacji (minimum kilka centymetrów wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach).
- Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, wysoką temperaturą, mrozem, nagłymi zmianami temperatury oraz wysoką wilgotnością.
- Nie używać w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piecyki, płyty grzewcze) ani w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

- Nie używać na zewnątrz, w łazienkach, pralniach ani w innych miejscach narażonych na działanie wody lub kondensację pary wodnej.

5. Ochrona przed wilgocią i cieczami

- Nie dopuszczaj do zachlapania urządzenia wodą ani innymi płynami.
- Nie umieszczaj na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie otwartych pojemników z cieczami (kubki, szklanki, wazony, termosy).
- Jeśli płyn rozleje się na ekran, obudowę lub w pobliżu złączy, natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz wszystkie przewody i nie używaj go do czasu dokładnego wysuszenia i sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

6. Bezpieczne użytkowanie ekranu i funkcji dotykowej

- Ekran jest wykonany ze szkła – uderzenie, nacisk lub upadek mogą spowodować pęknięcie lub rozbicie.
- Nie naciskaj ekranu nadmierną siłą, nie stawaj na nim, nie siadaj i nie układaj na nim ciężkich przedmiotów.
- Do obsługi ekranu używaj wyłącznie dłoni lub dedykowanego pióra cyfrowego. Nie stosuj ostrych lub twardych przedmiotów (nożyczki, długopisy, klucze itp.).
- W przypadku pęknięcia, rozbicia lub odklejenia szklanej powierzchni przestań korzystać z urządzenia, aby uniknąć skaleczenia odłamkami szkła oraz porażenia prądem.
- Funkcja multi-touch powinna być używana czystymi, suchymi dłońmi, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo higieniczne.

7. Bezpieczeństwo przy korzystaniu z pióra cyfrowego

- Nie rozbieraj pióra PW600/PW600S, nie modyfikuj go ani nie próbuj samodzielnie naprawiać.
- Nie wkładaj pióra do ust, nie gryź go i nie pozwalaj na to dzieciom.
- Nie kieruj pióra w okolice oczu ani nie wykonuj gwałtownych ruchów w pobliżu innych osób.
- Regularnie sprawdzaj stan końcówki pióra; zużytą lub uszkodzoną końcówkę wymień, aby uniknąć zarysowania ekranu.
- Przechowuj pióro w bezpiecznym miejscu, tak aby nie mogło spaść z dużej wysokości lub zostać przypadkowo nadepnięte.

8. Użytkowanie składanego stojaka i mocowania VESA

- Podczas używania zintegrowanego składanego stojaka ustawiaj go ostrożnie, unikając przytrzaśnięcia palców.
- Przed zmianą kąta nachylenia upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie, a przewody nie są naprężone ani przygniecione.
- Do montażu z wykorzystaniem otworów VESA używaj wyłącznie mocowań i uchwytów o odpowiednim udźwigu oraz zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
- Instalację na ścianie lub na ramieniu montażowym powinien przeprowadzać użytkownik posiadający odpowiednie umiejętności techniczne lub wykwalifikowany personel.

9. Bezpieczne podłączanie do komputera i innych urządzeń

- Przed podłączeniem monitora do komputera, zasilacza lub innych urządzeń zapoznaj się z instrukcją tych urządzeń.
- Używaj wyłącznie przewodów USB-C, HDMI i innych kabli sygnałowych o odpowiedniej jakości, bez widocznych uszkodzeń.

- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów, trzymając urządzenie za złącza lub przy użyciu nadmiernej siły.
- Nie stosuj samodzielnych przeróbek kabli, przejściówek ani rozgałęźników, które nie spełniają norm bezpieczeństwa.
- Funkcji odwrotnego ładowania telefonów używaj wyłącznie z urządzeniami zgodnymi ze standardem zasilania PD i przy użyciu właściwych kabli.

10. Ochrona przed przegrzaniem

- Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne, o ile nie występuje nadmierne przegrzewanie, dym lub zapach spalenizny.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i nie przykrywaj urządzenia materiałami utrudniającymi odprowadzanie ciepła.
- Nie używaj urządzenia w temperaturach poza zakresem roboczym określonym przez producenta (unikaj skrajnego zimna i gorąca).
- Jeśli obudowa staje się nieprzyjemnie gorąca w dotyku, przerwij pracę, wyłącz urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć.

11. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Ustaw monitor na wysokości i w odległości odpowiedniej dla wzrostu użytkownika, aby zmniejszyć obciążenie szyi i pleców.
- Dbaj o właściwe oświetlenie stanowiska pracy, unikając odblasków na ekranie.
- Rób regularne przerwy – co 30–60 minut rozejrzyj się, rozciągnij i oderwij wzrok od ekranu, aby zredukować zmęczenie oczu i mięśni.
- Przy korzystaniu z pióra staraj się nie trzymać nadgarstka w jednej, wymuszonej pozycji przez długi czas; wykonuj ćwiczenia rozluźniające dłonie i ramiona.

12. Ochrona przed zakłóceniami i bezpieczeństwo danych

- Urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które mogą tworzyć pole elektromagnetyczne. Nie umieszczaj go bezpośrednio na sprzęcie wrażliwym na zakłócenia (np. niektóre urządzenia medyczne).
- W razie wszczepionych urządzeń medycznych (np. rozrusznik serca) skonsultuj korzystanie z urządzeń elektronicznych z lekarzem.
- Regularnie zapisuj efekty swojej pracy, aby uniknąć utraty danych w razie nagłego wyłączenia zasilania lub awarii.

13. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od komputera i od sieci zasilającej.
- Do ekranu stosuj miękką, czystą, niepylącą ściereczkę (np. z mikrofibry). Nie używaj środków ściernych, proszków, gąbek drapiących ani papieru o szorstkiej strukturze.
- Jeśli to konieczne, lekko zwilż ściereczkę wodą lub specjalnym środkiem do ekranów. Nie nanosź płynu bezpośrednio na ekran ani do szczelin urządzenia.
- Nie używaj rozpuszczalników, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu o wysokim stężeniu ani innych agresywnych środków chemicznych.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów oraz złączy i w razie zauważenia uszkodzeń przerwij użytkowanie.

14. Przerwy w użytkowaniu i przechowywanie

- Jeśli nie planujesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania oraz od komputera.
- Przechowuj produkt w suchym, czystym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od kurzu i bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed transportem użyj opakowania zabezpieczającego przed wstrząsami, aby uniknąć uszkodzenia ekranu i obudowy.
- Przewożąc urządzenie, chroń je przed silnymi wstrząsami, upadkami, uderzeniami i nadmiernymi wibracjami.

15. Uszkodzenia, naprawy i modyfikacje

- Nie otwieraj obudowy, nie ingeruj w wewnętrzne elementy i nie dokonuj żadnych modyfikacji sprzętu.
- Samodzielna naprawa lub przeróbki mogą prowadzić do ryzyka porażenia prądem, pożaru lub trwałego uszkodzenia urządzenia.
- W przypadku jakichkolwiek usterek, widocznych uszkodzeń obudowy, kabli, złączy, nadmiernego nagrzewania lub nietypowego działania przerwij użytkowanie i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

16. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów

- Produkt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne; należy użytkować go w sposób ograniczający ryzyko porażenia prądem, oparzeń, urazów mechanicznych oraz pożaru.
- Spełnianie norm bezpieczeństwa zakłada stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń, instrukcji montażu, użytkowania, czyszczenia i przechowywania zawartych w niniejszym dokumencie.
- Zawsze używaj urządzenia w sposób przewidziany przez producenta i unikaj wszystkich opisanych wyżej niewłaściwych zastosowań.

17. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie zawiera komponenty elektroniczne i nie powinno być wyrzucane do odpadów komunalnych.
- Po zakończeniu okresu użytkowania oddaj produkt oraz jego akcesoria do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.