

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: tablet 10-calowy z systemem Android, akumulatorem litowo-polimerowym, łącznością Wi-Fi i Bluetooth, aparatem oraz głośnikami.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i biurowego, w szczególności do przeglądania treści, komunikacji, nauki i korzystania z aplikacji. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, ekran uszkodzony lub złącza są zdeformowane.
- Urządzenie należy używać na stabilnej, suchej i czystej powierzchni.
- Nie rozbieraj, nie przebijaj, nie zgniataj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Nie korzystaj z produktu podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani obsługi maszyn.
- Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci, jeśli korzystają z niego bez nadzoru osoby dorosłej.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów zasilających o odpowiednich parametrach.
- Podczas ładowania umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie przykrywaj tabletu ani ładowarki podczas ładowania.
- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych kabli, wtyczek ani zasilaczy.
- Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zauważysz nadmierne nagrzewanie, zapach spalenizny, dym lub nietypowe dźwięki.
- Nie dotykaj ładowarki, przewodu ani portu ładowania mokrymi rękami.
- Unikaj ciągnięcia za przewód; odłączaj zasilanie, chwytając za wtyk.

4. Bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt zawiera akumulator litowo-polimerowy. Nie narażaj go na ogień, wysoką temperaturę ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Nie pozostawiaj urządzenia w samochodzie w upalne dni ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie próbuj samodzielnie wymieniać ani otwierać akumulatora.
- Jeśli urządzenie puchnie, przecieka lub nadmiernie się nagrzewa, natychmiast przerwij użytkowanie.
- W przypadku kontaktu wycieku z akumulatora ze skórą lub oczami, przemyj miejsce dużą ilością czystej wody i skonsultuj się z lekarzem.

5. Ochrona przed przegrzaniem

- Podczas długotrwałego użytkowania, ładowania, oglądania wideo lub korzystania z aplikacji urządzenie może się nagrzewać; jest to zjawisko normalne w umiarkowanym zakresie.
- Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia.
- Nie używaj tabletu pod poduszką, kocem ani na miękkich powierzchniach, które utrudniają odprowadzanie ciepła.
- W razie nadmiernego wzrostu temperatury wyłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia przed ponownym użyciem.

6. Bezpieczeństwo użytkowania przez dzieci i osoby wymagające wsparcia

- Produkt nie jest zabawką.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Elementy opakowania należy usunąć poza zasięg dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia.
- Skonfiguruj odpowiednie ustawienia kontroli rodzicielskiej i prywatności, jeśli z urządzenia korzystają dzieci.

7. Bezpieczeństwo ekranu i wzroku

- Nie naciskaj nadmiernie na ekran i nie używaj ostrych przedmiotów do jego obsługi.
- W przypadku pęknięcia ekranu unikaj kontaktu z odłamkami szkła.
- Podczas długiego korzystania rób regularne przerwy, aby zmniejszyć zmęczenie wzroku.
- Dostosuj jasność ekranu do warunków otoczenia i rozważ korzystanie z trybów ograniczających emisję światła niebieskiego.

8. Łączność bezprzewodowa

- Korzystanie z Wi-Fi i Bluetooth może być ograniczone w niektórych miejscach, takich jak szpitale, lotniska lub inne strefy z wymaganiami bezpieczeństwa.
- Wyłącz funkcje bezprzewodowe tam, gdzie ich użycie jest zabronione.
- Urządzenie może powodować zakłócenia pracy niektórych urządzeń elektronicznych i medycznych; zachowaj ostrożność w ich pobliżu.

9. Środowisko użytkowania i przechowywania

- Chronić urządzenie przed wilgocią, deszczem, rozlanymi cieczami, pyłem i piaskiem.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Unikaj upadków, uderzeń i silnych wstrząsów.
- Przechowuj tablet w miejscu chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym.
- W przypadku przenoszenia używaj odpowiedniego etui ochronnego, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia.

10. Bezpieczne korzystanie z kart pamięci i złączy

- Wkładaj i wyjmuj kartę pamięci ostrożnie, zgodnie z konstrukcją gniazda.
- Nie wkładaj do portów żadnych przedmiotów, które nie są do nich przeznaczone.
- Przed czyszczeniem lub podłączaniem akcesoriów upewnij się, że złącza są suche i czyste.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na urządzenie.

12. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przegrzewa się, wydziela zapach, dym lub wykazuje oznaki uszkodzenia.
- Nie próbuj samodzielnych napraw części elektrycznych ani akumulatora.
- Uszkodzone urządzenie przechowuj z dala od materiałów łatwopalnych do czasu bezpiecznej oceny jego stanu.

13. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani akumulatora do odpadów komunalnych.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

14. Ostrzeżenia końcowe

- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, poparzeń, uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.
- Zachowaj niniejsze informacje do wykorzystania w przyszłości.