

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania wkładów z tonerem

## 1. Zastosowanie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako wymienny wkład z tonerem do kompatybilnych drukarek laserowych. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w środowisku biurowym lub domowym, wewnątrz pomieszczeń.

## 2. Ogólne wymagania bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją oraz z instrukcją obsługi drukarki.
- Produkt może być obsługiwany przez osoby dorosłe oraz młodzież, która zapoznała się z zasadami bezpiecznego użytkowania.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie jest to zabawka.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji wkładu, nie otwieraj obudowy, nie rozbieraj na części.
- Nie używaj produktu, jeśli jest widocznie uszkodzony (pęknięcia obudowy, wycieki proszku tonera, nadtopienia, odkształcenia).

## 3. Ryzyka i ostrzeżenia

### 3.1. Ryzyko związane z proszkiem tonera

- Proszek tonera może powodować podrażnienie dróg oddechowych, oczu i skóry.
- Unikaj wdychania proszku tonera oraz jego kontaktu z oczami i skórą.
- Nie spożywaj proszku tonera. W przypadku połknięcia nie wywołuj wymiotów, przepłucz usta wodą i zasięgnij porady medycznej.
- W przypadku rozlania/rozsypania tonera unikaj tworzenia się pyłu w powietrzu; nie używaj odkurzacza bez odpowiedniego filtra (HEPA), aby nie rozpylać proszku.

### 3.2. Ryzyko elektryczne i termiczne

- Wkład z tonerem jest używany wyłącznie w drukarce z prawidłowym zasilaniem elektrycznym, zgodnie z instrukcją drukarki.
- Podczas wkładania lub wyjmowania wkładu zawsze wyłącz drukarkę zgodnie z instrukcją producenta drukarki i, jeśli jest to zalecane, odłącz ją od zasilania.
- Elementy wewnątrz drukarki mogą być gorące. Przed dostępem do komory tonera stosuj się do wskazówek producenta drukarki dotyczących chłodzenia urządzenia.

### 3.3. Ryzyko mechaniczne

- Nie wkładaj palców, narzędzi ani innych przedmiotów do mechanizmów drukarki podczas pracy.
- Wkładaj i wyjmuj kasety z tonerem, trzymając ją za przeznaczone do tego powierzchnie chwytne, bez użycia nadmiernej siły.

## 4. Bezpieczna instalacja i wymiana wkładu

1. Przed rozpoczęciem wymiany zapoznaj się z instrukcją obsługi drukarki dla wybranego modelu.
2. Upewnij się, że drukarka nie drukuje. W razie konieczności wyłącz urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta drukarki.
3. Otwórz pokrywę lub panel dostępu do wkładów z tonerem zgodnie z instrukcją drukarki.
4. Ostrożnie wyjmij zużyty wkład, trzymając go poziomo, aby ograniczyć wysypanie pozostałego tonera.
5. Nowy wkład wyjmij z opakowania bez używania ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić obudowę.
6. Nie potrząsaj gwałtownie kaseta i nie uderzaj nią o twarde powierzchnie.
7. Usuń ewentualne zabezpieczenia transportowe (taśmy, klipsy, folie) zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
8. Włóż wkład do drukarki we właściwe gniazdo (czarny, cyjan, żółty, magenta), upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
9. Zamknij pokrywę lub panel drukarki i, jeśli to wymagane, włącz urządzenie.
10. Wykonaj test wydruku zgodnie z instrukcją drukarki, aby sprawdzić prawidłowe działanie.

## 5. Postępowanie w przypadku kontaktu z tonerem

- **Kontakt ze skórą:** zmyj natychmiast dużą ilością wody z łagodnym mydłem. Zdejmij zanieczyszczoną odzież. Jeśli wystąpi podrażnienie, skonsultuj się z lekarzem.
- **Kontakt z oczami:** przepłukuj oczy czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut, nie pocieraj oczu. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie utrzymuje się.
- **Wdychanie:** wyjdź na świeże powietrze, zapewnij spokojne oddychanie. W przypadku trudności w oddychaniu lub utrzymywania się objawów zasięgnij porady medycznej.
- **Połknięcie:** przepłucz usta wodą, nie wywołuj wymiotów. Skontaktuj się z lekarzem, w razie potrzeby pokaż opakowanie lub etykietę tonera.

## 6. Czyszczenie i usuwanie rozsyanego tonera

- Wyłącz drukarkę zgodnie z instrukcją producenta drukarki; w razie potrzeby odłącz ją od zasilania.
- Aby ograniczyć pylenie, nie rozdrapuj i nie zamiataj na sucho dużych ilości tonera.
- Małe ilości można zebrać za pomocą wilgotnej, jednorazowej ściereczki lub mopa. Zużyta ściereczkę umieść w szczelnym worku.
- Większe ilości zbieraj za pomocą odkurzacza wyposażonego w filtr o wysokiej skuteczności (np. HEPA), jeśli jest dostępny. Unikaj odkurzaczy bez odpowiedniego filtra, które mogą rozpylać proszek do powietrza.
- Po zakończeniu czyszczenia dokładnie umyj ręce.

## 7. Warunki przechowywania i transport

- Przechowuj wkłady w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia.
- Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią oraz gwałtownymi zmianami temperatury.
- Nie przechowuj w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, urządzeń grzewczych ani w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych.
- Przechowuj w pozycji poziomej, w suchym i czystym miejscu, z dala od substancji chemicznych, żywności i napojów.
- Podczas transportu zabezpiecz wkłady przed upadkiem, uderzeniami i zginiataniem.

## 8. Kompatybilność i prawidłowe użytkowanie

- Stosuj wkład tylko w modelach drukarek wskazanych jako kompatybilne na opakowaniu produktu.
- Nie próbuj wymuszać montażu wkładu do urządzenia, z którym nie jest kompatybilny.
- Monitoruj komunikaty drukarki dotyczące poziomu tonera i błędów; w przypadku nieprawidłowości zapoznaj się z instrukcją drukarki.
- Jeżeli drukarka wskazuje problem z wkładem, nie kontynuuj pracy na siłę – wyjmij wkład, sprawdź, czy nie jest uszkodzony lub nieprawidłowo zainstalowany.

## **9. Ochrona środowiska i utylizacja**

- Nie wyrzucaj wkładów z tonerem do odpadów komunalnych, jeśli przepisy lokalne stanowią inaczej.
- Zużyte lub uszkodzone wkłady przekazuj do punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub innych odpowiednich systemów zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
- Unikaj spalania wkładów z tonerem i ich zawartości.

## **10. Środki ostrożności przy długotrwałym użytkowaniu**

- W pomieszczeniach, w których intensywnie używa się drukarek laserowych, zapewnij odpowiednią wentylację.
- Regularnie czyść wnętrze drukarki zgodnie z zaleceniami producenta drukarki, aby ograniczyć gromadzenie się tonera.
- Unikaj przechowywania dużej liczby wkładów w jednym, słabo wentylowanym pomieszczeniu.

## **11. Informacje dodatkowe dotyczące bezpieczeństwa użytkownika**

- Osoby z chorobami układu oddechowego (np. astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli) powinny ograniczać kontakt z proszkiem tonera i unikać wdychania ewentualnego pyłu.
- W razie pojawienia się nietypowych objawów zdrowotnych w związku z użytkowaniem produktu skonsultuj się z lekarzem i, jeżeli to możliwe, przedstaw informacje z opakowania produktu.

## **12. Zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów (GPSR UE)**

Produkt powinien być użytkowany zgodnie z niniejszą instrukcją, tak aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz osób postronnych. Przestrzeganie opisanych środków ostrożności, właściwe przechowywanie, instalacja i utylizacja wkładów ma na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z produktu przez cały okres jego eksploatacji.