

Instrukcja bezpiecznego użytkowania

Niniejsze wskazówki mają na celu bezpieczne korzystanie z przenośnego urządzenia karaoke z mikrofonami bezprzewodowymi, połączeniem Bluetooth oraz zasilaniem akumulatorowym. Należy zapoznać się z nimi przed pierwszym użyciem i stosować je podczas każdej eksploatacji.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w suchych pomieszczeniach lub w miejscach osłoniętych od wilgoci.
- Nie dopuszczaj do korzystania z urządzenia przez osoby, które nie potrafią bezpiecznie obsługiwać sprzętu elektronicznego bez nadzoru.
- Nie rozbieraj obudowy, nie modyfikuj konstrukcji i nie ingeruj w elementy elektroniczne.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, wydaje nietypowe dźwięki, przegrzewa się lub wykazuje oznaki awarii.
- Chronić urządzenie przed uderzeniami, upadkiem i silnymi wstrząsami.

2. Bezpieczne zasilanie i ładowanie

- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą odpowiedniego, sprawnego źródła zasilania i zgodnych akcesoriów.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodów i złączy z wodą, wilgocią ani mokrymi dłońmi.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania i nie ładuj go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Odłącz urządzenie od zasilania po zakończeniu ładowania, jeśli przewiduje to sposób użytkowania.
- Nie wystawiaj akumulatora na wysoką temperaturę, bezpośrednie nasłonecznienie ani źródła ognia.

3. Bezpieczne użytkowanie mikrofonów bezprzewodowych

- Przed użyciem sprawdź stan mikrofonów oraz ich prawidłowe sparowanie z urządzeniem.
- Nie kieruj mikrofonu bezpośrednio do głośnika, aby ograniczyć ryzyko sprzężenia akustycznego i nagłego, głośnego dźwięku.
- Utrzymuj umiarkowany poziom głośności, szczególnie podczas pierwszego uruchomienia.
- Nie używaj mikrofonów w sposób mogący spowodować uszkodzenie słuchu u użytkowników lub osób postronnych.

4. Ochrona słuchu

- Unikaj długotrwałego słuchania przy wysokim poziomie głośności.
- Nie ustawiaj maksymalnej głośności bez potrzeby.
- W obecności dzieci stosuj niższy poziom dźwięku i nadzoruj czas korzystania z urządzenia.
- Jeżeli pojawia się dyskomfort, ból uszu lub uczucie szumu, natychmiast zmniejsz głośność lub przerwij użytkowanie.

5. Bezpieczne miejsce użytkowania

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni, która zapobiega przewróceniu.
- Zachowaj odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, jeśli występują.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach o dużym zapyleniu.
- Unikaj ekspozycji na deszcz, rozlanie płynów, kondensację pary oraz bardzo wysoką wilgotność.

6. Bezpieczne podłączanie akcesoriów i źródeł audio

- Przed podłączeniem przewodów i urządzeń zewnętrznych upewnij się, że są one kompatybilne i w dobrym stanie technicznym.
- Podłączaj i odłączaj przewody delikatnie, bez szarpania za kabel.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyków ani adapterów.
- Połączenia wykonuj przy wyłączonej lub wyciszonej głośności, aby uniknąć gwałtownego wzrostu poziomu dźwięku.

7. Zasady bezpieczeństwa podczas przenoszenia

- Przenoś urządzenie zgodnie z przeznaczonym sposobem transportu, trzymając je stabilnie i pewnie.
- Jeśli używasz paska do przenoszenia, upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany i nie jest uszkodzony.
- Nie noś urządzenia w sposób, który mógłby doprowadzić do upadku na ludzi lub przedmioty.

8. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalaj dzieciom wkładać elementów do otworów, portów ani manipulować przy przewodach.
- Osoby wrażliwe na głośne dźwięki powinny korzystać z urządzenia ostrożnie i przy niższej głośności.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeśli to możliwe.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.
- Nie spryskuj urządzenia bezpośrednio płynami.
- Regularnie sprawdzaj stan obudowy, gniazd, przewodów i mikrofonów.

10. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie zostawiaj go przez dłuższy czas w miejscach narażonych na duże wahania temperatury.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, przechowuj je w stanie zabezpieczonym przed przypadkowym włączeniem.

11. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeśli zauważysz zapach spalenizny, dym, iskrzenie, nadmierne nagrzewanie lub wyciek, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli jest to bezpieczne, i nie używaj go ponownie do czasu sprawdzenia stanu technicznego.
- W przypadku kontaktu z płynem lub uszkodzenia mechanicznego nie uruchamiaj urządzenia.

12. Utylizacja i ochrona środowiska

- Zużyte urządzenie, akumulatory i elementy elektryczne przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj akumulatorów do ogólnych odpadów komunalnych.

Przestrzeganie powyższych zasad zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzenia sprzętu oraz zakłóceń podczas użytkowania.



⚠ DE: Warnhinweis: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
 ⚠ FR: Avertissement: Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
 ⚠ IT: Attenzione: Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
 ⚠ ES: Advertencia: No apto para niños menores de 36 meses.
 ⚠ NL: Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.

FC CE CPC



Made in China