

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kontrolera bezprzewodowego

1. Przeznaczenie i ogólne zasady użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do grania i sterowania kompatybilnymi konsolami i komputerami zgodnie z ich instrukcjami.
- Używaj wyłącznie zgodnie z funkcjami opisanymi przez producenta urządzenia nadrzędnego (PS5, PS4, PC).
- Nie używaj urządzenia do żadnych zastosowań przemysłowych, medycznych, ratunkowych ani jako elementu systemów bezpieczeństwa.
- Produkt nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 14 lat bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Ostrzeżenia ogólne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i zachowaj instrukcję bezpieczeństwa do późniejszego wglądu.
- Upewnij się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia znają niniejsze zasady bezpieczeństwa.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji elektrycznych ani mechanicznych, które nie są przewidziane przez producenta.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, zdeformowane, przegrzewa się, wydziela nietypowy zapach lub dźwięk.
- W razie podejrzenia usterki natychmiast przerwij korzystanie, odłącz przewody i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Używaj wyłącznie przewodów i akcesoriów zgodnych ze standardami bezpieczeństwa UE.
- Podłączaj kontroler tylko do kompatybilnych portów USB w konsolach i komputerach.
- Nie podłączaj do portów zasilających o napięciu wyższym niż standardowy port USB.
- Nie używaj uszkodzonych kabli (przetartych, załamanych, nadtopionych) ani luźnych złączy.
- Nie ciągnij za przewód przy odłączaniu – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie narażaj przewodu na zgniecenie, skręcanie, zaginanie w ostrych punktach ani przytrzaśnięcie drzwiami czy meblami.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania/zasilania, jeśli kabel lub port są wyraźnie poluzowane lub nagrzewają się.

4. Bezpieczeństwo związane z łącznością bezprzewodową

- Używaj łączności bezprzewodowej wyłącznie w środowiskach, w których jest to dozwolone (np. stosuj się do wymogów szpitali, samolotów, instytucji).
- Nie otwieraj ani nie modyfikuj elementów odpowiedzialnych za łączność radiową.
- Jeżeli odczuwasz jakiegokolwiek zakłócenia pracy urządzeń medycznych (np. rozruszników), natychmiast przerwij korzystanie i oddal urządzenie.

5. Montaż modułów i części wymiennych

Kontroler posiada wymienne moduły (m.in. moduł lewy odwracalny, moduł Fight Pad, wymienne drążki analogowe, D-Pad, osłony portów).

- Przed każdą zmianą modułów wyłącz konsolę/komputer oraz odłącz kontroler od przewodu.
- Wymieniaj moduły tylko w czystym, suchym otoczeniu, na stabilnej powierzchni.
- Nie używaj nadmiernej siły przy wyjmowaniu i montażu modułów – postępuj zgodnie z odpowiednim schematem montażu.
- Upewnij się, że każdy moduł jest całkowicie osadzony i zablokowany przed ponownym użyciem.
- Nie używaj modułów nieprzeznaczonych dla tego typu kontrolera.
- Przy montażu modułu Fight Pad zachowaj szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić mikroprzełączników i styków elektrycznych.

6. Ostrzeżenia dotyczące przycisków, spustów i funkcji regulacji

- Wielopozycyjne spusty z regulacją oporu ustawiaj wyłącznie w trakcie postoju w grze, aby uniknąć gwałtownych reakcji sterowania.
- Nie wymuszaj położeń poza przewidzianymi ogranicznikami – może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu.
- Przyciski tylne i ich funkcje przypisuj w sposób, który nie utrudnia bezpiecznego panowania nad postacią/pojazdem w grze (unikaj przypadkowego wciskania).
- Nie blokuj przycisków w pozycji wciśniętej za pomocą taśmy, gumek, klipsów ani innych przedmiotów.

7. Bezpieczeństwo użytkownika – ergonomia i zdrowie

7.1. Ograniczenie zmęczenia i urazów powtarzalnych

- Rób regularne przerwy – zaleca się co najmniej 10–15 minut przerwy po każdej godzinie grania.
- Utrzymuj wygodną pozycję siedzącą z podparciem pleców, nadgarstków i przedramion.
- Nie ściskaj kontrolera zbyt mocno, nie używaj nadmiernej siły przy wciskaniu przycisków lub poruszaniu drążkami.
- Jeżeli odczuwasz ból, mrowienie, drętwienie palców, dłoni, nadgarstków, ramion, barków lub karku – natychmiast przerwij grę. Jeżeli objawy nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem.

7.2. Ataki padaczkowe i nadwrażliwość na światło

- Niewielki odsetek osób może być narażony na napady padaczkowe wywołane ekspozycją na błyskające światła lub określone wzory wizualne w grach.
- Jeżeli użytkownik lub członek rodziny miał w przeszłości napady padaczkowe lub utraty przytomności, przed użyciem systemu gier skonsultuj się z lekarzem.
- Natychmiast przerwij grę i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podczas gry wystąpią: zaburzenia widzenia, skurcze mięśni, mimowolne ruchy, dezorientacja, zawroty głowy, nudności, utrata przytomności.
- Dzieci i młodzież powinny korzystać z gier pod nadzorem dorosłych, zwłaszcza w przypadku długotrwałego grania.

7.3. Zmęczenie wzroku

- Utrzymuj odpowiednią odległość od ekranu, zgodnie z zaleceniami producenta ekranu/telewizora.

- Zapewnij odpowiednie oświetlenie pomieszczenia, aby ograniczyć kontrast między ekranem a otoczeniem.
- Rób przerwy na odpoczynek dla oczu – co pewien czas spoglądaj na odległe przedmioty przez kilkadziesiąt sekund.

8. Środowisko użytkowania

- Używaj wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w zakresie temperatur wskazanym przez producenta (unikanie skrajnego zimna i gorąca).
- Chroń przed wilgocią, zachlapaniem i zanurzeniem w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używaj w pobliżu otwartego ognia, grzejników, źródeł wysokiej temperatury ani w bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Nie pozostawiaj kontrolera w pojazdach narażonych na przegrzanie lub bardzo niskie temperatury.
- Chroń przed pyłem, piaskiem i innymi drobnymi cząstkami, które mogą wnikać do wnętrza urządzenia.

9. Kontakt z cieczami i czyszczenie

- Jeżeli urządzenie zostało zachlapanie, natychmiast odłącz wszystkie przewody i przestań go używać.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi dłońmi ani gdy stoisz na mokrej powierzchni.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani środków ściernych.
- Nie spryskuj urządzenia płynami czyszczącymi bezpośrednio. Jeżeli to konieczne, lekko zwilż ściereczkę wodą i dokładnie odcisnij.
- Przed czyszczeniem zawsze odłącz kontroler od przewodu i wyłącz urządzenia, do których jest podłączony.

10. Bezpieczeństwo przy korzystaniu ze złącza audio 3,5 mm

- Podłączaj tylko kompatybilne zestawy słuchawkowe ze złączem 3,5 mm.
- Unikaj nagłego, wysokiego poziomu głośności – przed odtworzeniem dźwięku ustaw głośność na niski poziom, a następnie stopniowo ją zwiększaj.
- Długotrwałe słuchanie dźwięku o wysokim natężeniu może powodować trwałe uszkodzenie słuchu. Dostosuj głośność do bezpiecznego poziomu.
- Jeżeli słyszysz szумы, trzaski, zniekształcenia lub inne nietypowe dźwięki, zmniejsz głośność i sprawdź urządzenie audio.
- Nie ciągnij za przewód słuchawek, aby je odłączyć – chwytaj za wtyczkę.

11. Oprogramowanie i konfiguracja (Victrix Control Hub, profile, EQ)

- Konfiguracje przycisków i ustawienia czułości dobieraj ostrożnie, aby zachować pełną kontrolę nad rozgrywką.
- Nie dokonuj zmian ustawień w trakcie dynamicznej rozgrywki, gdy wymagana jest szybka reakcja – zrób to w menu gry lub w trybie pauzy.
- Upewnij się, że wszystkie aktualizacje oprogramowania pochodzą z zaufanego źródła określonego przez producenta kontrolera.

- Nie przerywaj aktualizacji firmware (np. przez odłączanie przewodu lub wyłączanie zasilania) – może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

12. Dzieci i osoby wymagające szczególnego nadzoru

- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy i moduły mogą stanowić ryzyko zadławienia – przechowuj kontroler i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Osoby z ograniczoną zdolnością postrzegania, ruchową lub poznawczą powinny używać urządzenia wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu i pod nadzorem.

13. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Unikaj nacisku ciężkich przedmiotów na kontroler i jego moduły.
- Podczas transportu korzystaj z etui lub opakowania zabezpieczającego przed wstrząsami i zarysowaniami.
- Odłącz wszystkie przewody i akcesoria przed transportem, aby uniknąć uszkodzenia złączy.

14. Postępowanie w razie uszkodzenia lub awarii

- Jeżeli zauważysz uszkodzenia obudowy, luźne części, nadmierne nagrzewanie, dym lub zapach spalenizny – natychmiast przestań korzystać z urządzenia.
- Odłącz kontroler od konsoli/komputera i nie próbuj samodzielnie go naprawiać.
- Nie używaj urządzenia do momentu przeprowadzenia kontroli przez wykwalifikowany serwis.

15. Bezpieczeństwo środowiskowe i utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Jeżeli urządzenie zawiera baterie lub akumulatory, oddawaj je do odpowiednich punktów zbiórki.
- Nie demontuj baterii/akumulatorów na własną rękę, nie wrzucaj ich do ognia, nie zwieraj ich biegunów.

16. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa UE

- Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i niniejszymi zaleceniami, aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała oraz uszkodzeń mienia.
- Wszystkie modyfikacje i użycie niezgodne z instrukcją mogą zwiększać ryzyko wypadku i nie są zalecane.