

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: 118420214

Rodzaj urządzenia: elektryczna maszynka wielofunkcyjna do mielenia mięsa, przygotowywania przecieru pomidorowego oraz formowania kielbas i kibbe.

1. Przeznaczenie

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Stosować tylko do czynności zgodnych z przeznaczeniem: mielenia mięsa, przygotowywania przecieru pomidorowego oraz pracy z odpowiednimi przystawkami.
- Nie używać urządzenia do rozdrabniania kości, bardzo twardych produktów, metalu, szkła, tworzyw sztucznych, zamrożonych bloków żywności ani innych materiałów niejadalnych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych, komercyjnych ani laboratoryjnych.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do sieci o parametrach zgodnych z danymi znamionowymi: 220–240 V AC, 50 Hz.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka, obudowa lub elementy robocze są uszkodzone.
- Przed montażem, demontażem, czyszczeniem, zmianą akcesoriów oraz w przypadku zablokowania urządzenia zawsze odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zanurzać jednostki silnikowej, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, zlewu pełnego wody, mokrych powierzchni ani w środowisku o podwyższonej wilgotności.
- Urządzenie należy ustawiać na stabilnej, suchej, równej i odpornej powierzchni.
- Podczas pracy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Trzymać urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci, źródeł ciepła, otwartego ognia i ostrych krawędzi.

3. Zagrożenia mechaniczne

- Ostrza i elementy tnące są ostre. Istnieje ryzyko skaleczenia podczas montażu, demontażu, czyszczenia i użytkowania.
- Nigdy nie wkładać palców, dłoni, sztućców, łopatek ani innych przedmiotów do komory podawczej, gardzieli lub wylotu urządzenia podczas pracy.
- Do popychania produktów używać wyłącznie odpowiedniego popychacza, jeśli jest przewidziany do tego typu konstrukcji.
- Nie uruchamiać urządzenia bez prawidłowo zamontowanych akcesoriów i osłon.
- Przed włączeniem upewnić się, że wszystkie części są poprawnie i stabilnie zamocowane.
- W przypadku zablokowania produktów natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania przed usunięciem przyczyny blokady.

- Funkcji rewersu używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, po zmniejszeniu obciążenia i z zachowaniem ostrożności.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem sprawdzić, czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganiom urządzenia.
- Nie ciągnąć za przewód w celu odłączenia urządzenia od sieci; zawsze chwycić za wtyczkę.
- Nie dopuszczać do zwisania przewodu z krawędzi stołu lub blatu.
- Nie prowadzić przewodu w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie używać przedłużaczy lub rozgałęźników przeciążonych innymi urządzeniami dużej mocy.
- Jeżeli wystąpi nietypowy zapach, dym, nadmierne nagrzewanie lub nietypowy hałas, natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Wszelkie naprawy przewodu, wtyczki lub jednostki silnikowej powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

5. Bezpieczne użytkowanie z żywnością

- Przed użyciem umyć wszystkie części mające kontakt z żywnością.
- Używać wyłącznie świeżych produktów spożywczych odpowiednich do obróbki.
- Mięso należy pokroić na mniejsze kawałki i usunąć z niego kości, chrząstki o dużej twardości, sznurki, folie oraz inne twarde elementy przed mieleniem.
- Podczas przygotowywania przecieru pomidorowego usuwać elementy, które mogłyby przeciążyć mechanizm, jeśli wymagają tego używane składniki.
- Aby ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia żywności, po zakończeniu pracy niezwłocznie umyć części mające kontakt z produktami spożywczymi.
- Nie pozostawiać surowego mięsa w urządzeniu przez dłuższy czas.

6. Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Urządzenie nie jest zabawką.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem ani jego elementami.
- Urządzenie powinno być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod odpowiednim nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Akcesoria i małe elementy przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko skażenia i zadławienia.

7. Montaż i przygotowanie do pracy

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest czyste, kompletne i nieuszkodzone.
- Zamontować wyłącznie akcesoria przeznaczone do danego zastosowania, np. sitka 3 mm, 5 mm lub 7 mm, przystawkę do kiełbas, przystawkę do kibbe lub przystawkę do przecieru pomidorowego.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas montażu części.
- Upewnić się, że antypoślizgowe nóżki stabilnie przylegają do podłoża przed uruchomieniem.
- Nie uruchamiać urządzenia na pustym biegu dłużej niż to konieczne.

8. Zasady bezpiecznej pracy

- Wkładać produkty stopniowo, bez nadmiernego dociskania.

- Nie przeciążać urządzenia ciągłą pracą ponad jego możliwości.
- Jeżeli tempo pracy spada, urządzenie zatrzymuje się lub słysząc przeciążenie, wyłączyć je i odłączyć od zasilania przed sprawdzeniem przyczyny.
- Nie przemieszczać urządzenia, gdy jest włączone.
- Nie dotykać ruchomych części podczas pracy ani bezpośrednio po zatrzymaniu, dopóki całkowicie się nie zatrzymają.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Jednostkę silnikową czyścić tylko lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać jej w wodzie.
- Zdejmowane części myć ostrożnie, zwracając szczególną uwagę na ostre krawędzie noży i sitek.
- Po umyciu dokładnie osuszyć wszystkie elementy przed ponownym montażem lub przechowywaniem.
- Nie używać żrących środków chemicznych, druciaków, proszków ściernych ani ostrych narzędzi do czyszczenia.
- Regularnie kontrolować stan ostrzy, sitek i elementów mocujących. Zużyte lub uszkodzone części należy wymienić przed dalszym użytkowaniem.

10. Przechowywanie

- Przechowywać urządzenie w suchym, czystym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Przed schowaniem upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, czyste i całkowicie suche.
- Przewód zasilający układać luźno, bez ciasnego owijania wokół urządzenia.
- Elementy tnące przechowywać w sposób ograniczający ryzyko przypadkowego skaleczenia.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie porażenia prądem nie dotykać urządzenia gołymi, mokrymi rękami; najpierw odłączyć zasilanie w bezpieczny sposób.
- W przypadku uszkodzenia przewodu, obudowy lub części roboczych natychmiast zaprzestać użytkowania.
- W razie skaleczenia przez ostrza oczyścić ranę i w razie potrzeby skorzystać z pomocy medycznej.
- Jeśli dojdzie do zakleszczenia produktu, nie próbować usuwać go ręką przy podłączonym urządzeniu.

12. Najważniejsze dane techniczne istotne dla bezpieczeństwa

- Zasilanie: 220–240 V AC, 50 Hz
- Moc: 250 W
- Silnik: DC
- Wymiary: ok. 30 × 13,5 × 30 cm
- Masa: ok. 2,1 kg

13. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.