

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania soundbara

1. Przeznaczenie i ogólne zasady

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do odtwarzania dźwięku w warunkach domowych, w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie używać w łazienkach, na zewnątrz budynków ani w miejscach o podwyższonej wilgotności, zapyleniu lub narażeniu na wstrząsy.
- Nie stosować urządzenia do celów innych niż odtwarzanie dźwięku z kompatybilnych urządzeń (np. telewizor, smartfon, tablet, komputer).
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie jest zabawką.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda zasilania o napięciu zgodnym z oznaczeniami na tabliczce znamionowej.
- Nie przeciążaj gniazd zasilania ani listew zasilających, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.
- Nie dotykaj wtyczki ani kabli zasilających mokrymi rękami.
- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę pod kątem uszkodzeń (pęknięcia, przetarcia, odkształcenia). W razie uszkodzenia natychmiast odłącz urządzenie od prądu i nie używaj go.
- Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć wtyczkę – zawsze chwytaj za korpus wtyczki.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod dywanami, w przejściach ani w miejscach narażonych na zgniatanie, przytrzaśnięcie drzwiami lub potknięcie.
- W razie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub dłuższej nieobecności w domu zaleca się odłączenie urządzenia od sieci zasilającej i urządzeń zewnętrznych.

3. Miejsce ustawienia i montaż

- Ustawiaj urządzenie na stabilnej, równej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar i nie będzie się chwiać.
- Zapewnij odpowiednią wentylację: pozostaw co najmniej kilka centymetrów wolnej przestrzeni dookoła obudowy, szczególnie z tyłu i po bokach. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfery, piecyki, inne urządzenia grzewcze) ani bezpośrednio w nasłonecznionym miejscu.
- Nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów, pojemników z płynami, świec ani przedmiotów mogących się łatwo przewrócić.
- Unikaj ustawiania urządzenia w miejscach, gdzie może zostać strącone (np. na krawędzi mebla, na niestabilnej półce).
- Przy montażu w pobliżu telewizora upewnij się, że produkt nie zasłania otworów wentylacyjnych innych urządzeń.

4. Ochrona przed ogniem i przegrzaniem

- Nie przykrywaj urządzenia tkaninami, gazetami ani innymi przedmiotami utrudniającymi cyrkulację powietrza.
- Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia otwartego ognia (świece, kominki, zapalniczki) ani materiałów łatwopalnych.
- Jeżeli obudowa jest nadmiernie gorąca w dotyku, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć. Nie włączaj ponownie przed ustaleniem przyczyny (skontaktuj się z

wykwalfikowanym serwisem).

5. Ochrona przed wilgocią i wodą

- Chronić urządzenie przed wodą, rozlanymi napojami, parą oraz innymi cieczami. Nie używaj w pobliżu zlewozmywaków, wanien, pryszniców, basenów ani w bardzo wilgotnych pomieszczeniach.
- Jeżeli do wnętrza obudowy dostanie się ciecz lub ciało obce, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i nie używaj go do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.
- Nie czyść urządzenia strumieniem wody, parą ani w zmywarce.

6. Bezpieczeństwo akustyczne (ochrona słuchu)

- Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki lub dźwięku może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Unikaj długiego przebywania w pobliżu urządzenia przy maksymalnych poziomach głośności.
- Po pierwszym uruchomieniu lub podłączeniu nowego źródła dźwięku ustaw niską głośność i stopniowo ją zwiększaj.
- Szczególną ostrożność zachowaj, gdy w pobliżu znajdują się dzieci, zwierzęta lub osoby wrażliwe na hałas.

7. Połączenia przewodowe i bezprzewodowe

- Podczas podłączania kabli (USB, HDMI, optycznych i innych) zawsze wyłącz urządzenie oraz, jeśli to możliwe, odłącz je od zasilania.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów sygnałowych lub zasilających.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych urządzeń zewnętrznych i akcesoriów. Nie podłączaj urządzeń o nieznanym parametrach elektrycznych.
- Przy korzystaniu z łączności bezprzewodowej (np. Bluetooth) przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania urządzeń radiowych i elektronicznych, zwłaszcza w pobliżu sprzętu medycznego lub w środkach transportu.

8. Bezpieczeństwo w pobliżu osób o szczególnych potrzebach

- Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznik serca) powinny zachować bezpieczną odległość od części urządzeń bezprzewodowych i zasięgnąć porady lekarza odnośnie dopuszczalnej ekspozycji na pola elektromagnetyczne.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub poznawczej powinny obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem i po przeszkoleniu przez opiekuna.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania i wszystkich podłączonych urządzeń.
- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny, alkoholu technicznego ani proszków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia podczas czyszczenia.
- Nie próbuj samodzielnie konserwować ani naprawiać wewnętrznych elementów urządzenia.

10. Zakaz samodzielnego otwierania i przeróbek

- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma elementów, które użytkownik mógłby samodzielnie serwisować.
- Samodzielne modyfikacje, przeróbki lub montaż dodatkowych elementów mogą spowodować ryzyko porażenia prądem, pożaru lub trwałe uszkodzenie produktu.
- W przypadku nieprawidłowego działania skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania w przypadku:
 - dymu, zapachu spalenizny lub iskrzenia,
 - nietypowych dźwięków, drgań lub przegrzewania obudowy,
 - uszkodzenia obudowy, przewodów lub wtyczki,
 - dostania się cieczy lub ciała obcego do wnętrza.
- Nie dotykaj urządzenia, jeżeli podejrzewasz uszkodzenie przewodu zasilającego i ryzyko porażenia – w miarę możliwości wyłącz zasilanie w rozdzielni elektrycznej.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia po wystąpieniu awarii.

12. Transport i przechowywanie

- Podczas przenoszenia trzymaj urządzenie oburącz, nie ciągnij za przewody.
- Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, upadki ani zgniatanie.
- Przechowuj w suchym, czystym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła, mrozu i bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed zapakowaniem lub przechowywaniem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie odłączone od zasilania i wystudzone.

13. Ochrona środowiska i koniec eksploatacji

- Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Produkt oraz ewentualne akcesoria elektryczne należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego oraz recyklingu.
- W przypadku wymiany akcesoriów lub przewodów postępuj z nimi jak z odpadami elektronicznymi, jeśli tak stanowią lokalne przepisy.

14. Obowiązki użytkownika

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i przechowuj je na przyszłość.
- Przekaż instrukcje każdej osobie, która będzie korzystać z urządzenia.
- Upewnij się, że instalacja, użytkowanie i konserwacja odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz niniejszymi zaleceniami.