

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania telewizora 55" 4K LED z systemem Smart TV

1. Przeznaczenie wyrobu

Telewizor jest przeznaczony wyłącznie do wyświetlania obrazu i odtwarzania dźwięku w warunkach domowych lub podobnych (np. pokoje hotelowe, biura). Nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, medycznych, bezpieczeństwa ani jako element systemów awaryjnych.

2. Grupa użytkowników

- Urządzenie może być używane przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 8. roku życia pod nadzorem.
- Dzieci nie mogą samodzielnie podłączać, przenosić, naprawiać ani czyścić telewizora.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi.

3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Zachowaj tę instrukcję bezpieczeństwa do późniejszego wykorzystania. Przekaz ją każdej osobie, która będzie korzystać z urządzenia.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, upadło, obudowa jest pęknięta, przewód jest przetarty, a wtyczka zdeformowana.
- Naprawy, przeglądy wewnętrzne i wymiany części mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi oraz na czas dłuższej nieobecności.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

4.1 Zasilanie

- Podłączaj wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego z uziemieniem, o napięciu znamionowym zgodnym z informacją na tabliczce znamionowej.
- Nie przeciążaj gniazd elektrycznych, przedłużaczy ani rozgałęźników.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę z gniazda – zawsze chwytaj za wtyczkę.

4.2 Ochrona przed porażeniem prądem

- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma części, które użytkownik może samodzielnie serwisować.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów (np. drutów, spinaczy, narzędzi) do otworów wentylacyjnych ani innych szczelin obudowy.
- Chroń przewód zasilający przed ściskaniem, zaginaniem, szarpaniem, przygniataniem i działaniem wysokiej temperatury.

5. Bezpieczeństwo pożarowe

- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych i nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach (łóżka, sofy, koce), które mogłyby je zasłonić.
- Utrzymuj minimalną odległość co najmniej 10 cm od ścian, mebli i innych przedmiotów po bokach i z tyłu urządzenia.
- Nie stawiaj na urządzeniu świec, źródeł otwartego ognia ani nagrzewających się przedmiotów.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu grzejników, pieców, kuchenek, kominków ani w miejscach o wysokiej temperaturze.
- W przypadku wydobywania się dymu, nietypowego zapachu, trzasków lub iskrzenia natychmiast odłącz wtyczkę z gniazda i nie włączaj urządzenia ponownie przed kontrolą serwisową.

6. Ochrona przed wodą i wilgocią

- Używaj telewizora wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o normalnej wilgotności.
- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz, zachłapanie ani działanie pary wodnej.
- Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia naczyń z cieczami (wazon, szklanki, kwiaty w doniczkach z wodą). Wszelkie rozlane płyny należy natychmiast wytrzeć, a urządzenie odłączyć od zasilania.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.

7. Ustawienie, montaż i stabilność

- Telewizor powinien być ustawiony na stabilnej, płaskiej i nośnej powierzchni, zdolnej utrzymać jego masę.
- Upewnij się, że podstawka jest prawidłowo zamontowana zgodnie z instrukcją montażu.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble ani opierać się o telewizor.
- Jeśli telewizor ma być zawieszony na ścianie, używaj wyłącznie odpowiedniego uchwyty ścienne i elementów mocujących o nośności dostosowanej do masy urządzenia. Montaż powinien zostać wykonany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Nie umieszczaj urządzenia w niestabilnych miejscach, na wózkach, stołkach, słupkach, małych półkach, ani blisko krawędzi mebli.

8. Warunki otoczenia

- Używaj urządzenia w pomieszczeniach, w zakresie temperatur i wilgotności określonych na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji technicznej.
- Unikaj nagłych zmian temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej wewnątrz urządzenia.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, silnymi źródłami ciepła, nadmiernym zapylaniem i silnymi wstrząsami mechanicznymi.

9. Wentylacja i przegrzanie

- Nie blokuj otworów wentylacyjnych i nie montuj urządzenia w zabudowie bez zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza.
- Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych szafkach bez odpowiednich szczelin wentylacyjnych.
- Jeżeli urządzenie jest ciepłe w dotyku po dłuższym użytkowaniu, jest to zjawisko normalne. Jeśli obudowa jest nadmiernie gorąca, odłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.

10. Bezpieczeństwo użytkowania funkcji Smart TV i sieci

- Przed podłączeniem do sieci Wi-Fi lub przewodowej sieci komputerowej zadбай o odpowiednie zabezpieczenie sieci (hasło, szyfrowanie).
- Instaluj wyłącznie aplikacje i treści z zaufanych źródeł.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia prywatności oraz uprawnienia aplikacji.
- Nie udostępniaj nieuprawnionym osobom danych logowania, haseł, danych kart płatniczych ani innych informacji wrażliwych.

11. Korzystanie z funkcji sterowania głosowego

- Funkcje sterowania głosowego mogą wykorzystywać mikrofon wbudowany w urządzenie lub w pilota.
- W razie potrzeby wyłącz funkcje mikrofonu w ustawieniach urządzenia.
- Nie wypowiadaj poufnych danych (np. haseł, danych finansowych) w pobliżu aktywnego mikrofonu.

12. Złącza HDMI, USB i inne interfejsy

- Podłączaj i odłączaj przewody ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie dotykaj metalowych końcówek wtyczek podczas podłączania – zmniejsza to ryzyko wyładowań elektrostatycznych.
- Używaj przewodów i akcesoriów o odpowiedniej jakości, zgodnych z parametrami interfejsów (np. HDMI). W przypadku funkcji wymagających określonych standardów (np. niższe opóźnienia, wyższe odświeżanie), stosuj przewody i urządzenia zgodne z odpowiednimi specyfikacjami.
- Nie podłączaj do portów USB nieznanymi urządzeń lub nośników danych pochodzących z niezauważanych źródeł.

13. Bezpieczeństwo użytkowania w trybach multimedialnych i podczas gier

- Podczas długotrwałego oglądania lub grania rób regularne przerwy, aby zredukować zmęczenie wzroku i przeciążenie organizmu.
- Dostosuj jasność, kontrast i inne parametry obrazu do warunków oświetlenia w pomieszczeniu, aby uniknąć nadmiernego obciążenia oczu.
- Zachowaj bezpieczną odległość od ekranu, szczególnie w przypadku dzieci.
- W przypadku wystąpienia bólu głowy, zawrotów, nudności lub innych dolegliwości przerwij korzystanie z urządzenia.

14. Ochrona dzieci

- Nie pozostawiaj małych dzieci bez nadzoru w pobliżu włączonego urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom na wkładanie przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani na zabawę przewodem zasilającym.
- W miarę możliwości stosuj blokady rodzicielskie oraz ograniczenia treści multimedialnych odpowiednie do wieku dzieci.

15. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie z gniazda zasilania.
- Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych, aerozoli, benzyny, alkoholu w wysokim stężeniu ani innych agresywnych chemikaliów.
- Do czyszczenia ekranu stosuj miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczkę z mikrofibry.
- Nie spryskuj płynów bezpośrednio na ekran lub obudowę – najpierw nanieś je na ściereczkę.
- Regularnie usuwaj kurz z otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu.

16. Transport i przenoszenie

- Przed transportem odłącz wszystkie przewody oraz akcesoria.
- Urządzenie przenoś ostrożnie, trzymając je oburącz za krawędzie. Nie naciskaj bezpośrednio na ekran.
- W miarę możliwości wykorzystaj oryginalne opakowanie lub inne odpowiednie materiały ochronne podczas transportu.

17. Emisja światła i ochrona wzroku

- Nie wpatruj się w ekran z bardzo bliskiej odległości przez dłuższy czas.
- Dostosuj poziom jasności do oświetlenia pomieszczenia, aby zminimalizować zmęczenie oczu.
- Unikaj oglądania telewizji w całkowitej ciemności; zaleca się delikatne oświetlenie tła.

18. Hałas i poziom głośności

- Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie. Zbyt wysoki poziom dźwięku może powodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Przy korzystaniu z zewnętrznych systemów audio zachowaj szczególną ostrożność przy pierwszym włączeniu lub odtwarzaniu materiału o nieznanym poziomie głośności.

19. Zdarzenia niebezpieczne i postępowanie w razie awarii

- W przypadku pożaru nie gaś urządzenia wodą. Użyj odpowiedniej gaśnicy przystosowanej do gaszenia urządzeń elektrycznych, o ile jest to bezpieczne.
- W przypadku zalania, upadku lub widocznego uszkodzenia mechanicznego natychmiast odłącz zasilanie i nie włączaj urządzenia ponownie przed fachową oceną.
- Jeżeli wystąpią problemy z działaniem (miganie obrazu, samoczynne wyłączanie, nietypowe dźwięki) – wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

20. Odpowiedzialne użytkowanie i środowisko

- Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Zastosuj się do lokalnych przepisów dotyczących zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Podczas ustawiania parametrów urządzenia korzystaj z trybów oszczędzania energii, aby zmniejszyć zużycie prądu oraz wpływ na środowisko.

21. Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa

- Zawsze podłączaj urządzenie do prawidłowo zabezpieczonej sieci elektrycznej.
- Chronź telewizor przed wilgocią, przegrzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zapewnij stabilne ustawienie lub prawidłowy montaż ścienny.

- Nie dokonuj samodzielnie napraw ani modyfikacji wnętrza urządzenia.
- Przestrzegaj zasad higieny wzroku, bezpieczeństwa dzieci oraz ochrony danych i prywatności podczas korzystania z funkcji Smart TV.